

Originalbetriebsanleitung

H180, H200, H220, H250, H280, H300, H320

14028011500 DE - 1009



Linde - Ihr Partner

Linde ist ein weltweit auf dem Anlagen- und Dienstleistungssektor operierendes Unternehmen und gleichzeitig mit drei Geschäftsfeldern und sechs Unternehmensbereichen eines der größten Industrieunternehmen innerhalb der EU.

Der Unternehmensbereich Linde Material Handling ist ein führender Hersteller von Industriestaplern und Hydraulikanlagen. Dieser Unternehmensbereich verfügt über acht Produktionsstätten in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich und Großbritannien sowie über weitere Tochtergesellschaften und Niederlassungen in allen wichtigen Industrieländern.

Linde Industriestapler haben weltweit einen hervorragenden Ruf. Das verdanken sie vor allem dem hohen Linde Qualitätsstandard hinsichtlich Technik, Leistung und Service.

Wir wünschen Ihnen angenehmes und erfolgreiches Arbeiten mit unseren Staplern.

Linde Heavy Truck Division Limited Linde Industrial Park Merthyr Tydfil South Wales, UK CF48 4LA

Tel.: +44 (0) 1443 624300 Fax: +44 (0) 1443 624302



1	Einieitung	
	Ihr Linde Fahrzeug	. 2
	Technische Beschreibung	. 3
	Vorgesehener Verwendungszweck	. 5
	Nicht ordnungsgemäße Nutzung	. 6
	Verwendete Symbole	. 7
	Inbetriebnahme	. 7
	Übernahme des Staplers	. 8
	EG-Komformitätserklärung	. 9
2	Sicherheit	
	Sicherheitsbestimmungen Umgang mit Kraftstoff, Schmier- und Kühlmitteln Restrisiken Standsicherheit	12 12
	Frequenzcharakteristik der Vibrationen, denen der menschliche Körper ausgesetzt ist	13
	Frequenzcharakteristik der Vibrationen, denen der menschliche Körper ausgesetzt ist	
	Lärmemissionspegeldaten	14
	Lärmemissionspegeldaten	
3	Übersicht	
	Beschreibung Allgemeiner Überblick über den Stapler Typenschilder	16 17
	Bedienelemente und Anzeigen	
	Bedienelemente und Anzeigen Instrumente und Schalter	
4	Bedienung	
	Staplerzugang – Türen und Abdeckungen	
	Vor dem Betrieb	
	Öffnen des Seitenfensters rechts Zugang zum Motor	
	Servicestation Servicestation	
	Isolieren der Batterien	

Inhaltsverzeichnis



Offnen des Deckels des Sicherungskastens Notausstieg Notausstieg	
	29
Spiegel	29
Prüfen des Kraftstoffstands	30
	31
	32
·	32
1 0	33
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33
	34
Č	35
	35
	35
· ····································	39
Fahrzeug-Statusanzeige	39
Störungen	49
3	49
	50
Schalter Überlastsicherheit	50
Fahren	51
	51
Lenken	53
Bremse	54
Betriebsbremse	54
Feststellbremse	55
Fahrzeugbeleuchtung und Blinkleuchten	56
Warnblinkanlage*, Anzeigeleuchten für Blinklicht*, Hupe	56
Straßenfahrbeleuchtung und Arbeitsscheinwerfer*	57
Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer	57
Scheibenwischer*	57
Lüftungs- und Heizungsanlage	60
Heizung, Klimaanlage	60
Sicherungen	63
-	63
Einsatz des Fahrzeugs	66
	66
	67
	68



	Fahren mit Last Absetzen der Last Vor dem Verlassen des Staplers Verladung Bedienhebel (Joysticks) Installation von Zusatzverbrauchern Bedienen optionaler Anbaugeräte	71 71 72 75
	Bedienelemente für den Mast, das Hebegerät und die Anbaugeräte	
	Anhängerkupplung Anhängerkupplung	
	Radwechsel	
	Schleppen	
5	Wartung	
	Allgemeine Hinweise Allgemeine Informationen Inbetriebnahme Inspektions- und Wartungsdaten Kraftstoff- und Ölempfehlungen Dieselkraftstoff Anheben des Staplers mit einem Hebegeschirr Maßnahmen vor der Außerbetriebnahme des Staplers Erneute Inbetriebnahme des Staplers Inspektion der Schweißnähte des Fahrzeugs	82 82 84 85 88 88 89
	Inspektions- und Wartungsplan Serviceumfang Wartungsplan für die ersten 50 Betriebsstunden 500-Stunden-Wartungsplan 1000-Stunden-Wartungsplan 2000-Stunden-Wartungsplan Serviceumfang 3000 h 5000-Stunden-Wartungsplan 6000-Stunden-Wartungsplan	92 94 96 99 103 107
	Motor Prüfen des Motorölstands Wechseln des Motoröls (mindestens alle 12 Monate)	116

Inhaltsverzeichnis



Reinigen des Kraftstoffliters	. 119
Wechseln des Kraftstoff-Vorfilters mit Wasserabscheider	
Kraftstofffilter wechseln	. 121
Prüfen des Zustands des Antriebsriemens	
Prüfen des Riemenspanners für den Kühllüfter	
Kontrolle der Motorbefestigung auf Zustand und Sicherheit	
Prüfen der Ansaug- und Abgasanlage auf Undichtheiten und Sicherheit	
Entlüftungsfilter des Kraftstofftanks prüfen	
Luftfilter überprüfen	. 126
Luftfilterelement - wechseln	
Sicherheitselement - wechseln	. 128
Prüfen des Kühlmittelstands	
Kontrolle der Kühlmittelkonzentration	
Motorkühlmittel erneuern	
Kühler sowie Ölkühler reinigen und beide Teile auf Dichtheit überprüfen.	
Turbolader kontrollieren	. 134
Prüfen des Vibrationsdämpfers	
Überprüfen des Ventilspiels	. 136
Getriebe	. 139
Wechsel des Getriebeöls	. 139
Getriebebefestigungen kontrollieren	. 141
Fahrzeugaufbau	142
Reinigen Sie den Stapler.	
Kontrolle des Sicherheitsgurts auf seinen Zustand und auf ordnungsgemäße* Funkti-	
onsweise	. 143
Kabinenbefestigungen kontrollieren	. 145
Überprüfen der Reifen auf Beschädigung und Fremdkörper	. 145
Anziehen der Radmuttern	. 146
Fahrwerk	146
Inspektion der Schweißnähte des Fahrzeugs	
Reinigen und Abschmieren der Lenkachse	
Verschiedene Prüfungen	
Bedienelemente	
Überprüfen Sie die Feststellbremse auf ordnungsgemäßen Betrieb	
Mechanik der Bremssteuerung	
Prüfung des Notausschalters	
-	
Elektrik	
Batterie bzw. Batterien prüfen.	. 150
Kabel, Stecker und Anschlüsse der Elektrik auf ihren Zustand und festen Sitz kontrol- lieren	150



	Hydraulik	151
	Gespeicherte hydraulische Energie	151
	Entlüftungsfilter wechseln	151
	Überprüfen Sie den Hydrauliktank-Entlüftungsfilter	153
	Entlüftungsfilter des Bremsflüssigkeitsbehälters prüfen	154
	Hydraulikölstand prüfen	154
	Kontrolle der Hydraulikanlage, der Pumpen, der Ventile und Leitungen	156
	Wechseln der Filter der Ölrücklaufleitungen der Haupthydraulikanlage	156
	Wechseln des Hydrauliköls in der Arbeitshydraulikanlage	
	Wechseln des Hydrauliköls in der Bremsanlage	158
	Lastaufnahmesystem	160
	Schmieren des Masts und der Zapfen des Neigezylinders	160
	Schmieren der Zylinderlager des Gabelträgers	162
	Kontrollieren und Einstellen der Hubketten, Abschmieren mit Kettenspray	163
	Prüfen der Spannung der Doppelschläuche	164
	Wechseln der Hubketten (mindestens alle 3 Jahre und bei Erreichen einer Ausdeh-	
	nung von 3 %)	164
	Sonderausrüstung, Zubehör	165
	Schmierstellen der Zentralschmierung* kontrollieren	165
	Behälter der Zentralschmierung* mit Fett füllen	165
	Fehlersuche	167
	Hinweise zur Fehlersuche (Dieselmotor)	167
	Hinweise zur Fehlersuche (Hydraulikanlage)	171
	Rückmeldungen zur Betriebsanleitung	172
	Verbesserungsprotokoll Betriebsanleitung.	
Ar	nhang	
/ (1	many	
_		
6	Technische Daten	
	Datenblatt	185
	Technische Daten	185
7	Elektroschaltpläne	
•	Elektroschaltpläne	100
	Schaltkreis Elektrik	
	Hydraulikschaltplan	
	Schaltkreis Hydraulik	204

Einleitung

Linde Material Handling Linde

Ihr Linde Fahrzeug

Ihr Linde Fahrzeug

Linde Gabelstapler zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit. Sicherheit und Fahrkomfort aus. Deshalb trägt der Fahrer eine große Verantwortung dafür, die Qualität des Staplers über eine lange und profitable Lebensdauer zu wahren und während der Arbeiten die Vorteile des Fahrzeugs umfassend zu nutzen. Bei der Arbeit mit Anbaugeräten sind die dafür mitgelieferten Betriebsanleitungen einzuhalten. Beachten Sie die Hinweise zur Bedienung des Gabelstaplers, führen Sie die im Inspektionsund Wartungsplan vorgeschriebenen Maßnahmen regelmäßig und rechtzeitig durch und verwenden Sie die empfohlenen Schmieröle. In diesem Handbuch finden Sie alle notwendigen Informationen zur Inbetriebnahme. Nutzung und Wartung des Gabelstaplers. Die Wörter "vorn", "hinten", "links" und "rechts" beschreiben Richtungsangaben beim Blick in Fahrtrichtung nach vorn.

Zulässiger Verwendungszweck Linde Gabelstapler sind zum Transportieren und Anheben der im Tragfähigkeitsdiagramm angegebenen Lasten vorgesehen. Insbesondere verweisen wir auf die beiliegende VDMA-Broschüre "Regeln für die bestimmungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen", die Unfallverhütungsvorschriften Ihres Branchenverbandes sowie die besonderen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung beim Fahren auf öffentlichen Straßen. Die Sicherheitsbestimmungen für den Einsatz von Industriestaplern müssen von allen verantwortlichen Personen. insbesondere vom Fahrer und vom Wartungspersonal, eingehalten werden. Der Fahrer ist für alle Schäden verantwortlich, die auf eine nicht vom Hersteller genehmigte Verwendung des Staplers zurückzuführen sind. Linde kann für Schäden dieser Art nicht haftbar gemacht werden. Falls Sie den Gabelstapler für Einsatzbereiche verwenden wollen, die in diesem Handbuch nicht aufgeführt sind, und das Fahrzeug dazu umrüsten bzw. erweitern möchten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren autorisierten Fachhändler. Alle Veränderungen, insbesondere Umbaumaßnahmen und Modifizierungen an Ihrem Gabelstapler dürfen

nur vorgenommen werden, wenn dazu vorher die Genehmigung des Herstellers eingeholt wurde. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Staplern sind ausschließlich qualifizierten und von Linde entsprechend zugelassenen Fachkräften gestattet. Um die Gültigkeit Ihrer Garantie nicht zu gefährden, heben Sie bitte die Nachweise zu den durchgeführten Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten auf.

Technische Hinweise: Ein vollständiges oder teilweises Kopieren, Übersetzen oder Übertragen dieser Betriebsanleitung an Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet. Linde entwickelt den Entwurf und die Gestaltung der Linde Produkte ständig weiter. Durch den technischen Fortschritt bedingte Änderungen an den Abbildungen und den technischen Daten in Bezug auf die Gestaltung. Montage und das Engineering von Gabelstaplern sind deshalb vorbehalten. Der Hersteller akzeptiert keine Forderungen, die aufgrund der technischen Daten. Abbildungen und Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung erhoben werden. Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen zu Ihrem Fahrzeug und allen Ersatzteilbestellungen unter Angabe Ihrer Versandanschrift an Ihren Vertragshändler. Verwenden Sie bei Reparaturen nur Original Linde Ersatzteile. denn allein dadurch ist sichergestellt, dass das ursprüngliche technische Niveau Ihres Linde Gabelstaplers gewahrt bleibt.

- Staplertyp:
 Fabrikationsnummer/Baujahr:.....
- Übergabedatum:.....

Geben Sie beim Bestellen von Teilen für den Motor, das Hubgerüst, die Antriebsmotoren, die Antriebspumpen, die Lenkachse, die Hydraulikpumpe und das Getriebe bitte auch die Seriennummer der betreffenden Baugruppe an. Bitte tragen Sie bei der Übernahme des Staplers die Daten von den Typenschildern der Baugruppen in die vorgesehenen Felder ein.



Technische Beschreibung

Übernahme des Fahrzeugs: Jedes Fahrzeug wird vor dem Verlassen des Herstellerwerks einer gründlichen Inspektion unterzogen. Dadurch ist gewährleistet, dass er sich bei der Übergabe in einwandfreiem Zustand befindet und vollständig ausgestattet ist. Unsere Vertragshändler sind verpflichtet, vor der Übergabe den Stapler einer erneuten Inspektion zu unterziehen und ihn in einem einwandfreien Zustand zu übergeben. Zur Vermeidung von späteren Beschwerden und Unannehmlichkeiten bitten wir Sie sich selbst vom einwandfreien Zustand und der vollständigen Ausstattung des Gabelstaplers zum Zeitpunkt der Auslieferung zu überzeugen sowie die ordnungsgemäße Übergabe und Übernahme des Staplers in der Konformitätserklärung des Herstellers zu auittieren.

Zum Lieferumfang eines jeden Fahrzeugs gehören folgende technische Dokumente:

- 1 Bedienungsanleitung
- 1 EU-Konformitätserklärung (Damit bescheinigt der Hersteller, dass der Industriestapler den EU-Maschinenrichtlinien entspricht.)
- 1 Regeln für die bestimmungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen (VDMA)

Wir wünschen Ihnen angenehmes und erfolgreiches Arbeiten mit unseren Flurförderzeuaen.

Linde Material Handling

Technische Beschreibung

Allgemeines

Die Gabelstapler der Serie 1402 sind für das Laden und Stapeln folgender Maximallasten ausgelegt: 18.0 Tonnen (H 180), 20 Tonnen (H 200), 22 Tonnen (H 220), 25 Tonnen (H 250, 28 Tonnen (H 280), 30 Tonnen (H 300) und 32 Tonnen (H 320) bei einem Lastschwerpunkt von 1200 mm. Der tiefliegende Lastschwerpunkt und die optimale Gewichtsverteilung gewährleisten unter allen Betriebsbedingungen eine maximale Standsicherheit.

Motor

Als Antriebseinheit dient einer der folgenden Sechszylinder-Turbodieselmotoren mit Direkteinspritzung: 6,7 Liter Hubraum mit einer Leistung von 179 kW bei 2070 U/min, 8,3 Liter mit 183 kW bei 2070 U/min oder 8.3 Liter mit 209 kW bei 2070 U/min. Der Motor treibt die Hydraulikpumpen mit lastabhängiger Drehzahl an. Die Motorkühlung erfolgt über einen geschlossenen Kühlkreislauf mit Ausgleichsbehälter, der zur vereinfachten Inspektion am Luftansaugstutzen montiert ist. Bei der Schmieranlage handelt es sich um eine Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe

in der Ölwanne. Die Verbrennungsluft wird durch einen Trockenluftfilter mit Papiereinsatz aereiniat.

Die eingesetzten Dieselmotoren mit modernster Motorentechnologie sorgen für:

- hohes Drehmoment
- niedrigen Kraftstoffverbrauch
- niedrige Abgasemissionen
- geringe Rußbildung
- leisen Betrieb

Der Kühler für Hydrauliköl. Bremsflüssigkeit und Getriebeöl ist ein Plattenkühler. Er befindet sich hinten rechts am Fahrzeug, wo er Dank einer mit Scharnier versehenen Bodenplatte leicht zugänglich ist. Im Motorraum im Bereich des Fahrzeughecks befindet sich ein kombinierter Kühler für Motorluft und Wasser. Kühlluft wird vom Motorkühllüfter durch den Kühler gesaugt, durch den Motorraum geleitet und unter der Lenkachse ausgestoßen.

Beide Kühler können für Reinigungszwecke rückwärts betrieben werden (Option).

Einleitung

Technische Beschreibung



i HINWEIS

Im Rückwärtsbetrieb der Kühler (Option) wird der Geräuschpegel beträchtlich erhöht.

l enken

Die Lenkung ist ein hydrostatisches System. das über das Lenkrad und die Lenkzvlinder auf die Hinterräder einwirkt

Bremse

Die Bremsanlage des Staplers ist hydraulisch betätigt. Sie ist als ausfallsicheres System ausgelegt, das nur bei richtigem Hydraulikdruck freigegeben wird. Ein Summer in der Kabine warnt bei niedrigem Druck in der Bremshydraulikanlage. Zudem erfolgt eine optische Warnung auf der Statusanzeige des Staplers.

Die Betriebsbremse wird durch miteinander verbundene Pedale betätigt, die sich jeweils links und rechts von der Lenksäule befinden. Eine am Motor angeflanschte Ölpumpe fördert Öl aus einem Behälter im rechten Fahrgestellfach. Das Öl strömt durch einen Druckfilter und zirkuliert durch die Bremskammern in der Antriebsachse zur Kühlung und Schmierung der Bremse. Der Kreis hat einen Überdruckausgang zum Druckspeicher der Bremsanlage. Die Betriebsbremsen sind Ölbad-Lamellenbremsen. Die Feststell-Scheibenbremse ist am Differenzial der Antriebsachse angebracht. Die Betriebsbremse wird über Ventile. gesteuert, die sich direkt unter den Betriebsbremspedalen befinden, die wiederum über eine starre Stange miteinander verbunden sind.

Das Pedalsteuerventil ist direkt mit dem Hauptsteuerventil der Bremsanlage verbunden, das sich oben am Ölfilterblock der Bremsanlage am Fahrgestell befindet.

Hydraulikanlage

Eine Hydraulikverstellpumpe ist direkt auf dem Getriebe montiert. Die vordere Pumpe treibt den Servolenkkreis, die hintere Pumpe den Haupthydraulikkreislauf an. Die Hydrau-



likkreise sind mit Druckbegrenzungsventilen als Überlastschutz ausgestattet.

Hubgerüst

Der offene Duplexmast ohne Freihub ist mit zwei Hubzvlindern, zwei Neigezvlindern sowie beidseitigen Ketten ausgerüstet. Die Bewegung des inneren Mastabschnittes entlang des äußeren Abschnitts erfolgt über Schwerlastlager und Gleitklötze. Der gesamte Mastaufbau ist mit zwei Schwenkzapfen am Gehäuse der Antriebsachse montiert. Der Gabelträger läuft auf Schwerlastlagern und Gleitklötzen, die im Innenmastbereich montiert sind. Montage der Gabeln mit Schnelltrennbolzen, hydraulischer Seitenschub und hydraulisches Gabelverschieben sind Standard

Elektrische Anlage

Bei der elektrischen Anlage handelt es sich um eine 24-Volt-Gleichstromanlage, deren Stromversorgung über die Lichtmaschine erfolgt. Diese ist mit einem Halbleitergleichrichter und einer Ladekontrolleinheit ausgestattet. Außerdem verfügt der Stapler über zwei in Reihe geschaltete 12-V-Batterien (95 Ah).

Elektronische und elektrische Anlage

Linde Truck Control (LTC). Die Steuerelektronik des Gabelstaplers sorgt für:

- feinfühliges, angenehmes Fahren in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung
- automatische Anpassung der Motordrehzahl an den Leistungsbedarf der Hydraulik
- schnellen Service mit Hilfe der Selbstdiagnose
- höchstmögliche Funktionssicherheit

Fahrerkabine

Der Rahmen der Fahrerkabine bildet gleichzeitig auch die Lastschutzeinheit. Sie entspricht internationalen Sicherheitsstandards und ist auf Wunsch auch mit einer Lasur erhältlich



Vorgesehener Verwendungszweck

Stufen und Handlauf auf der linken Seite des Fahrzeugs dienen dem normalen Zugang zur Kabine. Der Kraftstoff-Verschlussdeckel befindet sich unter der obersten Stufe. Das große, rechte Seitenfenster kann geöffnet werden und dient in Gefahrensituationen als Notausstieg.

Im Interesse einer maximalen Sicht während des Betriebs sind Kabine und Tür großflächig verglast. Die vordere, obere und hintere Scheibe sind mit einer Wisch- und Waschanlage ausgestattet. Die Beschlagentfernung ist Teil der Kabinenheizungs- bzw. Klimaanlage.

Hinten links kann in der Kabine ein optionaler Beifahrersitz montiert werden.

Die Funktionen der Hubgerüstpositionierung und der Container-Greifvorrichtung werden mit Bedienhebeln in der Armlehne gesteuert.

Systemfehler werden auf der Statusanzeige des Staplers angezeigt, die in der Kabine rechts neben dem Bediener angebracht ist. Schalter für die Arbeitsscheinwerfer befinden sich in einer Instrumententafel auf der rechten Seite der Kabine.

Auf der Statusanzeige des Staplers werden bei der Fahrt außerdem der eingelegte Gang, das Gewicht der Last, der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch, die Motordrehzahl und der Kraftstoffstand in Litern angezeigt.

Arbeitsumgebung

Die Umgebungstemperatur kann zwischen -15 °C und 46 °C betragen.

Servicestation

Die Servicestation befindet sich auf der linken Seite des Staplers. Von hier aus können zahlreiche Servicearbeiten durchgeführt werden, beispielsweise:

- Motoröl ablassen/einfüllen und Ölfilter wechseln
- Kraftstoff ablassen und Kraftstofffilter wechseln
- Hydrauliköl ablassen/einfüllen und Filter wechseln
- Getriebeölstand prüfen und Getriebeöl einfüllen
- · Batterien des Staplers prüfen
- Luftfilter und Luftfilter-Sicherheitselement prüfen und wechseln
- Behälter der Frontscheibenwaschanlage füllen

Vorgesehener Verwendungszweck

Der Stapler ist zum Transportieren und Anheben der im Tragfähigkeitsdiagramm angegebenen Lasten vorgesehen. Insbesondere verweisen wir

- auf die VDMA-Broschüre "Regeln für die bestimmungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen" (bzw. BITA für Großbritannien),
- die Sicherheitsvorschriften Ihres Branchenverbandes sowie
- die besonderen Bestimmungen der StVZO beim Fahren auf öffentlichen Straßen,
- · andere lokale Vorschriften.

Die Regeln für die bestimmungsgemäße und zugelassene Verwendung von Flurförder-

zeugen müssen von allen verantwortlichen Personen, insbesondere vom Fahrer und vom Wartungspersonal, jederzeit eingehalten werden.

Der Fahrer ist für alle Schäden verantwortlich, die auf eine nicht vom Hersteller genehmigte Verwendung des Staplers zurückzuführen sind. Linde kann für Schäden dieser Art nicht haftbar gemacht werden.

Falls Sie den Stapler für Einsatzbereiche verwenden möchten, die nicht in diesem Handbuch erwähnt sind, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren autorisierten Fachhändler.

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen am Stapler keine Veränderungen vorgenom-

1 Einleitung

Nicht ordnungsgemäße Nutzung

Linde Material Handling

Linde

men werden, insbesondere keine Modifikationen und Erweiterungen.

Nicht ordnungsgemäße Nutzung

Jede Verwendung, für die das Fahrzeug nicht zugelassen ist, ist ein durch den Betreiber oder Fahrer und nicht durch den Hersteller zu vertretender Sachverhalt.

▲ VORSICHT

Einer der Hauptgründe für Unfälle mit Hubwagen ist, dass der Bediener die grundlegenden Praktiken für einen sicheren Betrieb ignoriert oder nicht kennt.

Um die Sicherheit des Bedieners und anderer Personen zu gewährleisten, müssen ein paar grundlegende Sicherheitspraktiken eingehalten werden, die nachfolgend beschrieben sind.

Das Fahrzeug darf nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung betrieben werden.

Es dürfen niemals Passagiere befördert werden (es sei denn, es ist ein Beifahrersitz vorhanden)

Beladen Sie das Fahrzeug niemals über die auf dem Tragfähigkeitsschild angegebene Nenntragfähigkeit.

Transportieren Sie keine außermittige Last.

Vermeiden Sie das Wenden und Lastenstapeln an Hanglagen.

Betreiben Sie das Fahrzeug nicht auf losem oder schmierigem Untergrund.

Fahren Sie nicht auf unebenem oder hügeligem Untergrund.

Stellen Sie das Fahrzeug nicht vor Feuerlöschern, Notausgängen oder Wegen ab, an denen es ein Hindernis darstellen könnte.

Steigen Sie niemals aus einem fahrenden Fahrzeug aus.

Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit angehobener Last unbeaufsichtigt stehen.

Betriebsabläufe

Passen Sie den Fahrstil immer an den Zustand der Fahrbahn, den Gefahrenzustand des Arbeitsbereichs und die zu transportierende Ladung an.

Schauen Sie vor und während der Fahrt **IMMER** in Fahrtrichtung.

Achten Sie auf Fußgänger und vermeiden Sie Situationen, in denen sie zwischen dem Schlepper und einem feststehenden Objekt eingeklemmt werden können.

Betätigen Sie an schlecht einsehbaren Kurven immer die Hupe.

Verwenden Sie das Fahrzeug und die Anbaugeräte nur für zugelassene Einsatzzwecke.

Berücksichtigen Sie beim Transportieren von Lasten die Anweisungen im Benutzerhandbuch.

Auf einer Rampe oder Neigung: • Es ist sicherzustellen, dass das Fahrzeug ausreichend Bodenfreiheit hat. • Heben Sie die Last an, um ausreichend Bodenfreiheit zu gewährleisten.

Bei Steigungsfahrten muss sich die Last vor dem Fahrzeug befinden

Bei Gefällefahrten muss sich die Last hinter dem Fahrzeug befinden

Beim Anheben des Hebezeugs ist sicherzustellen, dass ausreichend Freiraum gegeben ist.

Beim Arbeiten in der Nähe von elektrischen Überlandleitungen ist der von den verantwortlichen Behörden festgelegte Sicherheitsabstand einzuhalten.

Es ist sicherzustellen, dass die Fahrbahn das Gesamtgewicht von Fahrzeug und Ladung tragen kann.



Inbetriebnahme

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs ist immer der Zündschlüssel zu ziehen und die Feststellbremse zu aktivieren

Zusammenfassung

Sichere, kompetente Bediener finden Genugtuung in ihrer Arbeit mit dem Fahrzeug, respektieren das Transportgut und befolgen die korrekten Betriebsverfahren. GEHEN SIE NIEMALS RISIKEN EIN

Verwendete Symbole

Die Signalbegriffe GEFAHR, VORSICHT. ACHTUNG, HINWEIS und UMWELTHIN-WEIS werden in dieser Betriebsanleitung angewandt bei Hinweisen zu besonderen Gefahren oder für außergewöhnliche Informationen, die besondere Kennzeichnung erfordern:

i HINWEIS

bedeutet, dass auf technische Zusammenhänge besonders aufmerksam gemacht wird. weil sie möglicherweise auch für Fachkräfte nicht offensichtlich sind

GEFAHR

bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht und/oder erheblicher Sachschaden auftreten würde.

UMWELTHINWEIS

Die hier aufgeführten Hinweise müssen beachtet werden, sonst kann es zu Umweltschäden kommen

VORSICHT

bedeutet, dass bei Nichtbeachtung schwere Verletzungsgefahr besteht und/oder erheblicher Sachschaden auftreten könnte.



A ACHTUNG

Dieses Schild ist am Stapler an den Stellen angebracht, die Ihre besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Lesen Sie dazu die entsprechende Stelle in dieser Betriebsanleitung.

A ACHTUNG

bedeutet, dass bei Nichtbeachtung am Material Beschädigung oder Zerstörung auftreten könnte.

Zu Ihrer Sicherheit werden weitere Zeichen verwendet. Bitte beachten Sie die verschiedenen Symbole.

Inbetriebnahme

- Motorölstand prüfen
- Kühlmittelfüllstand im Ausgleichsbehälter prüfen
- Gabelstapler auftanken
- Zustand der Batterie prüfen
- Reifendruck prüfen
- > Festziehen der Radmuttern
- Arbeitshydraulik: Ölfüllstand prüfen
- Bremsanlage prüfen

- Lenksystem prüfen
- > Hebezeug und Anbaugeräte prüfen
- > Rußpartikelfilter regenerieren (Sonderausrüstuna)

Der Gabelstapler kann sofort mit voller Geschwindigkeit gefahren werden. In den ersten 50 Betriebsstunden sollten jedoch längere starke Belastungen der Hydraulikanlage und des Getriebesystems vermieden werden. Die Radmuttern täglich vor der Inbetriebnahme

Linde Material Handling Linde

Übernahme des Staplers

des Staplers nachziehen, bis sie ganz fest sitzen und kein weiteres Nachziehen möglich ist.

Dabei die Radmuttern über Kreuz mit einem Drehmoment von 680 Nm festziehen

Übernahme des Staplers

Jeder Gabelstapler wird vor dem Verlassen des Herstellerwerks einer gründlichen Inspektion unterzogen. Dadurch ist gewährleistet, dass er sich bei der Übergabe in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig ausgestattet ist. Unsere Vertragshändler sind verpflichtet, vor der Übergabe den Stapler einer erneuten Inspektion zu unterziehen und ihn in einem einwandfreien Zustand zu übergeben.

Zur Vermeidung von Beschwerden und Unannehmlichkeiten für unsere Kunden bitten wir Sie, einen einwandfreien Zustand und die vollständige Ausstattung des Staplers zum Zeitpunkt der Auslieferung sicherzustellen sowie die ordnungsgemäße Übergabe und Übernahme des Staplers in der Konformitätserklärung des Herstellers zu guittieren.

Linde entwickelt den Entwurf und die Gestaltung seiner Produkte ständig weiter. Durch Weiterentwicklungen bedingte Änderungen an den Illustrationen und technischen Einzelheiten in Bezug auf Gestaltung, Montage und Technik der Stapler sind deshalb vorbehalten.

Linde akzeptiert daher keine Forderungen, die aufgrund technischer Daten, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung erhoben werden

Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen zu Ihrem Gabelstapler und allen Ersatzteilbestellungen unter Angabe Ihrer Versandanschrift an einen Vertragshändler in Ihrer Nähe.

Verwenden Sie bei Reparaturen nur originale Linde Ersatzteile. Nur dadurch wird sichergestellt, dass das ursprüngliche technische Niveau Ihres Linde Gabelstaplers erhalten bleibt.

Ein vollständiges oder teilweises Kopieren, Übersetzen oder Übertragen dieser Bedie-

8

nungsanleitung an Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet.

Geben Sie beim Bestellen von Ersatzteilen bitte die Teilenummer und folgende Fahrzeugdaten an:

- · Staplermodell:
- · Fabrikationsnummer/Baujahr:
- Übergabedatum:

Geben Sie bitte zusätzlich die Fabrikationsnummern von Motor, Hubmast, hydrostatischer Hydraulikpumpe und Antriebsachse an, wenn Sie Ersatzteile für diese Baugruppen bestellen.

- Motor-Nummer:
- · Hubmast-Nummer:
- Hubhöhe des Hubmasts:
- Hydraulikpumpen-Nummer:
- · Antriebsachsen-Nummer:

Sie finden diese Informationen auf den Typenschildern am Stapler. Bitte tragen Sie diese Informationen in die vorgesehenen Felder ein, um einen späteren Zugriff darauf zu erleichtern.

Zum Lieferumfang eines jeden Gabelstaplers gehören folgende technische Dokumente:

- · 1 Betriebsanleitung
- 1 EU-Konformitätserklärung (Damit bescheinigt der Hersteller, dass das Flurförderzeug den EU-Maschinenrichtlinien entspricht.)
- Regeln für die bestimmungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen (VDMA)

Wir wünschen Ihnen angenehmes und erfolgreiches Arbeiten mit unseren Flurförderzeugen.

Linde Material Handling



EG-Komformitätserklärung

EG-Komformitätserklärung

Der Hersteller erklärt die Übereinstimmung mit den zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung des Fahrzeugs gültigen Bestimmungen der EG-Richtlinien. Er bestätigt dies durch die EG-Konformitätserklärung sowie über das CE-Kennzeichen auf dem Fabrikschild. Siehe auch nachfolgende Erklärung.

Bei einer eigenmächtigen baulichen Veränderung oder Ergänzung des Fahrzeugs kann die Sicherheit in unzulässiger Weise beeinträchtigt werden, so dass die EG-Konformitätserklärung ungültig wird.

Die EG-Konformitätserklärung ist sorgfältig aufzubewahren und den zuständigen Behörden zugänglich zu machen.

Erklärung

Linde Heavy Truck Division Limited

Linde Industrial Park

Merthyr Tydfil, CF40 4LA, Wales, Großbritannien

Wir erklären, dass die Maschine

Flurförderzeugart

entsprechend dieser Betriebsanleitung

Typ

entsprechend dieser Betriebsanleitung

mit der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG in der letzten gültigen Fassung übereinstimmt.

Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

siehe EG-Konformitätserklärung

Linde Heavy Truck Division Limited

1 Einleitung



EG-Komformitätserklärung

Sicherheit

Sicherheit

Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitsbestimmungen

Umgang mit Kraftstoff, Schmier- und Kühlmitteln

Beim Umgang mit Kraftstoff, Schmier- und Kühlmitteln immer die aktuelle Situation und die Hinweise des Herstellers beachten.

Eventuell brennbare Flüssigkeiten und Schmiermittel nur in zugelassenen Behältern in den festgelegten Lagerbereichen aufbewahren. In der Nähe dieser Flüssigkeiten jeden Umgang mit heißen Objekten und offenem Feuer vermeiden.

Beim Auffüllen von Flüssigkeiten und Schmiermitteln ausschließlich saubere Behälter verwenden. Beim Umgang mit Flüssigkeiten, Schmier- und Reinigungsmitteln immer die Sicherheits- und Entsoraungshinweise des Herstellers beachten.

Jedes Verschütten von Flüssigkeiten und Schmiermitteln vermeiden. Verschüttete Mengen sofort mit einem geeigneten Bindemittel entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen. Auch gebrauchte oder verunreinigte Flüssigkeiten und Schmiermittel ordnungsgemäß entsorgen.

Dabei alle Gesetze und Bestimmungen einhalten

Reinigen Sie vor allen Abschmierarbeiten, dem Wechseln von Filtern sowie Reparaturen an der Hydraulikanlage den Bereich in der Umgebung der betreffenden Komponente.

Die Teile umweltgerecht entsorgen.

A ACHTUNG

Vermeiden Sie ieden Hautkontakt mit unter Druck stehendem Hydrauliköl (beispielsweise bei einer Undichtheit).

Linde Material Handling

Bei Verletzungen dieser Art ist medizinische Hilfe unabdingbar.

A ACHTUNG

Ein nicht sachgerechter Umgang mit Kühlmitteln und Kühlmittelzusätzen führt zu Gesundheits- und Umweltrisiken.

Beim Umgang mit Kraftstoff, Schmier- und Kühlmitteln immer die aktuelle Situation und die Hinweise des Herstellers beachten

Überprüfung zur Unfallverhütung

Gemäß den Unfallverhütungsvorschriften wird in einigen Ländern verlangt, dass der Gabelstapler mindestens einmal jährlich von geschultem Fachpersonal auf seinen ordnungsgemäßen Betriebszustand überprüft werden muss. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Vertragshändler.

Gabelstaplerbetrieb auf dem Werksgelände

A ACHTUNG

Bei vielen Werksgeländen handelt es sich um Bereiche mit lediglich beschränktem öffentlichen Verkehr.

Wir empfehlen Ihnen zu prüfen, ob Ihre Betriebshaftpflichtversicherung auch Schäden abdeckt, die Sie mit Ihrem Gabelstapler in solchen Bereichen mit beschränktem öffentlichen Verkehr Dritten zufügen.

Restrisiken

Trotz sorgfältiger Arbeit und Einhaltung aller gültigen Normen und Vorschriften kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Umgang mit dem Stapler noch weitere Gefahren auftreten können.

Der Stapler mit seinen möglichen Anbaugeräten entspricht den zur Zeit gültigen Sicherheitsbestimmungen. Trotzdem ist auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung aller gegebenen Hinweise ein Restrisiko nicht auszuschließen.

Auch über den engeren Gefahrenbereich des Staplers hinaus ist ein Restrisiko nicht auszuschließen. Personen, die sich in diesem



Frequenzcharakteristik der Vibrationen, denen der menschliche Körper ausgesetzt ist

Bereich aufhalten, müssen dem Stapler eine erhöhte Aufmerksamkeit widmen, um im falle einer eventuellen Fehlfunktion, eines Zwischenfalls oder eines Ausfalls sofort reagieren zu können.

▲ GEFAHR

Die Personen, die sich im Bereich des Staplers aufhalten, müssen auf die Gefahren, die durch den Einsatz des Staplers entstehen können, hingewiesen werden.

Zusätzlich wird auch in dieser Betriebsanleitung auf weitere Sicherheitsvorschriften hingewiesen.

Restgefahren können sein:

- Austritt von Betriebsstoffen durch Undichtigkeit, Bruch von Leitungen, Schläuchen oder Behältern.
- Unfallgefahr beim Fahren auf ungünstigen Bodenverhältnissen wie Gefälle, Glätte, Unebenheiten oder schlechte Sicht.

- beim Bewegen auf dem Stapler, Gefahr durch stürzen, stolpern, abrutschen usw. besonders bei Nässe, ausgetretenen Betriebsstoffen oder vereisten Oberflächen.
- Feuer- und Explosionsgefährdung durch Batterie und elektrische Spannungen,
- · menschliches Fehlverhalten.
- Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften
- Gefahr durch nicht beseitigte Gewaltschäden.
- Gefahr durch mangelnde Wartung und Prüfung,
- Gefahr durch Verwendung falscher Betriebsstoffe.

Standsicherheit

Bei einer bestimmungs- und ordnungsgemäßen Verwendung Ihres Staplers ist die Standsicherheit gewährleistet. Ursachen, dass Ihr Stapler die Stapler die Standsicherheit verlieren kann sind häufig:

- · zu schnelle Kurvenfahrt.
- · Fahren mit angehobener Last,
- Fahren mit zur Seite ausgeschobener Last (z. B. Seitenschieber),

- Wenden und Schrägfahrt auf Gefällstrecken oder Steigungen,
- Führen der Last talseitig auf Gefällstrecken oder Steigungen,
- zu breite Lasten,
- Verfahren pendelnder Lasten.
- · Rampenkanten oder Stufen.

Frequenzcharakteristik der Vibrationen, denen der menschliche Körper ausgesetzt ist

Frequenzcharakteristik der Vibrationen, denen der menschliche Körper ausgesetzt ist

Die Werte werden entsprechend der EN 13059 an Gabelstaplern mit Standardausrüstung entsprechend dem technischen Datenblatt (bei Fahrt über eine Teststrecke mit Unebenheiten) ermittelt.

Frequenzcharakteristik gemäß EN 12096

Gemessene Frequenzcharakteristik 0,3 aw, ZS. daher Unsicherheit K = 0.12 m/s²

Frequenzcharakteristik für Vibration des gesamten Körpers = 0,4 m/s²

Sicherheit



Lärmemissionspegeldaten



i HINWEIS

Aus der Frequenzcharakteristik für den menschlichen Körper können keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Frequenzbelastung während des Betriebs gezogen werden. Diese Größe hängt von den Betriebsbedingungen

(Straßenzustand, Betriebsmodus usw.) ab und muss deshalb bei Bedarf vor Ort ermittelt werden. Die Angabe der Hand-Arm-Schwingungen ist gesetzlich vorgeschrieben, selbst wenn diese Werte (wie im vorliegenden Fall) keine Gefahr darstellen.

Lärmemissionspegeldaten

Lärmemissionspegeldaten

Ermittelt in einem Prüfzyklus gemäß EN 12053 mit gewichteten Anteilen für die Betriebsmodi FAHREN, ANHEBEN und LEER-LAUF.

Lärmpegel am Fahrerplatz

- 1402 LPAZ = 75 dB (A)
- Beim Anheben LPa = 78 dB (A)

- Im Leerlauf LPb = 69 dB (A)
- Beim Fahren LPc = 78 dB (A)
- Unsicherheit KPA = 4 dB (A)


Übersicht

Linde Material Handling Linde

Beschreibung

Beschreibung

Allgemeiner Überblick über den Stapler




1	Hubgerust	
2	Kabine	
3	Hydraulikkühler	
4	Kühlergrill	
5	Ballast	
6	Lenkachse	
7	Batterieisolator	
8	Servicestation	

9	Kraftstofffilter
10	Antriebsachse
11	Gabelträger
12	Gabeln
13	Gabelträger
14	Neigezylinder
15	Hubketten



Typenschilder




- Tragfähigkeitsangabe Nummer des Getriebes
- 2
- 3 Motornummer
- 4 Nummer der Lenkachse
- Hydraulikpumpe 5

- Fahrgestellnummer (eingeschlagen) Nummer der Antriebsachse
- 8 Mastnummer (eingeprägt)
- Aufhängungsnummer (eingeprägt)

Linde Material Handling Linde

Beschreibung




- Typenschild des Gabelstaplers (links vom Sitz)
- 11 Fahrgestellnummer (eingeschlagen)
- 12 CE-Symbol (Dieses Symbol bestätigt, dass das Fahrzeug den EG-Maschinenrichtlinien und allen zutreffenden Richtlinien entspricht.)
- 13 Seriennummer
- 14 Gewicht (unbeladen)
- 15 Batteriespannung
- 16 Nenntragfähigkeit
- 17 Art



Bedienelemente und Anzeigen

Bedienelemente und Anzeigen

Bedienelemente und Anzeigen




- Klemmschraube für das Einstellen der 1 Lenksäule
- 2 Elektrischer Multifunktionsschalthebel
- 3 Hupe
- Lenkrad
- Zündschlüsselschalter 5
- 6 Statusanzeige des Staplers
- Zentrale Schalthebel (Joysticks)

- 8 Armlehne
- 9 Feststellbremsschalter
- 10 Schalterleiste
- 11 Notausschalter
- 12 Fahrpedal
- 13 Bremspedale
- 14 Heizungsregler (Klimaregelung)
- 15 Fahrersitz


Linde Material Handling Linde

Bedienelemente und Anzeigen

Instrumente und Schalter



- 1 Feststellbremsschalter
- 2 Ersatzsicherung
- 3 Arbeitsscheinwerfer
- 4 Straßenfahrbeleuchtung
- 5 Arbeitsscheinwerfer
- 6 Arbeitsscheinwerfer
- 7 Scheibenwischer oben
- 8 Scheibenwischer und Waschanlage vorne
- 9 Scheibenwischer und Waschanlage hinten
- 10 Sitzheizung (Option)
- 11 Warnblinkanlage
- 12 Ersatzsicherung
- 13 Schlüsselschalter
- 14 Notabstellung



- Betriebsstundenzähler
- 2 Trittplattenbeleuchtung
- 3 Fern-Kabinentüröffnung

Bedienung



Staplerzugang - Türen und Abdeckungen

Staplerzugang – Türen und Abdeckungen


Vor dem Betrieb

Öffnen der Kabinentür von außen

- > Ziehen Sie den Griff (1) nach außen.
- ➢ Öffnen Sie die Tür.


Öffnen der Kabinentür von innen

- ➤ Drücken Sie zum Entriegeln der Tür auf den Griff (2).
- ➤ Öffnen Sie die Tür.



Arretieren der geöffneten Kabinentür

- > Öffnen Sie die Kabinentür.
- Schwenken Sie die Tür vollständig nach hinten, bis der Halter (3) in der Arretierung (4) einrastet.





Staplerzugang – Türen und Abdeckungen

Schließen Sie die Fahrertür

- Drücken Sie den Schalter (4). Dadurch wird die Arretierung der Türöffnung elektrisch entriegelt.
- Schließen Sie die Tür, sodass sie sicher ins Schloss fällt



Schließen Sie die Kabinentür mit dem Schlüssel ab, wenn Sie den Stapler unbeaufsichtigt stehen lassen.



Falls der Schalter (4) nicht funktioniert, drücken Sie den Hebel (5) an der Arretierung, um den Halter freizugeben.




Außerhalb der Kabine:


Drücken Sie (2) um die Trittplattenbeleuchtung ein-/auszuschalten.

Bedienen der Trittplattenbeleuchtung

In der Kabine:

Drücken Sie (3) um die Trittplattenbeleuchtung ein-/auszuschalten.






4 Bedienung

Linde Material Handling Linde

Staplerzugang - Türen und Abdeckungen



Öffnen des Seitenfensters rechts

1

Ziehen Sie den unteren Teil des Fenstergriffs zurück.


2

Heben Sie den Griff an.

3

Stoßen Sie das Fenster vollständig auf und sichern Sie es in dieser Position, indem Sie den Griff nach unten drücken.

Führen Sie zum Schließen des Fensters die Schritte (1 - 3) in umgekehrter Reihenfolge durch.






Staplerzugang - Türen und Abdeckungen

So öffnen Sie das Seitenfenster vollstän- > dia:

- > Ziehen Sie den Griff von den Befestigungen (1) ab.
- > Stoßen Sie das Fenster (2) auf.



Zugang zum Motor

Öffnen des Motorraums

> Zugang zum Motorraum:

A ACHTUNG

Sicherstellen, dass der Mast nicht zurückgeneigt ist, sich niemand in der Kabine befindet und in der Kabine keine losen Gegenstände liegen sowie Tür und Scharnierfenster (rechts) geschlossen sind.

Schwenken Sie die Kabine nicht nach hinten, so lange diese Punkte nicht sichergestellt wurden.

▲ VORSICHT


Der Zugriff unter den Kabinenbereich ist erst nach dem vollständigen Abkippen der Kabine gestattet.

Niemals unter die teilweise abgekippte Kabine fassen.

- Öffnen Sie die Tür der Servicestation.
- > Drücken Sie den Schalter (1).




Die Kabine kann auch manuell gekippt werden



tinde Material Handling Linde

Staplerzugang - Türen und Abdeckungen


- Entfernen Sie den Griff (2) von den Halteschellen, und positionieren Sie ihn auf der linken Seite des Getriebeöleinfüllrohrs.
- Stecken Sie den Griff in die Kabinenkipppumpe (3), und bewegen Sie ihn nach oben und unten, um die Kabinenkipppumpe zu betätigen, bis die Kabine vollständig angehoben ist.



Heben Sie die Motorabdeckung an, und schieben Sie sie zur Rückseite des Fahrzeugs, um vollständigen Zugang zu erhalten.

Schließen des Motorraums

- > Tauschen Sie die Motorabdeckung aus.
- > Drücken Sie den Schalter (1).
- > Schließen Sie die Tür der Servicestation.






Staplerzugang - Türen und Abdeckungen

Servicestation

Die Servicestation befindet sich hinten links am Fahrzeug.



- Kontrolle/Auffüllen der Windschutzscheibenwaschanlage
- 2 Kontrolle/Auffüllen von Getriebeöl
- 3 Kontrolle/Auffüllen von Motoröl
- 4 Kontrolle/Ablassen des Kraftstoff-/Wasserabscheiders
- 5 Wechsel des Getriebeölfilters
 - Wechsel des Motorölfilters
- 7 Kontrolle/Wechsel des Luftfilter-Sicherheitselements
- 8 Kabinenkipppumpe

6

- 9 Kabinenkippschalter
- 10 Kontrolle der Batterien
- 11 Kraftstofffilterwechsel

Linde Material Handling Linde

Staplerzugang - Türen und Abdeckungen

Isolieren der Batterien


Der Batterieisolator befindet sich hinten links am Fahrzeug.

- > Die Zündung ausschalten.
- ➤ Drehen Sie den Griff (1) um 90° im Uhrzeigersinn. Damit sind die Batterien isoliert.
- Zum erneuten Anlegen der Batteriespannung drehen Sie den Hebel (1) in die ursprüngliche Position.

A ACHTUNG

Fehlercodes werden im Motormanagementsystem erzeugt, falls die Zündung eingeschaltet bleibt und die Batterien isoliert sind.

Stets die Zündung vor der Isolierung der Batterien ausschalten.




Öffnen des Deckels des Sicherungs- ▷ kastens

- Der Sicherungskasten befindet sich in der Kabine, hinter dem Fahrersitz.
- ➤ Stellen Sie sicher, dass der Bereich der Abdeckung (1) frei von Hindernissen ist.
- Heben Sie die Abdeckung (1) an, um die Halter (2) freizugeben. Ziehen Sie die Abdeckung anschließend nach vorn, um sie zu entfernen.
- Schwenken Sie die Klappe zum Öffnen nach unten

Schließen des Deckels des Sicherungskastens

- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung frei von Hindernissen ist.
- Schieben Sie die Abdeckung (1) in die Schlitze (3), drücken Sie die Abdeckung auf die Halter, und senken Sie sie ab, um Sie zu sichern.





Prüfarbeiten und Aufgaben

Notausstieg



Falls ein Verlassen der Kabine durch die Tür nicht möglich ist, kann der Fahrer den Gabelstapler durch das Seitenfenster auf der rechten Seite der Kabine verlassen.

- > Entfernen Sie die Haltestrebe (1) von ihrer Befestigung (2) rechts vom Fahrersitz.
- > Öffnen Sie das Fenster so weit wie möglich, und verlassen Sie die Kabine.


A ACHTUNG


Verletzungsgefahr.

Diesen Ausstieg nur bei einem Notfall verwenden!

So öffnen Sie das Seitenfenster vollständia:

- > Ziehen Sie den Griff von den Befestigungen (1) ab.
- Stoßen Sie das Fenster (2) auf.





Prüfarbeiten und Aufgaben Spiegel

A ACHTUNG

Reinigen Sie vor Arbeitsbeginn die Rückspiegel und stellen Sie sie individuell auf den Fahrer ein. Die Spiegel dienen ausschließlich dazu, vor dem Anfahren den Bereich in unmittelbarer Nähe des Staplers und den Verkehr hinter dem Stapler zu prüfen. Rückwärtsfahren ist nur bei direkter freier Sicht in Fahrtrichtung gestattet.

Prüfarbeiten und Aufgaben

Prüfen des Kraftstoffstands

Prüfen des Kraftstoffstands

- > Drehen Sie den Zündschlüssel in Stellung
- > Überprüfen Sie den Kraftstofffüllstand auf dem Stapler-Statusmonitor (1).

Tanken

A ACHTUNG

Schalten Sie vor dem Tanken den Motor aus. Halten Sie die Gesetze und Bestimmungen für den Umgang mit Dieselkraftstoff ein.

Während des Tankens sind das Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer verboten. Verschütten Sie keinen Kraftstoff, Halten Sie den Kraftstoff von heißen Teilen fern

- > Schalten Sie die Zündung aus.
- > Heben Sie Abdeckung (2) an.
- > Nehmen Sie den (3) Verschlussdeckel ab, und füllen Sie sauberen Dieselkraftstoff ein.

i HINWEIS


Fassungsvermögen des Tanks: 3001(+2001 Zusatztank optional bei Staplern mit 4,75 m Radstand)

A ACHTUNG

Der Betrieb des Staplers mit leerem Kraftstofftank kann zu Funkstörungen an der Einspritzanlage führen.

Fahren Sie den Gabelstapler nie so lange, bis der Tank leer ist.

- > Bringen Sie die Verschlusskappe (3) wieder
- > Senken Sie die Abdeckung (2) ab.



inde Material Handling.

Prüfarbeiten und Aufgaben

Prüfen des Motorölstands

A ACHTUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.


Schutzausrüstung tragen.

Bei niedrigem Motorölstand wird auf der Statusanzeige des Staplers eine Warnung angezeigt.

- ➤ Öffnen Sie die Tür der Servicestation
- Ziehen Sie den Ölmessstab (1) heraus und wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch ab
- Führen Sie den Messstab (1) erneut vollständig ein und ziehen Sie ihn wieder heraus.
- ➤ Der Ölstand sollte sich zwischen den Markierungen "Min" und "Max" befinden.
- ➤ Füllen Sie bei Bedarf Öl nach.



Bei niedrigem Motorölstand wird auf der Statusanzeige des Staplers eine Warnung angezeigt, und das Fahrzeug wird vom Motormanagementsystem auf niedrige Geschwindigkeit begrenzt.



Linde Material Handling

Prüfarbeiten und Aufgaben

Prüfen des Kühlmittelstands

Prüfen des Kühlmittelstands

A ACHTUNG

Befolgen Sie die Anweisungen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.

Entfernen Sie die Verschlusskappe des Behälters nicht, solange dieser heiß ist oder der Motor läuft. Verbrühungsgefahr!

i HINWEIS

Bei niedrigem Kühlmittelstand wird auf der Statusanzeige des Staplers eine Warnung angezeigt, und es muss Kühlmittel aufgefüllt werden

> Nehmen Sie den Verschlussdeckel (2) des Behälters (1) ab.

i HINWEIS

Der Expansionsbehälter steht unter Druck.


- > Der Kühlmittelstand muss bis unter den Einfüllstutzen reichen.
- > Füllen Sie bei Bedarf Kühlmittel nach.


Max. Kühlmittelmenge: 45 l

> Bringen Sie die Verschlusskappe (2) wieder

Hydraulikölstand prüfen

- > Stellen Sie den Gabelstapler auf einem waagerechten Untergrund ab, und senken Sie das Hebegerät vollständig ab.
- > Prüfen Sie den Ölfüllstand über das Schauglas (1) an der rechten Seite des Fahrgestells. Füllen Sie bei Bedarf Öl nach (siehe Wartung).







Prüfarbeiten und Aufgaben

Überprüfung des Zustands der Reifen und des Reifendrucks

A ACHTUNG

Ein zu niedriger Reifendruck verkürzt die Lebensdauer der Reifen und beeinträchtigt die Stabilität des Gabelstaplers.

- Prüfen Sie die Reifen auf Beschädigungen und übermäßigen Verschleiß.
- > Entfernen Sie evtl. vorhandene Fremdkörper aus dem Profil.
- > Prüfen Sie den Reifendruck.
- Korrigieren Sie ggf. den Reifendruck entsprechend den Daten auf den Aufklebern am Fahrgestell.
- Füllen Sie bei Bedarf Luft an den Ventilen für die Antriebsachse (1) und für die Lenkachse (2) nach.

Reifendruck:


Antriebsachse:


Lenkachse:

Hinten 10.0 bar

Füllen des Behälters der Windschutzscheiben-Waschanlage

- > Öffnen Sie die Tür der Servicestation.
- Nehmen Sie die Verschlusskappe ab, (8) und füllen Sie den Behälter ggf. wieder auf.
- ➤ Drehen Sie die Verschlusskappe wieder auf (8).
- Schließen Sie die Tür der Servicestation.






Prüfarbeiten und Aufgaben

Einstellen des Fahrersitzes Lendenwirbelstütze einstellen

i HINWEIS

Maximaler Fahrkomfort und minimale Vibrationen werden erreicht, wenn der Sitz exakt auf die optimale Fahrposition des Fahrers eingestellt ist.

- > Nehmen Sie auf dem Fahrersitz Platz.
- ➤ Stellen Sie die Lendenwirbelstütze mit dem Einstellknopf (1) ein.



Linde Material Handling

Lehne einstellen

- > Drücken Sie die Raste (2) herunter.
- Bringen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position und geben Sie die Raste frei.

i HINWEIS


Stellen Sie den Sitz so ein, dass Sie bequem sitzen und ohne Anstrengung beide Füße auf dem Kabinenboden absetzen können. Sorgen Sie für die bestmögliche Sicht.

Einstellen der Sitzposition

- ➤ Ziehen Sie für die horizontale Einstellung des Sitzes den Hebel (3) nach oben.
- Schieben Sie den Sitz nach vorn oder zurück, bis die in Bezug auf das Lenkrad, die Pedale und die Schalthebel optimale Position erreicht ist.
- Lassen Sie den Hebel (3)wieder einrasten.



Langes Sitzen stellt eine große Belastung für die Wirbelsäule dar. Entspannen Sie Ihren Rücken durch regelmäßige, leichte Bewegungsübungen.






Starten und Anhalten des Motors

Innenraumbeleuchtung der Kabine

> Drücken Sie die Schalter (2), um die Innenraumbeleuchtung einzuschalten. Ein Schalter betätigt die Leselampe (1), der andere das Kabinenstreulicht (3).



Starten und Anhalten des Motors

Motor starten



i HINWEIS

Vermeiden Sie häufige Motorstarts und Kurzzeitbelastungen möglichst, sodass der Motor immer seine Betriebstemperatur erreicht. Häufige Kaltstarts führen zu einem stärkeren Verschleiß



HINWEIS

Steuerhebel müssen sich in Neutralstellung befinden, und die Feststellbremse muss angezogen sein.

▲ VORSICHT

Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergif-

Den Motor nicht in unbelüfteten, abgeschlossenen Bereichen laufen lassen.



ACHTUNG

Aktivieren Sie den Anlasser nicht bei laufendem Motor. Dies beschädigt den Motor und den Anlas-

Warten Sie zwischen den Startversuchen mehrere Sekunden.

Linde Material Handling Linde

Starten und Anhalten des Motors

Setzen Sie sich auf den Fahrersitz.



HINWEIS

Der Stapler ist mit einem Schalter zur Sitzbelegungserkennung ausgestattet, der den Motorstart verhindert, wenn der Fahrer nicht sitzt

- > Stecken Sie den Zündschlüssel (1) ein.
- Drehen Sie den Schlüssel (1) nach rechts in Position (I). Das elektrische System steht jetzt unter Spannung und die Statusanzeige (2) des Fahrzeugs zeigt den normalen Betriebsbildschirm an.

Das Fahrzeug kann nun normal gestartet werden.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug im Leerlauf befindet, dass die Feststellbremse (3) angezogen ist und sich der Fahrer auf dem Sitz befindet.
- Schalten Sie den Schlüssel (1) im Uhrzeigersinn in die Position (III), die Motorwarnlampe leuchtet auf.
- ➤ Sobald der Motor gestartet ist, lassen Sie den Schlüssel los (1).
- > Die Motorwarnleuchten erlöschen.




HINWEIS

Wenn der Motor nach 20 Sekunden nicht startet, wiederholen Sie den Startvorgang nach einer Pause von mindestens 2 Minuten. Wenn der Motor auch beim dritten Versuch nicht startet, prüfen Sie die Fließfähigkeit des Dieselkraftstoffs sowie die Batterie-Ladezustände anhand der empfohlenen Werfe

Fahrer-Pin-Code* (Option)

Wenn der Fahrer-PIN-Code aktiviert ist, die folgenden Schritte durchführen, um den Motor zu starten.

Geben Sie auf dem Display des Gabelstaplers (2) den Fahrer-Pin-Code durch Drücken der Tasten A, B, C und D ein, bis der korrekte Code angezeigt wird.





Starten und Anhalten des Motors

> Bestätigen Sie mit F2.

Das Fahrzeug kann nun normal gestartet werden



Der Fahrer-PIN-Code ist optional.

Anhalten des Motors



Stellen Sie den Motor nicht bei Maximaldrehzahl ab. Betreiben Sie ihn mindestens 3 Minuten lang im Leerlauf, bevor Sie ihn abstellen.

- > Nehmen Sie den Fuß vom Fahrpedal (4).
- > Halten Sie den Stapler normal an.
- > Festellbremse (3) anziehen.
- Bewegen Sie den elektronischen Getriebeschalthebel in die Neutralstellung, und betreiben Sie den Motor 3 Minuten lang im Leerlauf, um einen Temperaturausgleich herzustellen

A ACHTUNG

Der Motor ist mit einem Turbolader ausgerüstet, und es besteht die Gefahr, dass das Wellenlager trocken läuft und aufgrund der hohen Drehzahl der Turboladerwelle (ca. 100.000 U/min bei Höchstdrehzahl des Motors) beschädigt wird.

Vor dem Abstellen Motor mindestens 3 Minuten lang bei niedriger Leerlaufdrehzahl laufen lassen.

- ➤ Drehen Sie den Zündschlüssel (1) nach links in die Position 0.
- Ziehen Sie den Zündschlüssel (1) ab, wenn Sie den Gabelstapler unbeaufsichtigt lassen.

A ACHTUNG

Klemmen Sie die Batterien frühestens 3 Minuten nach Abstellen des Motors ab.

andernfalls können Schäden am Motormanagementsystem entstehen.



Starten und Anhalten des Motors

Automatische Abstellvorrichtung* (Option)

Die automatische Abstellvorrichtung überwacht Aktivitäten und schaltet den Motor nach einer voreingestellten Inaktivitätsdauer ab.

Der Motor wird abgeschaltet, wenn der Fahrer sich nicht auf dem Sitz befindet und der Stapler in einer voreingestellten Zeit (variabel) nicht bewegt wird.



Fahrzeug-Statusanzeige

Fahrzeug-Statusanzeige



- Lastzustandsanzeige 1
- 2 Uhr
- 3 Last auf der Gabel
- Betriebsstunden des Staplers
- 5 Motordrehzahl
- 6 Fahrzeuggeschwindigkeit
- Schalter für automatischen/manuellen Wischerbetrieb
- 8 Tageskilometerzähler/Getriebedrehzahl-
- Tageskilometerzähler/Kraftstoffver-9 brauchszähler
- 10 Kraftstoff Durchschnittsverbrauch
- 11 Kraftstofffüllstand
- 12 Eingelegter Gang
- 13 Anzeigeleuchte Feststellbremse

Linde Material Handling

Fahrzeug-Statusanzeige

Während des Betriebs

Während des Betriebs sieht das Statusdisplay wie abgebildet aus. Führen Sie die nachstehenden Anweisungen durch, um weitere über das Display verfügbare Informationen zu erhalten.



Motormenü

Drücken Sie (A), um das Motormenü zu öffnen



- Drücken Sie (F2), um die Motorprotokolle (Logs) aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.





- ➤ Drücken Sie (F3), um die Motorstatistik aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.



- Drücken Sie (F4), um die Motorinformationen aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.



- ➤ Drücken Sie (F5), um die Motordiagnose aufzurufen.
- Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.
- > Drücken Sie (3), um das Menü zu verlassen.



Linde Material Handling

Fahrzeug-Statusanzeige

Getriebemenü

Drücken Sie (B), um das Getriebemenü zu öffnen.



- Drücken Sie (F2), um die Getriebestatistik aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.



- ➤ Drücken Sie (F3), um die Getriebeinformationen aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.



- ➤ Drücken Sie (F4), um Informationen zum Status des Fahr-/Bremspedals aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.
- > Drücken Sie (3), um das Menü zu verlassen.





Hebezugmenü

Drücken Sie (C), um das Hebezeugmenü zu öffnen.



- Drücken Sie (F1), um die Hebezeugprotokolle (Logs) aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.



- Drücken Sie (F2), um die Hebezeugstatistik aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.



- ➤ Drücken Sie (F3), um die Hebezeugdrücke ⇒ aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.



Linde Material Handling Linde

Fahrzeug-Statusanzeige

- Drücken Sie (F4), um den Status der Joysticks aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.



- ➤ Drücken Sie (F5), um den aktuellen Ausgang der Hebezeugventile aufzurufen.
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zu bewegen.
- > Drücken Sie (3), um das Menü zu verlassen.



Hauptmenü

➤ Drücken Sie (1), um das Hauptmenü zu öffnen.





➤ Drücken Sie (F1), um das Einstellmenü zu öffnen.



Einige Einstellungen im Hauptmenü können nicht vom Bediener eingestellt werden.



- Drücken Sie (F2), um das Messmenü zu öffnen
- Drehen Sie den Scroll-Knopf (2) bis zum gewünschten Wert, und bestätigen Sie den Wert durch Drücken des Knopfs.



➤ Drücken Sie (F3), um das Menü Preferences (Einstellungen) zu öffnen.



Drücken Sie (A), um das Menü Datum/Uhrzeit zu öffnen.





➤ Drücken Sie (A), um das Menü Datum (das Feld Jahr ist hervorgehoben) zu öffnen.



- Drehen Sie den Knopf (2), um das Datum einzustellen, und drücken Sie den Knopf (2), um das Datum auszuwählen, und fahren Sie mit dem nächsten Feld fort.
- Drücken Sie (3), um zu vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



- > Drücken Sie (B), um das Menü Zeit zu öffnen (das Feld Uhrzeit ist hervorgehoben).
- ➤ Drehen Sie den Knopf (2), um die Zeit einzustellen.



Drücken Sie (B), um das Menü Anzeige zu öffnen.





Drücken Sie (A), um die Hintergrundbeleuchtung auszuwählen, und drehen Sie den Knopf (2), um die Beleuchtung einzustellen



- Drücken Sie (B), um den Bildschirmschoner auszuwählen, und drücken Sie den Knopf (2), um die Optionen anzuzeigen.
- > Drücken Sie (3), um das Menü zu verlassen.
- ➤ Drücken Sie (C), um Menü Language (Sprache) zu öffnen.
- Drehen Sie den Knopf (2), bis die gewünschte Sprache erscheint.
- > Drücken Sie zur Auswahl den Knopf (2).
- > Drücken Sie (3), um das Menü zu verlassen.
- Drücken Sie (F4), um das Information-Menü zu öffnen.





- Drücken Sie (A), um das Menü Module zu öffnen.
- Drehen Sie den Knopf (2), bis das gewünschte Modul erscheint.



Linde Material Handling

Fahrzeug-Statusanzeige

Drücken Sie den Knopf (2), um die Modulinformationen aufzurufen.



Drücken Sie (B), um das Menü Modem zu öffnen



- ➤ Drücken Sie (C), um das Menü Logs zu öffnen.
- Drehen Sie den Knopf (2), um sich nach oben/unten zum gewünschten Log zu bewegen.



- > Drücken Sie zur Anzeige den Knopf (2).
- Drücken Sie (A), um die Logliste zu sortieren.
- > Drücken Sie (3), um das Menü zu verlassen.



Störungen

Störungen

Störungen im Betrieb

Fehlermeldungen zeigen Statuswechsel des Staplers an. Die Farbe der Fehlermeldung zeigt die Wichtigkeit der Meldung von Informationsmeldungen (Blau) bis zu kritischen Warnmeldungen (Rot) an.

▲ VORSICHT

Falls während des Betriebs eine Warnmeldung angezeigt wird, wird die Ursache des Fehlers angezeigt und auf die Maßnahmen zur Beseitigung des Fehlers hingewiesen.

Solange kritische Warnmeldungen angezeigt werden, dürfen Sie das Fahrzeug nicht verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Linde Vertragshändler.

i HINWEIS

Der Stapler kann nach dem Anzeigen einer Fehlermeldung mit der Zwangsfreigabe betrieben werden, die Geschwindigkeit des Staplers ist jedoch begrenzt. Betreiben Sie das Fahrzeug nicht weiter mit der Zwangsfreigabe.

Fehlermeldungen können aus verschiedensten Gründen angezeigt werden, unter anderem:

- Unnormale Hydrauliköltemperatur
- · Niedrige Batterieladung
- · Unnormaler Motoröldruck
- Unnormaler Motorölstand
- · Unnormale Kühlmitteltemperatur
- · Niedriger Kühlmittelstand
- · Hydraulikfilter blockiert
- · Luftfilter blockiert
- · Wasser im Kraftstoff
- · Geringer Kraftstoffstand







Linde Material Handling

Störungen

A ACHTUNG

Wenn bei installiertem Rußpartikelfilter* die orangefarbene Warnleuchte aufleuchtet, muss der Filter innerhalb der nächsten 30 Minuten regeneriert wer-

Lassen Sie nach dem Aufleuchten der Rußpartikelfilter-Warnleuchte das Fahrzeug nicht länger als 30 Minuten arbeiten.

Notabschalten


Der Notausschalter darf nur bei einem Notfall verwendet werden.

A ACHTUNG

Beim Drücken der Taste (1) wird die Feststellbremse automatisch betätigt und das Fahrzeug wird sofort angehalten.

Lassen Sie beim Benutzen der Notstoppfunktion Vorsicht walten.

- Drücken Sie zum Anhalten der Maschine. die Taste (1).
- > Drehen und ziehen Sie den Schalter (1), um das System wieder in Betrieb zu nehmen.




Schalter Überlastsicherheit

Das Managementsystem des Fahrzeugs erkennt Fehler im System, und versetzt das Fahrzeug in einen Notbetriebszustand, oder blockiert die Funktion, durch die der Fehler verursacht wird. Durch das Betätigen des Schlüsselschalters kann der Bediener das Fahrzeug eine kurze Zeit lang betreiben, um es in einen betriebssicheren Zustand zurückzuversetzen.



🚺 HINWEIS

Der Schalter Überlastsicherheit (1) darf nur von befugten Personen betätigt werden, die in der Lage sind, die Risiken beim Absenken der Last zu beurteilen und die Verantwortung übernehmen können.



^{*}Option



A ACHTUNG

Einige Sicherheitsvorrichtungen sind gesperrt, wenn der Schalter Überlastsicherheit aktiviert ist. Es ist extreme Vorsicht erforderlich.

Wenn die Zwangsfreigabe betätigt wird, wird der Fahrer auch durch das Anzeigegerät des Fahrzeugs darauf hingewiesen, dass dieser Vorgang protokolliert wird.

Zwangsfreigabeoptionen werden auf der Statusanzeige des Staplers angezeigt.

Fahren

Fahren

A ACHTUNG

Aufgrund der vorgeschriebenen minimalen Bremswirkung und der Stabilitätseigenschaften des Gabelstaplers ist das Befahren längerer Steigungen von über 15 % nicht gestattet. Die im Datenblatt angegebenen Werte zum Steigvermögen basieren auf der Traktionskraft des Gabelstaplers. Sie gelten nur für das Überwinden von Hindernissen und geringere Höhenunterschiede. Passen Sie Ihren Fahrstil immer dem Untergrund (beispielsweise rauen Oberflächen usw.) und der Last an. Das gilt insbesondere für Gefahrenbereiche.

Vor dem Befahren größerer Neigungen sollten Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler wenden.

A ACHTUNG

Überzeugen Sie sich vor dem Fahrtbeginn davon, dass die Kabinentür in der geöffneten oder geschlossenen Position gesichert ist.

A ACHTUNG

Reinigen Sie vor der Aufnahme des Betriebs die Rückspiegel und passen Sie sie Ihren individuellen Gegebenheiten an. Die Spiegel dienen ausschließlich dazu, vor dem Anfahren den Bereich in unmittelbarer Nähe des Staplers und den Verkehr hinter dem Stapler zu prüfen.

Rückwärtsfahren ist nur bei direkter freier Sicht gestattet.

Fahren



A ACHTUNG

Schauen Sie immer in Fahrtrichtung und behalten Sie beim Lenken stets die vor Ihnen liegende Straße und die Seitenbereiche im Blick. Überzeugen Sie sich beim Fahren davon, dass die Straße vor Ihnen frei ist. Hängen Sie die Last an den Stapler an, wenn Güter transportiert werden sollen, die die Sicht behindern würden. Wenn das nicht möglich ist, muss eine zweite Person vor dem Stapler gehen und den Fahrer leiten. Der Stapler darf dann nur im Fußgängertempo und mit besonderer Vorsicht gefahren werden. Wenn Sichthilfen zur Sicherstellung einer ausreichenden Sicht benötigt werden (z. B. Spiegel, Kamera/Monitor), muss eine Schulung zum Fahren mit diesen Hilfen durchgeführt werden.

So muss z. B. das Rückwärtsfahren mit Hilfe eines Spiegels besonders sorgfältig eingeübt werden.

- Motor starten
- Heben Sie die Gabel leicht an und neigen Sie den Mast nach hinten
- Schieben Sie den Griff der Feststellbremse
 (1) nach unten.

Vorwärtsfahren


- Stellen Sie vor Fahrtbeginn sicher, dass der Pedalbereich im Inneren der Kabine frei von Hindernissen und Verunreinigungen ist.
- Bewegen Sie den Fahrtrichtungshebel (3) nach vorn
- Drücken Sie das Fahrpedal (4) langsam herunter. Die Fahrgeschwindigkeit des Staplers hängt davon ab, wie weit das Fahrpedal niedergedrückt wird.

i HINWEIS

Ein schnelles Durchtreten des Gaspedals ist nicht zu empfehlen, da die Maximalbeschleunigung automatisch gesteuert wird.

Rückwärtsfahren

- Ziehen Sie den Fahrtrichtungshebel (3) zurück.
- Drücken Sie das Fahrpedal (4) nieder. Die Fahrgeschwindigkeit des Gabelstaplers hängt von der Position des Fahrpedals ab.





Anhalten

- > Nehmen Sie den Fuß langsam vom Fahrpedal (4), das Fahrzeug verliert an Geschwindigkeit. Falls ein schnelleres Anhalten erforderlich ist, betätigen Sie das Bremspedal
- Wenn Sie bei laufendem Motor vom Gabelstapler absteigen, beispielsweise um kurz etwas in unmittelbarer Nähe des Staplers zu erledigen (Öffnen eines Tores, Abkoppeln eines Anhängers usw.), ziehen Sie immer den Griff der Feststellbremse (1) an, und lösen Sie den Beckengurt. Schalten Sie bei einem längeren Halt den Motor aus, und ziehen Sie den Griff der Feststellbremse (1) an. Wenn Sie den Stapler für längere Zeit verlassen, ziehen Sie den Zündschlüssel

Lenken

- Lassen Sie den Motor an und fahren Sie los
- Drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts bis an Anschlag.



Das Fahrzeug ist mit einer Lenkbeschleunigung ausgestattet, bei der die Drehgeschwindigkeit automatisch an die Umdrehungszahl des Lenkrads angepasst wird.

A ACHTUNG

Falls das Lenkrad dreimal schnell nach links und dann dreimal langsam nach rechts gedreht wird, kehrt die Ausrichtung der Fahrzeugräder nicht mehr in die ursprüngliche Position zurück.

Behalten Sie stets die Ausrichtung des Fahrzeugs im Auge. Vertrauen Sie nicht der Lenkradposition.

Wenderadius Wa:

4.0 m Radstand: 5.561 mm

4,25 m Radstand: 5,831 mm

4,5 m Radstand: 6,107 mm

4,75 m Radstand: 6,380 mm



Bremse



Zum Drehen des Lenkrads ist nur ein sehr geringer Kraftaufwand erforderlich. Dies ist insbesondere in schmalen Gängen von Vorteil. Drehen Sie das Lenkrad nur während der Fahrt, um einen unnötigen Verschleiß der Reifen zu vermeiden.

▲ VORSICHT

Wenn für das Lenken ein übermäßig großer Kraftaufwand erforderlich oder das Spiel der Lenkung zu groß ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler.

Bremse


Betriebsbremse

Betätigen der Betriebsbremse:

➤ Geben Sie das Fahrpedal (4) frei und lassen Sie es in seine Ruhestellung zurückkehren.

 \triangleright

> Betätigen Sie eines der Bremspedale (5).



Bremse



Feststellbremse

Der Feststellbremsenschalter (1) befindet sich auf der rechten Seite der Kabine

Zum manuellen Betätigen der Feststellbremse:

- > Um die Feststellbremse anzuziehen, den Schalter (1) drücken. Auf dem Display (2) des Staplers leuchtet das Symbol für die Feststellhremse
- > Um die Feststellbremse zu lösen, den Schalter (1) drücken. Das Symbol für die Feststellbremse auf dem Display (2) des Staplers erlöscht.

Automatische Betätigung der Feststellbremse:

- > Wenn der Stapler länger als 4 Sekunden in Neutral stehen bleibt (kein Gang gewählt), wird die Feststellbremse automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie zum Lösen der Feststellbremse den Feststellbremsenschalter (1) Das Symbol für die Feststellbremse auf dem Display des Staplers erlischt.
- Wenn der Stapler länger als 5 Sekunden bei eingelegtem Gang stehen bleibt (Vorwärts- oder Rückwärtsgang gewählt), wird die Feststellbremse automatisch eingeschaltet
- > Treten Sie zur Freigabe der Feststellbremse leicht auf das Fahrpedal (4). Das Symbol für die Feststellbremse auf dem Display des Staplers erlischt.

VORSICHT


An Ihren Vertragshändler wenden, wenn Fehler oder Verschleißerscheinungen an der Bremsanlage auftreten.

Den Stapler nicht mit fehlerhaften Bremsen betreiben



i HINWEIS

Der Aufkleber (2) soll den Fahrer daran erinnern, bei Verlassen des Fahrzeugs die Feststellbremse anzuziehen






Fahrzeugbeleuchtung und Blinkleuchten

Fahrzeugbeleuchtung und Blinkleuchten

Warnblinkanlage*, Anzeigeleuchten ⊳ für Blinklicht*, Hupe

Einschalten der Warnblinkanlage*:

> Betätigen Sie den Kippschalter (11).



Einschalten der Fahrtrichtungsanzeiger* >


- > Zum Einschalten der rechten Fahrtrichtungsanzeiger drücken Sie den Steuerhebel (13) am Lenkrad nach vorn. Warnleuchte (15) blinkt.
- > Zum Einschalten der linken Fahrtrichtungsanzeiger ziehen Sie den Steuerhebel (13) am Lenkrad nach hinten. Warnleuchte (15) blinkt.

Betätigen der Hupe

An schlecht einsehbaren Ecken und Kreuzungen dient das Signalhorn als Warnsignal.

> Drücken Sie zum Betätigen der Hupe den Hupentaster (14) am Lenkrad.

*Option






Straßenfahrbeleuchtung und Arbeitsscheinwerfer*

Einschalten der Straßenfahrbeleuchtung >

- > Drücken Sie den Kippschalter (5) in die mittlere Position, damit die Positionsleuchten und die Kennzeichenleuchte* eingeschaltet werden
- > Drücken Sie zum Einschalten des Abblendlichts den Kippschalter (5) vollständig nieder. Dabei werden auch die Positionsleuchten und die Kennzeichenleuchte* eingeschaltet.

Einschalten der Arbeitsbeleuchtung*:

> Betätigen Sie den Kippschalter (6) oder (11) (je nach Ausführung).




Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer

Scheibenwischer*

Bedienung der Scheibenwischer*

*Option

> Drücken Sie den Kippschalter (7) auf die erste Position.



^{*}Option

^{*}Option

Linde Material Handling Linde

Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer


- Bewegen Sie den Betätigungshebel (13) am Lenkrad aus der mittleren Position nach unten. Der Scheibenwischer der Windschutzscheibe arbeitet im Intervallbetrieb
- Drücken Sie den Kippschalter (7) vollständig herunter.
- Bewegen Sie den Betätigungshebel (13) am Lenkrad aus der mittleren Position nach unten. Der Scheibenwischer der Windschutzscheibe arbeitet im Dauerbetrieb

Bedienung des Scheibenwischers der Heckscheibe

- Drücken Sie den Kippschalter (8) auf die gewünschte Zwischenposition nieder. (Sie können aus fünf Geschwindigkeitseinstellungen wählen.)
- Bewegen Sie den Betätigungshebel (13) am Lenkrad aus der mittleren Position nach unten. Der Heckscheibenwischer arbeitet im Intervallbetrieb.
- Drücken Sie den Kippschalter (8) vollständig herunter.
- Bewegen Sie den Betätigungshebel (13) am Lenkrad aus der mittleren Position nach unten. Der Heckscheibenwischer arbeitet im Dauerbetrieb.

Bedienung des Scheibenwischers der Dachscheibe

- Drücken Sie den Kippschalter (9) auf die gewünschte Zwischenposition nieder. (Sie können aus fünf Geschwindigkeitseinstellungen wählen.)
- Bewegen Sie den Betätigungshebel (13) am Lenkrad aus der mittleren Position nach unten. Daraufhin arbeitet der Dachscheibenwischer intermittierend.
- Drücken Sie den Kippschalter (9) vollständig herunter.
- Bewegen Sie den Betätigungshebel (13) am Lenkrad aus der mittleren Position nach unten. Daraufhin arbeitet der Dachscheibenwischer permanent.





Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer

Bedienung der Waschanlage

- Ziehen Sie zum Einschalten der Windschutzscheiben-Waschanlage den Betätigungshebel (13) so weit wie möglich nach oben.
- Betätigen Sie zum Einschalten der Heckscheiben-Waschanlage den Kippschalter (8) mit dem Waschsymbol.
- Betätigen Sie zum Einschalten der Dachscheiben-Waschanlage den Kippschalter (9) mit dem Waschsymbol.

Funktion der automatischen Scheibenwischer

Wenn die Funktion für die automatischen Scheibenwischer ausgewählt wurde. (durch Drücken von (F5) während des normalen Fahrzeugbetriebs), werden eine Reihe von Funktionen der automatischen Scheibenwischer gestartet.

Bei ausgewählten automatischen Scheibenwischern

- Wenn die Scheibenwischer vorn in Betrieb und der Rückwärtsgang eingelegt sind, arbeiten die Heckscheibenwischer, bis der Leerlauf oder Vorwärtsgang ausgewählt wird.
- Wenn das Hebezeug in Betrieb ist, arbeiten die oberen Scheibenwischer.
- Drücken Sie (F5), um zwischen dem manuellen und dem automatischen Betrieb des Scheibenwischers zu wechseln.



Linde Material Handling

Lüftungs- und Heizungsanlage

Lüftungs- und Heizungsanlage

Heizung, Klimaanlage

Bedienung der Kabinenheizung



Beim Betrieb des Systems niemals alle Lüftungen schließen. Die Heizungs- und Klimaanlage funktioniert nur bei laufendem Motor.

- · Regler Gebläsedrehzahl Drehen Sie den Drehknopf für die Gebläsedrehzahl (4), um die Geschwindigkeitsstufe auszuwählen.
- · Regler Temperaturregelung Drehen Sie den Drehknopf für die Temperaturregelung (3), um warm (rot) oder kalt (blau) auszuwählen



Maximale Luftzufuhr (ohne Heizung)

- > Drehen Sie den Temperaturregler (3) gegen den Uhrzeigersinn, um die Heizung auf die niedrigste Stufe zu stellen.
- > Drehen Sie den Drehknopf für die Gebläsedrehzahl (4) bis zum Anschlag nach rechts.
- ➤ Betätigen Sie Umlufttaste (7).

Maximale Heizung


- > Drehen Sie den Temperaturregler (3) im Uhrzeigersinn auf maximale Heizleistung.
- > Drehen Sie den Drehknopf für die Gebläsedrehzahl (4) bis zum Anschlag nach rechts.
- ➤ Betätigen Sie Umlufttaste (7).

Bedienung der Klimaanlage



Beim Betrieb des Systems niemals alle Lüftungen schließen. Die Heizungs- und Klimaanlage funktioniert nur bei laufendem Motor.

- · (1) Reglereinheit der Klimaanlage
- (2) LCD-Display





Lüftungs- und Heizungsanlage

- (3) Manuelle Temperaturregelung
- · (4) Manuelle Belüftungsregelung
- (5) Ein/Aus-Taste
- · (6) Klimaautomatiktaste
- · (7) Umlufttaste
- · (8) Beschlagsentfernungstaste Windschutzscheibe

Betriebsmodi

Automatikmodus Wenn der Automatikmodus ausgewählt ist, regelt die Klimaanlage selbstständig die Kabinentemperatur durch Heizen oder Kühlen, sodass stets die auf dem Display angezeigte Temperatur (+/- 1 °C) gehalten wird

Beschlagentfernungsmodus Wenn der Beschlagentfernungsmodus ausgewählt ist, steuert die Klimaanlage selbstständig die Kabinentemperatur sowohl im Heizungs- als auch im Kühlmodus.



HINWEIS

Um die Wirkung dieses Modus zu verstärken. deaktivieren Sie die Umluftfunktion.

Umluftmodus Wenn der Umluftmodus ausgewählt ist, verringert das System den Zustrom an Frischluft auf einen voreingestellten Mindestwert



HINWEIS

Der Umluftmodus schaltet sich nach 45 Minuten automatisch aus.

Erzielen der optimalen Leistung, maximale Kühlwirkung Schließen Sie Türen, Fenster und die unteren Lüftungsöffnungen. Verringern Sie die Temperatur, bis 13 °C angezeigt wird. Drehen Sie den Regler für die Gebläsedrehzahl auf die höchste Stufe, um die Automatikfunktion zu deaktivieren. Wählen Sie den Umluftmodus.



HINWEIS

Der Umluftmodus schaltet sich nach 45 Minuten automatisch aus.



Lüftungs- und Heizungsanlage

Maximale Heizwirkung Erhöhen Sie die Temperatur, bis 32 °C angezeigt wird. Drehen Sie den Regler für die Gebläsedrehzahl auf die höchste Stufe, um die Automatikfunktion zu deaktivieren.

Maximale Beschlagentfernung Erhöhen Sie die Temperatur, bis 32 °C angezeigt wird. Drehen Sie den Regler für die Gebläsedrehzahl auf die höchste Stufe, um die Automatikfunktion zu deaktivieren. Wählen Sie den Beschlagentfernungsmodus aus.



HINWEIS

Bei sehr kaltem Wetter dauert es eine Weile, bis nach dem Einschalten des Systems der Klimaanlagenkompressor anläuft. Damit wird zunächst die Verdampferspule entfrostet.

Nützliche Tipps Lassen Sie im Winter die Klimaanlage mindestens einmal im Monat laufen. Dadurch wird eine ausreichende Schmierung der Bauteile gewährleistet und die Lebensdauer der Anlage verlängert.

Regelmäßige Reinigung/regelmäßiger Austausch der Frischluft- und Umluftfilter tragen zu konstanter Höchstleistung bei.



HINWEIS

Waschen Sie die Filter nicht aus.

Wenn die Kabine direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, öffnen Sie beim Einschalten des Systems eine Minute lang die Türen und Fenster, um die Temperatur in der Kabine schnell zu verringern.

Sicherungen

Sicherungen

Sicherungen

Die elektrischen Stromkreise des Staplers und der Greifvorrichtung sind durch Sicherungen geschützt, die sich im Sicherungskasten (1) hinter der Tür des hinteren Kabinenfachs befinden.


▲ VORSICHT

Halten Sie den Stapler an, senken Sie die Last ab und schalten Sie den Motor aus, wenn ständig Sicherungen ausfallen. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler. Anderenfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder einer schweren Beschädigung der Ausrüstung.

Setzen Sie den Betrieb nicht mit defekten Stromkreisen fort.

Um die Sicherungen zu prüfen, öffnen Sie die Tür des hinteren Kabinenfachs und nehmen die Abdeckungen (2) des Sicherungskastens ab.

01	Zündschalter	30 A
02	Iqan Kabineneinheit MDL	10
03	Iqan vordere Kabineneinheit XS2-A0	15 A
04	Iqan Kabinensicherungskasten XS2-A1	15 A
05	Ersatzsicherung	\
06	Iqan linke Rahmeneinheit XT2-0	20 🗚
07	Iqan rechte Rahmeneinheit XT2-1	20 🗚
08	Externes Modem	ЗА
09	Stromversorgung Elme Iqan	30A
10	Stromversorgung Elme-Hebegerät	10 A
11	Elme-Hebegerät Stromversorgung 2	10 A
12	Elme-Hebegerät Stromversorgung 3	10 A
13	Stromversorgung Elme-Zündung	10 🗚
14	Elme-Hebegerät Stromversorgung 4	10 A
15	Drucker J 1939 (optional)	5A



4 Bedienung



Sicherungen

16	Ersatzsicherung	\
17	Zündschalter	5A
18	Motor-ECM 1	10 A
19	Motor-ECM 2	10 A
20	Getriebe	20 A
21	Bremsenkühlung Motor	20 A
22	Warnblinkanlage	5A
23	Lichthupe	15 A
24	Innenbeleuchtung	5A
25	Batterie + Stromversorgung LFM	5A
26	Wischer hinten	10 🗚
27	Oberer Scheibenwischer	10 A
28	Stromversorgung Hupe	5A
29	Dieselkabinenheizung 1	10 A
30	Diesel Kabinenheizung 2	10 A
31	Sitzkompressor	5A
32	Trittplattenbeleuchtung	5A
33	Getriebe	5A
34	Generatorerregung	ЗА
35	Heizungsgebläse	30A
36	24/12-Wandler	20 A
37	Windschutzscheibenwischer / Hupe	15 <i>A</i>
38	Zentralschmierung	10 🗚
39	Radio	5A
40	Kennleuchte	5A
41	Begrenzungslichter / Abblend- leuchten	15 <i>A</i>
42	Schalterbeleuchtung	1A
43	Begrenzungslichter links	3A
44	Begrenzungslichter rechts	3A
45	Abblendlicht links	5A
46	Abblendlicht rechts	5A



47	Scheinwerfer links	10 A
48	Scheinwerfer rechts	10 A
49	Anzeigen	5A
50	Rückfahrscheinwerfer / Summer	10 A
51	Hebegerätbeleuchtung	20 A
52	Auslegerbeleuchtung	20 A
53	Seiten-Suchscheinwerfer	10 <i>A</i>
54	Kabinendachbeleuchtung	20 A
55	LFM-Zündung	ЗА
56	Roter Punkt Klimaeinheit 1	15 A
57	Roter Punkt Klimaeinheit 2	15 A
58	Beheizbarer Sitz	5A
59	Beheizbarer Sitz	1A
60	Beheizbarer Spiegel	5A
61	Ersatzsicherung	١
62	Ersatzsicherung	١
63	Ersatzsicherung	١
64	Ersatzsicherung	١
		Ė

^{*} Optional



Es befinden sich ebenfalls Hochleistungssicherungen in der Servicestation, die die folgenden Stromkreise absichern.

- · Motorbatterie positive Stromversorgung
- · Elek. Kabinenhub
- Motor-ECU
- · VERSORGUNG -



Einsatz des Fahrzeugs

Einsatz des Fahrzeugs

Vor dem Anheben einer Last

Beachten Sie vor dem Anheben einer Last das Tragfähigkeitsdiagramm (1) am Sockel des Fahrersitzes.

VORSICHT

Beim Montieren von Anbaugeräten in jedem Fall das entsprechende Schild mit der Tragfähigkeit beachten. Die Zahlenangaben auf diesem Schild und im Tragfähigkeitsdiagramm beziehen sich auf kompakte, regelmäßige Lasten und dürfen nicht überschritten werden. Anderenfalls sind die Stabilität des Gabelstaplers, der Gabeln und des Masts beeinträchtigt.


Die Angaben im Tragfähigkeitsdiagramm dürfen nicht überschritten werden.

Die maximale Tragfähigkeit wird durch die Hubhöhe und den Lastschwerpunktabstand hestimmt



In folgenden Fällen müssen Sie die Grenzen der Tragfähigkeit prüfen und sich mit Ihrem autorisierten Fachhändler in Verbindung setzen:

- Vor dem Transportieren außermittiger oder pendelnder Lasten
- Vor dem Transportieren von Lasten mit nach vorn geneigtem Hubgerüst sowie von Lasten, die nicht in Bodennähe transportiert werden
- · Vor dem Transportieren von Lasten mit einem Lastschwerpunkt, der stärker als üblich verteilt ist
- Vor der Verwendung von Anbaugeräten und Zubehör





Einsatz des Fahrzeugs

Beispiel


Lastschwerpunktabstand = 1500 mm

Hubhöhe = 10240 mm

Folgen Sie der horizontalen Linie für einen Lastabstand von 1500 mm bis zu der Stelle, an der sie die diagonale Linie schneidet. Folgen Sie der horizontalen Linie nach links. Dann erhalten Sie das maximale Gewicht bei diesem Lastschwerpunkt.

Das maximal zulässige Gewicht beträgt hier 10240 kg.

Gehen Sie dementsprechend bei anderen Hubhöhen und Lastschwerpunktabständen vor. Die ermittelten Werte gelten für gleichmäßige Verteilung der Last auf den Gabeln.




Anheben einer Last

▲ VORSICHT

Nicht unter angehobenen Lasten aufhalten.


- Nähern Sie sich der Last möglichst vorsichtig und genau an.
- Bringen Sie das Hubgerüst in vertikale Position
- Heben Sie den Gabelträger an bzw. senken Sie ihn ab, sodass die erforderliche Höhe erreicht wird.
- > Korrigieren Sie ggf. den Zinkenabstand.
- Setzen Sie die Gabel so unter der Last an, dass sie sich in der Mitte befindet und möglichst die Oberfläche der Gabel berührt. Berühren Sie keine angrenzenden Lasten.
- > Ziehen Sie die Feststellbremse an.
- ➤ Heben Sie das Hubgerüst an, bis die Last auf der Gabel ruht.



4 Bedienung

Einsatz des Fahrzeugs

- > Neigen Sie das Hubgerüst leicht zurück.
- ➤ Lösen Sie die Feststellbremse.
- Fahren Sie mit dem Gabelstapler rückwärts, bis die Last frei ist.
- Neigen Sie das Hubgerüst vollständig zurück.
- Senken Sie das Hubgerüst auf die Fahrposition ab.



Linde Material Handling


Hubabbremsung



Beim Anheben einer Last wird die Hubgeschwindigkeit ca. 500 mm unter der maximalen Hubhöhe stufenweise reduziert, um eine reibungslose Lastkontrolle zu garantieren, und eine Beschädigung der Hubzylinder zu vermeiden.

Fahren mit Last

- Fahren Sie nicht mit einer seitlich verschobenen Last (beispielsweise mit einem Seitenschieber).
- > Transportieren Sie die Last in Bodennähe.






Einsatz des Fahrzeugs

- Transportieren Sie bei Bergauf- oder Bergabfahrten immer die Last zur höheren Seite gewandt. Fahren Sie niemals quer zu Steigungen und wenden Sie niemals auf Steigungen.
- Arbeiten Sie bei beschränkter Sicht mit einem Finweiser
- Wenn die transportierte Last so hoch ist, dass sie die Sicht nach vorn beeinträchtigt, fahren Sie mit dem Gabelstapler rückwärts.




Bei vollständig abgesenkter Gabel ist die Geschwindigkeit des Gabelstaplers eingeschränkt und die Bremsleistung dementsprechend angepasst. Beim Anheben der Gabel werden die normalen Geschwindigkeitenund Funktionen wiederhergestellt.



Absetzen der Last

- Nähern Sie sich dem Stapel oder dem Gerät, das die Last aufnimmt, möglichst vorsichtig und exakt an.
- ➤ Heben Sie den Gabelträger auf die richtige Höhe an.




4 Bedienung

Linde Material Handling Linde

Einsatz des Fahrzeugs

- Bringen Sie das Hubgerüst in vertikale Position.
- ➤ Bewegen Sie den Stapler vorsichtig in den Stapel hinein.



- Senken Sie die Last auf den Stapel ab, bis die Gabeln keinen Kontakt mehr zur Last haben.
- > Fahren Sie vom Stapel weg, bis die Last frei ist.
- ➤ Senken Sie das Hubgerüst auf die Fahrposition ab.

▲ VORSICHT

Lassen Sie den Gabelstapler bei angehobener Last niemals unbeaufsichtigt.






Einsatz des Fahrzeugs

Vor dem Verlassen des Staplers

- Legen Sie die Last ab und senken Sie den Gabelträger ab.
- Neigen Sie das Hubgerüst leicht nach vorn, bis die Gabel den Boden berührt.
- ➤ Ziehen Sie die Feststellbremse an
- Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel aus dem Zündschloss.
- Schließen Sie die Kabinentüren ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.



Verladung

▲ VORSICHT


Erhöhte Sturz- und Verletzungsgefahr! Nicht auf die angehobenen Gabeln treten.



HINWEIS

Die Lasten müssen so aufgenommen werden, dass sie nicht über den Ladebereich des Staplers hervorstehen oder herabfallen können.

- Fahren Sie vorsichtig und so genau wie möglich an die aufzunehmende Last heran. Bringen Sie das Hubgerüst in vertikale Position.
- Heben Sie den Gabelträger an bzw. senken Sie ihn ab, sodass die erforderliche Höhe erreicht wird.
- Fahren Sie mit dem Gabelstapler vorsichtig vorwärts unter die Mitte der Last, bis diese die Gabeloberfläche berührt. Achten Sie darauf, benachbarte Lasten nicht zu verschieben.
- Heben Sie den Gabelträger an, bis die Last keinen Kontakt mehr zum Boden hat.



4 Bedienung



Einsatz des Fahrzeugs

Fahren Sie mit dem Gabelstapler rückwärts, bis die Last frei ist. Neigen Sie den Mast nach hinten.

▲ VORSICHT

Fahren Sie den Gabelstapler nur mit abgesenkter Last und nach hinten geneigtem Mast.


Nicht unter angehobenen Lasten aufhalten.

Bedienhebel (Joysticks)

A ACHTUNG

Den Gabelstapler nur für die zugelassenen Einsatzzwecke verwenden. Der Fahrer muss im Umgang mit dem Lastaufnahmesystem und den Anbaugeräten geschult sein.

Die Bedienhebel (1) und (2) befinden sich im Steuerbereich des Fahrers rechts vom Sitz. Die Bedienhebel immer fließend und langsam bewegen. Nach der Freigabe kehren die Bedienhebel automatisch in ihre Ausgangsposition zurück.





Einsatz des Fahrzeugs

Bedienen des Standardmasts, des Gabelträgers und der Gabeln

Die mit dem zentralen Bedienhebel auszuführenden Bewegungen des Standardmasts und des Gabelträgers sind auf Etiketten vor den Joysticks symbolisiert.



i HINWEIS

Bei der Arbeit mit Gabelstaplern, deren Gabelträger breiter als die Standardausstattung sind, besonders vorsichtig arbeiten.

A ACHTUNG

Das Lastaufnahmesystem und die Anbaugeräte nur für zugelassene Einsatzzwecke verwenden. Der Fahrer muss im Umgang mit dem Lastaufnahmesystem und den Anbaugeräten geschult sein. Die maximale Hubhöhe beachten.

Die Hände und andere Körperteile vom Hubgerüst und vom Bereich zwischen Mast und Gabelstapler fern halten.

Bewegen Sie die Schalthebel stets langsam, nicht ruckartig. Die Geschwindigkeit der Anhebe-, Absenk- und Neigebewegungen wird durch die Bewegung des Hebels bestimmt. Der Hebel kehrt nach Freigabe in seine Ausgangsposition zurück.



HINWEIS

Die Symbole mit den Richtungspfeilen beachten.

Anheben des Gabelträgers

Drücken Sie den Bedienhebel (1) nach rechts.

Absenken des Gabelträgers


Drücken Sie den Bedienhebel (1) nach links.

Kippen des Masts nach hinten

Ziehen Sie den Bedienhebel (1) nach hinten.

Kippen des Masts nach vorn

Drücken Sie den Bedienhebel (1) nach vorn.



4 Bedienung



Einsatz des Fahrzeugs

Bedienen des Seitenschiebers*

A ACHTUNG

Anderenfalls besteht die Gefahr einer schweren Beschädigung der Technik.

Betätigen Sie nicht den Seitenschieber, wenn sich die Last oder die Gabeln am Boden befinden.

Heben Sie den Gabelträger und/oder die Last vom Boden an und bewegen Sie erst dann den Seitenschieber.

Bewegung des Seitenschiebers nach links*

Drücken Sie den Bedienhebel (2) nach links (um den Gabelträger nach links zu bewegen).

Bewegung des Seitenschiebers nach rechts*

Drücken Sie den Bedienhebel (2) nach rechts (um den Gabelträger nach rechts zu bewegen).

i HINWEIS

Bei einer minimalen oder maximalen Einstellung des Zinkenabstands ist der Seitenschieber ausgeschaltet.

Einstellen des Zinkenabstands*

▲ VORSICHT

Bei der Montage zusätzlicher Anbaugeräte verändern sich die Betriebsbedingungen des Spreaders.

A ACHTUNG

Anderenfalls besteht die Gefahr einer schweren Beschädigung der Technik.

Wenn an der Gabel eine Last angeschlagen oder die Gabel auf den Boden abgesenkt ist, die Zinken der Gabel nicht öffnen oder schließen.

> Heben Sie den Gabelträger leicht an.

Vergrößern des Zinkenabstands*

Drücken Sie den Bedienhebel (2) nach vorn.

Verringern des Zinkenabstands*



Einsatz des Fahrzeugs

> Ziehen Sie den Bedienhebel (2) nach hinten

Installation von Zusatzverbrauchern >

A ACHTUNG

Elektrische Zusatzverbraucher (Leuchten, Sitzheizungen usw.) sollten an die speziell dafür vorgesehenen freien Kabelbaumanschlüsse angeschlossen werden. Weitere Anschlüsse über dieses vorgesehene Maß hinaus sind nur nach Rücksprache mit Ihrem lokalen Linde Vertreter zulässig. Arbeiten dieser Art sollten nur von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden, die die anwendbaren Regeln befolgen und das geeignete Material verwenden.

Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler, bevor Sie versuchen, Zusatzgeräte anzuschließen.

A ACHTUNG

Bohren Sie keine Löcher in das Fahrerschutzdach. Führen Sie auch keine Schweißarbeiten am Fahrerschutzdach durch.

i HINWEIS

Die Schalter auf der Konsole rechts vom Fahrersitz können modellabhängig in einer anderen Reihenfolge angeordnet sein. Bitte beachten Sie die Schaltersymbole.


Bedienen optionaler Anbaugeräte

Anbaugeräte können zusätzlich montiert werden. Beachten Sie dabei jeweils den erforderlichen Arbeitsdruck und die Betriebsanleitunaen.



HINWEIS

Bringen Sie für jedes Anbaugerät auf der Windschutzscheibe, rechts vom Fahrer, ein Etikett mit der Tragfähigkeit des Staplers mit Anbaugerät sowie ein Symbol des ieweiligen Anbaugeräts an. Je nach der Funktion können die Symbole auf dem Etikett variieren.



A ACHTUNG

Anbaugeräte, die nicht zum Lieferumfang des Gabelstaplers gehören, dürfen nur eingesetzt werden, wenn ein autorisierter Fachhändler in Bezug auf die Tragfähigkeit und Stabilität des Staplers einen sicheren Betrieb garantiert.

Wenn sich durch die Installation eines Anbaugeräts die normale Abfolge der in diesem Handbuch beschriebenen Bedienschritte verändert, gehen Sie entsprechend den Anweisungen von Linde oder vom Hersteller des Anbaugeräts vor. Soll das Anbaugerät über die zentralen Schalthebel zu bedienen sein. muss auf der Scheibe rechts vom Fahrer ein

Bedienung



Bedienelemente für den Mast, das Hebegerät und die Anbaugeräte

Etikett mit den über die Bedienhebel ausführbaren Bewegungen angebracht werden.

Bedienelemente für den Mast, das Hebegerät und die Anbaugeräte

Bedienelemente für das Hubgerüst, das Hebezeug und die Anbaugeräte

A ACHTUNG

Das Lastaufnahmesystem und die Anbaugeräte nur für zugelassene Einsatzzwecke verwenden. Der Fahrer muss im Umgang mit dem Lastaufnahmesystem und den Anbaugeräten geschult sein.

Den zentralen Schalthebel (Joystick) immer fließend und langsam bewegen. Der Bewegungsweg des Schalthebel bestimmt die

Geschwindigkeit beim Anheben, Absenken und Neigen. Nach der Freigabe kehrt der Schalthebel automatisch in die Neutralposition zurück.



Die Symbole mit den Richtungspfeilen beach-




Radwechsel

Anhängerkupplung Anhängerkupplung

i HINWEIS

Verwenden Sie die Anhängerkupplung nur zum Ziehen leichter Anhänger innerhalb des Werksbereichs. Angaben zur Zugkraft finden Sie in den technischen Daten.

- > Heben Sie den Kupplungsbolzen (1) an.
- ➤ Führen Sie die Zugstange in die Vertiefung in der Kupplung ein.
- Schieben Sie den Kupplungsbolzen (1) nach unten, sodass er durch die Zugstange hindurch bis in das untere Halteloch verläuft.



Radwechsel

Wagenheberpositionen bei Reifenwechsel

A ACHTUNG


Verwenden Sie nur Wagenheber mit einer ausreichenden Tragfähigkeit.

Der Wagenheber muss eine Tragfähigkeit von mindestens 45.000 kg haben.

A ACHTUNG

Setzen Sie den Wagenheber nur an den dafür vorgesehenen Wagenheberpunkten (1 & 2) an. Beim Anheben der Front des Staplers die Hinterräder durch Keile sichern.


Bei Arbeiten unter dem Maschinenheber das Fahrgestell mit Holzklötzen sichern. Verlassen Sie sich nicht allein auf den Maschinenheber!



Linde Material Handling Linde

Schleppen

- Setzen Sie beim Anheben der Vorderseite des Staplers den Maschinenheber unter der Antriebsachse (1) an.
- Setzen Sie beim Anheben des Hecks des Staplers den Maschinenheber unter der Hauptplatte der Lenkachse (2) an.



Schleppen

Schleppen

Wenn der Stapler abgeschleppt werden muss, lösen Sie zuerst die hydraulische Feststellbremse, und entfernen Sie die Gelenkwelle.



HINWEIS

Trennen Sie die Gelenkwelle nur an der Seite der Antriebsachse.

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass die Gelenkwelle in ausreichendem Abstand zur Straße aufgehängt ist.

A ACHTUNG

Der Stapler darf nur mit einer Abschleppstange und von einem Fahrzeug mit ausreichender Traktion und Bremskraft abgeschleppt werden , um beide Fahrzeuge zu stoppen.



HINWEIS

Das Fahrzeug kann auch bei ausgeschaltetem Motor gelenkt werden, es bedarf jedoch wesentlich größerer Anstrengung, um das Lenkrad zu bewegen.

Abschleppvorgang

nde Material Handling

- Senken Sie die Last ab, und lösen Sie die Last.
- Befestigen Sie das Zugfahrzeug mit einer Abschleppstange am Anhängebolzen (Traktion und Bremskraft sind ausreichend).
- Blockieren Sie die R\u00e4der der Antriebsachse

Lösen der Feststellbremse

- ➤ Entfernen Sie die Abdeckung (2) vom Bremssattel (4).
- Drehen Sie die Schraube (3) zum Lösen der Bremse entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Bremsscheibe frei zugänglich ist.

Entfernen der Gelenkwelle

- ➤ Entfernen Sie die Schrauben, Muttern und Distanzstücke (5) an den Koppelgelenken.
- Nehmen Sie die Gelenkwelle (1) ab, und befestigen Sie sie mit einer Kette, um beispielsweise zu verhindern, dass Sie während des Abschleppens den Boden berührt.

A ACHTUNG

Aufgrund mangelnder hydraulischer Leistung während des Abschleppens ist größere Anstrengung beim Lenken erforderlich.


Schleppen Sie den Stapler nur mit äußerster Vorsicht und einer Geschwindigkeit von maximal 3 bis 5 km/h ab.

Nach dem Abschleppen und der Reparatur

- Blockieren Sie die Räder.
- > Stellen Sie die Feststellbremse wieder fest.

Feststellen der Feststellbremse

Drehen Sie die Schraube (3) zum Feststellen der Bremse im Uhrzeigersinn, bis die Bremsscheibe wieder fest ist.



4 Bedienung

Linde Material Handling Linde

Schleppen

➤ Montieren Sie die Abdeckung (2) am Bremssattel (4).

Wiedereinbau der Gelenkwelle

- ➤ Lösen Sie die Gelenkwelle, platzieren Sie sie, und montieren Sie die Achse.
- Bringen Sie die Schrauben, Muttern und Distanzstücke (5) an den Koppelgelenken an.
- > Ziehen Sie die Schrauben an.

Ziehen Sie ca. mit folgendem Anzugsmoment fest 135 Nm

A ACHTUNG

Schrauben dürfen maximal zweimal verwendet werden.

> Entfernen Sie die Unterlegkeile.

Prüfen Sie die Funktion der Bremsen nach dem Ausführen von Reparaturen.

Wartung



Allgemeine Hinweise

Allgemeine Informationen

Ihr Gabelstapler bleibt nur dann in einem einwandfreien und einsatzbereitem Zustand, wenn alle Wartungen und Überprüfungen regelmäßig und ordnungsgemäß (gemäß den Informationen und Anweisungen in der Betriebsanleitung) durchgeführt werden. Diese Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden. Außerdem ist eine Durchführung dieser Arbeiten durch Ihren autorisierten Fachhändler im Rahmen eines Servicevertrags möglich.

Falls Sie die Arbeiten selbst ausführen möchten, empfehlen wir Ihnen, die ersten drei Service-Checks von einem Techniker Ihres Vertragshändlers im Beisein eines verantwortlichen Technikers Ihres Hauses in Ihrer Werkstatt durchführen zu lassen, sodass Ihre Mitarbeiter die entsprechende Einweisung erhalten.

Für die Durchführung aller Wartungsarbeiten muss der Gabelstapler mit gesicherten Rädern auf einem ebenem Untergrund abgestellt werden. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Wenn Sie am Gabelstapler arbeiten, während Gabelträger und Hubgerüst angehoben sind, müssen Sie beide Baugruppen gegen unbeabsichtigtes Absenken sichern.

Bei Arbeiten an der Front des Gabelstaplers müssen Sie das Hubgerüst gegen Zurückkippen sichern.

A ACHTUNG

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen am Gabelstapler keine Veränderungen vorgenommen werden, insbesondere keine Modifikationen und Erweiterungen.

A ACHTUNG

Fehlende oder beschädigte Datenschilder und/oder Aufkleber müssen ersetzt werden. Die Positionen und Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Teilekatalog. Führen Sie nach allen Servicearbeiten eine Funktionsprüfung und einen Probelauf durch.

[i] H

HINWEIS

Bei Betrieb des Gabelstaplers unter extremen Bedingungen (beispielsweise extremer Hitze oder Kälte, hoher Staubkonzentration usw.) müssen die im Wartungsplan angegebenen Intervalle entsprechend verkürzt werden.

A ACHTUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln.

Wartungsintervalle



i HINWEIS

Bei manchen Anwendungen müssen Wartungen in kürzeren Abständen durchgeführt werden als in der Wartungstabelle angegeben.

Für Servicearbeiten nur das angegebene Motoröl und Kühlmittel verwenden. Die entsprechenden Sorten sind im Kapitel "Empfohlene Schmiermittel" aufgeführt. Die Länge der Inspektions- und Wartungsintervalle hängt von den Betriebs- und Servicebedingungen des Gabelstaplers ab. Bei anspruchsvolleren Bedingungen empfehlen wir kürzere Intervalle. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren autorisierten Fachhändler.

Inbetriebnahme

Motorölstand prüfen

Kühlmittelfüllstand im Ausgleichsbehälter prüfen



- > Gabelstapler auftanken
- Zustand der Batterie prüfen
- > Reifendruck prüfen
- > Festziehen der Radmuttern
- > Arbeitshydraulik: Ölfüllstand prüfen
- Bremsanlage prüfen
- ➤ Lenksystem prüfen
- > Hebezeug und Anbaugeräte prüfen

Rußpartikelfilter regenerieren (Sonderausrüstung)

Der Gabelstapler kann sofort mit voller Geschwindigkeit gefahren werden. In den ersten 50 Betriebsstunden sollten jedoch längere starke Belastungen der Hydraulikanlage und des Getriebesystems vermieden werden. Die Radmuttern täglich vor der Inbetriebnahme des Staplers nachziehen, bis sie ganz fest sitzen und kein weiteres Nachziehen möglich ist.

➤ Dabei die Radmuttern über Kreuz mit einem Drehmoment von 680 Nm festziehen.

Linde Material Handling Linde

Allgemeine Hinweise

Inspektions- und Wartungsdaten

Nr.	Montage	Hilfsmittel/Öle und Schmiermittel	Füllmengen/Nennwerte
1	Motor	Motorenöl	ca. 351
2	Kraftstoffbehälter	Diesel	ca. 300 l (sowie 200 l Zusatztank optional bei 4,75 m Radstand)
3	Kühlanlage	Gemisch Wasser/Frost- schutzmittel	ca. 451
4	Ölbehälter der Hydraulikan- lage	Hydrauliköl	ca. 430 l
5	Ölbehälter der Bremshy- draulik	Hydrauliköl Öladditiv (im Verhältnis 6 % gemischt)	ca. 100 l ca. 6 l
6	Bremsrelais-Hydrauliksy- stem	Hydrauliköl	nach Bedarf
7	Differential der Antriebs- achse	Getriebeöl	ca. 751
8	Antriebsachsnabe	Getriebeöl	pro Seite ca. 7 l
9	Nabe Lenkachse	Getriebeöl	pro Seite ca. 4 l
10	Getriebe	Getriebeöl	ca. 251
11	Batterie	wartungsfrei	
12	Bereifung	Luft	10 bar
13	Radmuttern		680 Nm
14	Schmierpunkte an Ausleger, Greifvorrichtung und Rahmen	Schmierfett	nach Bedarf
15	Temperatursensor	ÖI	Motoröltemperatur bei 130 °C
16	Ventilspiel		Einlass: 6,7-I-Motor 0,254 mm, 8,3-I-Motor 0,305 mm Auslass: 6,7-I-Motor 0,507 mm, 8,3-I-Motor 0,559 mm
17	Kraftstoffeinspritzdüse	Diesel	Betätigungsdruck 246 bar Druckeinstellung 264 bar



Kraftstoff- und Ölempfehlungen Motorölgualitäten für H 180/H320

API-Klassifizierung CH-4/SJ, ACEA E-5. Verwenden Sie vorzugsweise Öle, die der API-Klassifizierung CH entsprechen.

In den ersten 50 Betriebsstunden sowie bei besonders leichten Belastungen ist es nicht zu empfehlen, Motoröle der API-Klassifizierung CD zu verwenden. Wenn der Motor läuft, wird ein Teil des zur Kolbenschmierung benötigten Öls verbrannt (und damit verbraucht). Durch die Kombination aus Verbrennungsprodukten und hohen Temperaturen verschlechtert sich die Qualität des Öls im Laufe der Zeit. Das gilt insbesondere für die chemischen Additive.

Da die Entwicklung der Ölqualität von den konkreten Betriebsbedingungen, der Ausgangsqualität und dem verwendeten Kraftstoff abhängt, können keine exakten Festlegungen für das Ölwechselintervall getroffen werden.

Das längste zulässige Intervall für die Ausführung eines Motorölwechsels beträgt ein Jahr. Das heißt, unabhängig von den Intervallangaben muss das Öl mindestens einmal jährlich gewechselt werden.

Für Gabelstapler, die mit einer Rußpartikel-Filteranlage* ausgestattet sind, darf nur Öl mit einem niedrigen Aschegehalt verwendet werden. Bei der Verbrennung von Öladditiven entstehende Rückstände (Asche) können nicht regeneriert werden und führen langfristig zu Verstopfungen des monolithischen Filters.

A ACHTUNG

Bewahren Sie Altöl bis zur Entsorgung entsprechend den vor Ort geltenden behördlichen Richtlinien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie kein Altöl in das Kanalisationssystem ab und auch nicht im Boden versickern.


Aufgrund des Entsorgungsproblems, der benötigten Spezialwerkzeuge und des erforderlichen Fachwissens sollten Ölwechsel nur durch Ihren autorisierten Fachhändler vorgenommen werden.

*Option

Linde Material Handling

Allgemeine Hinweise

Viskosität des Öls



Da die Viskosität von Schmiermitteln in Abhängigkeit von der Temperatur unterschiedlich ist, ist die Umgebungstemperatur am Einsatzort des Gabelstaplers der entscheidende Faktor für die Bestimmung des Viskositätsbereichs (der SAE-Klasse) des Motoröls (siehe das Diagramm).

Wenn die Umgebungstemperatur gelegentlich unter das Temperaturlimit absinkt (beispielsweise bei der Verwendung von Öl der Klasse SAE 15 W/40 unter -15 °C), ist zwar die Kaltstartfähigkeit des Motors beeinträchtigt, Schäden am Motor treten jedoch nicht auf.

Auch eine zu hohe Viskosität führt zu Startproblemen. Deshalb sind die vorherrschenden Bedingungen beim Starten des Motors im Winter ausschlaggebend für die Auswahl der Ölgualität. Saisonale Ölwechsel können durch die Verwendung von Mehrbereichsöl verhindert werden. Die angegebenen Ölwechselintervalle gelten auch für Mehrbereichsöle



i HINWEIS

Den oben erwähnten Motorölen keinesfalls Additive - welcher Art auch immer - hinzufügen. Anderenfalls gefährden Sie Ihre Garantieansprüche.

Ein Vermischen verschiedener Ölmarken sollte vermieden werden.

Da sich die Temperaturbereiche der einzelnen SAE-Klassen überlappen, sind bei kurzfristigen Temperaturveränderungen keine Ölwechsel notwendig.



1 HINWEIS

Um problemlose Kaltstarts zu gewährleisten, sollten Sie die SAE-Klasse des Öls je nach vorherrschender Umgebungstemperatur beim Anlassen des Motors wählen.

Im Interesse problemloser Kaltstarts sollte bei Temperaturen von unter -10 °C Öl der Klasse SAE 5W/30 verwendet werden.

Hydrauliköl

Empfehlungen für normalen Betrieb: Hydrauliköl HLP ISO VG 46 nach DIN 51524, T.2, mittlere Öl-Dauertemperatur 60 °C bis 80 °C. Empfehlung für starke Belastungen:

Hydrauliköl HLP ISO VG 100 nach DIN 51524 T.2 für starke Belastungen und den Einsatz im Mehrschichtsystem, das Arbeiten in extremen Klimazonen oder bei hohen Umgebungstemperaturen. Durchschnittliche permanente Öltemperatur über 80 °C.

Für normalen Betrieb und starke Belastungen: HVLP ISO VG 68 nach DIN 51524, T.3 (Mehrbereichöl).

Wenn Importöle nur schwer zu beschaffen sind, kann anstelle der Qualität HLP 68 ein Öl der Qualität SAE 20W/20 und anstelle von HLP 100 ein Öl der Qualität SAE 30 verwendet werden.

Bei den obigen Empfehlungen handelt es sich lediglich um Näherungswerte. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Fachhändler. Auch bezüglich Empfehlungen von Vertretern der Ölindustrie sollten Sie mit Ihrem autorisierten Fachhändler Rücksprache halten.

Ausschließlich die oben genannten Mineralöle sind vom Hersteller zugelassen. Das Verwenden anderer Hydrauliköle sowie das Vermischen verschiedener Öl kann zu teuren Schäden führen

Getriebeöl

Dexron 3,

Viskosität bei 40 °C [104 °F]: 33 - 38 cSt. Viskosität bei 100 °C [212 °F]: 7 - 8 cSt

Schmierfett

Linde Hochleistungsschmierfett mit den Additiven EP und MOS2. Bezeichnung entsprechend DIN 51825-KPF 2K-20 (die Bestellnummer entnehmen Sie bitte dem Teilekatalog). Ein Vermischen mit anderen Schmiermitteln als solchen auf Lithiumbasis ist nicht zulässig.

Kühlmittel

Verwenden Sie ausschließlich Kühlmittel auf Monoethylenglykolbasis mit Rosthemmer. Vermischen Sie diese Kühlmittel nicht mit Frostschutzmitteln, die Ethanolamin enthalten.

Eine gute Wasserqualität ist für die Leistung des Kühlsystems sehr wichtig. Durch übermäßige Kalzium- und Magnesiumanteile kann es zu Ablagerungen kommen und übermäßige Chlorid- und Sulfatanteile können zur Korrosion des Kühlsystems beitragen

Wasserqualität						
Kalzium Magnesium (Härte)	Maximal 170 ppm wie (CaCO3 + MgCO3)					
Chlorid	40 ppm wie (CI)					
Schwefel	100 ppm wie (SO4)					

Mischungsverhältnis bei niedrigeren Temperaturen:							
Temperatur	Frostschutz- mittel	Wasser					
-30 °C	45 %	55 %					
-35 °C	50 %	50 %					
Werksfüllung	50 %	50 %					

Polfett

Säurefreies Schmiermittel (Polfett).

Kettenspray

Linde-Kettenspray.

Schmiermittel für elektrische Kontakte

Für alle elektrischen Kontakte.

Linde Material Handling Linde

Dieselkraftstoff

Um das Leistungsvermögen des Motors optimal zu nutzen, sollten Sie Qualitätskraftstoffe tanken. Nachfolgend die empfohlenen Kraftstoffeigenschaften:

- · Cetanzahl mindestens 45
- Viskosität 2-4,5 Zentistokes bei 40 °C
- Dichte 0,820/860 kg/l bei 15 °C
- · Schwefel max. 0,20 Masseprozent
- Destillation 85% bei 350 °C

Die Cetanzahl lässt Rückschlüsse auf die Zündleistung zu. Ein Kraftstoff mit einer niedrigen Cetanzahl kann Kaltstartprobleme verursachen und die Verbrennung beeinträchtigen.

Viskosität ist die "Zähigkeit" einer Flüssigkeit. Liegt sie außerhalb der angegebenen Grenzwerte, kann die Motorleistung beeinträchtigt sein.

Dichte: Eine geringere Dichte führt zu einer geringeren Motorleistung, eine höhere Dichte zu einer höheren Motorleistung und einem erhöhten Rauchanteil in den Abgasen.

Schwefel: Ein hoher Schwefelgehalt (der in Europa, Nordamerika, Australien und Asien in der Regel nicht anzutreffen ist) kann den Verschleiß des Motors beschleunigen.

Schwefelanteil im Kraftstoff (%)	Ölwechselintervall
<0,5	Normal
0,5 - 1,0	0,75 von Normal
>1,0	0,5 von Normal

Destillation: Dieser Wert gibt einen Hinweis auf die Mischung der unterschiedlichen Kohlenwasserstoffe im Kraftstoff. Ein hoher Anteil leichter Kohlenwasserstoffe kann die Verbrennungseigenschaften beeinträchtigen.

Kraftstoffe für niedrige Temperaturen

Für den Betrieb bei Temperaturen unter 0 °C stehen spezielle Winterkraftstoffe zur Verfügung. Sie haben eine niedrigere Viskosität und zeigen außerdem eine geringere Neigung zur Wachsbildung bei niedrigen Temperaturen. Bei Wachsbildung kann der Kraftstofffluss durch den Filter gestoppt werden.

Anheben des Staplers mit einem Hebegeschirr

▲ VORSICHT


Beim Verladen des Gabelstaplers mit einem Kran sicherstellen, dass sich innerhalb des Arbeitsbereichs des Krans keine Personen aufhalten!

Treten Sie nicht unter die angehobene Last!

A ACHTUNG

Nur Hebezeuge und Verladekräne mit einer ausreichenden Tragfähigkeit verwenden.

Das Gewicht des Gabelstaplers ist auf dem Typenschild angegeben.





A ACHTUNG

Verwenden Sie zum Anheben des Staplers nur die dargestellte Methode.

Durch das Verwenden einer anderen Methode kann das Fahrzeug beschädigt werden.

- Befestigen Sie zwei geeignete Lastringe an den Hebepunkten (3).
- ➤ Befestigen Sie zwei geeignete Hebebügel an den vorderen Hebepunkten (4).
- ➤ Bringen Sie die Hebeseile am Hebezeug an (1).

A ACHTUNG

Beim Befestigen der Hebeseile am Kranhaken muss der Sicherheitsverschluss (2) schließen.

Wenn der Gabelstapler angehoben wird, dürfen die Hebeseile die Kabine oder eventuell vorhandene Anbaugeräte nicht berühren.

Maßnahmen vor der Außerbetriebnahme des Staplers

Wenn der Stapler länger als 2 Monate außer Betrieb genommen wird, muss er in einem gut belüfteten, frostfreien, sauberen, trockenen Raum abgestellt werden. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Reinigen Sie den Stapler gründlich.
- Heben Sie den Gabelträger mehrmals vollständig an. Neigen Sie den Mast nach vorn und zurück. Sofern montiert, betätigen Sie mehrfach das Anbaugerät.
- Senken Sie die Gabel auf eine Auflage ab, bis die Ketten durchhängen.
- Prüfen Sie den Hydraulikölstand. Füllen Sie bei Bedarf Öl nach.
- > Tanken Sie Dieselkraftstoff nach.
- Tragen Sie auf alle unlackierten mechanischen Teile eine dünne Schicht Öl oder Schmierfett auf.
- Schmieren Sie den Gabelstapler, wie in diesem Handbuch im Abschnitt zur Wartung beschrieben.

- Prüfen Sie den Zustand und den Elektrolytstand der Batterie. Tragen Sie auf die Batteriepole säurefreies Schmiermittel auf. (Halten Sie dabei die Anweisungen des Batterieherstellers ein.)
- Sprühen Sie alle offenen elektrischen Kontakte mit einem geeigneten Kontaktspray ein.

A ACHTUNG

Stellen Sie den Stapler auf Klötzen ab, so dass die Räder keinen Bodenkontakt haben. Dadurch wird eine Deformierung der Reifen vermieden.



Verwenden Sie keine Kunststofffolie, da anderenfalls die Bildung und Ansammlung von Kondenswasser unterstützt wird.



Isolieren Sie die Batterie, wenn der Stapler länger als eine Woche außer Betrieb gesetzt werden soll.

Wartung

Allgemeine Hinweise



HINWEIS

Wenden Sie sich wegen weiterer Maßnahmen an Ihren Vertragshändler, wenn der Stapler länger als 6 Monate außer Betrieb gesetzt werden soll



Linde Material Handling

GEFAHR

Diese Arbeit darf nur von geschultem Personal Ihres autorisierten Fachhändlers durchgeführt werden.

Abbauen des Masts und des Hebezeugs

Versuchen Sie nicht, das Hubgerüst oder das Hebezeug selbst abzubauen.



Die Diaitaluhr muss immer dann zurückgesetzt werden, wenn der Batterieisolator länger als vier Tage verwendet wurde.

Erneute Inbetriebnahme des Staplers

- > Reinigen Sie den Gabelstapler gründlich, wie in diesem Handbuch im Abschnitt zur Wartung beschrieben.
- > Schmieren Sie den Stapler ab.
- > Tragen Sie auf die Batteriepole säurefreies Schmiermittel auf.
- > Prüfen Sie den Zustand und den Elektrolytstand der Batterie
- > Prüfen Sie das Motoröl auf Kondenswasser, und führen Sie bei Bedarf einen Ölwechsel durch

- Prüfen Sie das Hydrauliköl auf Kondenswasser, und führen Sie bei Bedarf einen Ölwechsel durch
- Schließen Sie die Batterie wieder an



i HINWEIS

Die digitale Anzeige der Uhr muss nach iedem Einsatz des Batterieisolators erneut eingestellt werden.

- Führen Sie dieselben Servicearbeiten wie. bei der Inbetriebnahme durch
- > Nehmen Sie den Stapler wieder in Betrieb.

Inspektion der Schweißnähte des **Fahrzeugs**



i HINWEIS

Es ist sehr wichtig, dass diese Prüfarbeiten den Vorgaben entsprechend bei Tageslicht bzw. bei ausreichender künstlicher Beleuchtung ausgeführt werden, damit die Schweißnähte genau überprüft werden können. Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien:



A ACHTUNG

Diese Wartungsarbeiten müssen möglicherweise in mehr als 2 m Höhe ausgeführt werden. Verwenden Sie eine geeignete Zugangsvorrichtung. Sturzgefahr!

- Waschen Sie das Fahrzeug gründlich, und lassen Sie es trocknen.
- Korrosion bzw. Ablagerungen sollten entfernt werden, um die Inspektion zu erleichtern
- Überprüfen Sie eingehend alle Schweißverbindungen des Fahrgestells, Hebezeugs und des Anbaugeräts.
- Falls sichtbare Abnormalitäten vorhanden sind, die auf einen Riss hinweisen, überprüfen Sie diese Stelle eingehender mithilfe zerstörungsfreier Methoden.

Bitte leiten Sie Kopien jeglicher vorhandener Berichte zu Bauteilprüfungen (gemäß Empfehlung in der Bedienanleitung) an LHTD weiter.

Senden Sie Berichte einschließlich etwaiger Fotos an Herrn Andrew Dickson, (E-Mail: andrew.dickson@linde-htd.com), sobald diese vorliegen.

Linde Material Handling

Linde

Inspektions- und Wartungsplan

Inspektions- und Wartungsplan

Serviceumfang

Bei Betriebstu	ınden								Durcl führt	nge-
As required									1	×
Prüfung										
Je nach Anwe Schritte gemä								nde		
Allgemeines										
Stapler reinig	en (nach B	edarf)								
Spiegel prüfe	n und einst	tellen								
Den Füllstand	des Wasc	hanlage	nbehälters	überp	rüfen.					
Nächstes Wa	rtungsinter	vall eing	eben							
Motor										
Kraftstofffilter	ablassen									
Kraftstoffsyst	em entlüfte	en (nur 6,	7-I-Motor)							
Den Motoröls	tand überp	rüfen.								
Luftfilter prüfe	n – bei Bed	darf erse	tzen							
Luftfilter-Sich	erheitseler	nent prüf	en – bei Be	edarf e	rsetzen					
Kühlflüssigke	itsstand im	Ausglei	chsbehälte	r prüfe	en					
Das Filtereler	nent der Kl	imaanlag	ge (Option)	kontro	ollieren und	l reiniç	gen			
Getriebe										
Getriebeölsta	nd prüfen									
Fahrzeugauft	au									
Kühler sowie	Ölkühler re	inigen u	nd beide Te	eile au	f Dichtheit i	überpı	rüfen.			
Sicherheitsgu	rt prüfen									
Die Schmiers	tellen der Z	Zentralsc	hmierung i	iberpr	üfen (Optio	n)				
Den Behälter	der Zentra	Ischmier	ung mit Fe	tt befü	llen (Optior	1)				
Lenkung und	Räder									
Radmuttern a gen")	uf korrekte	s Anzug	smoment p	rüfen	(siehe "Sic	herhe	itsbestimm	un-		
Reifendruck p	rüfen									
Reifen auf Be	schädigun	gen und	Fremdkörp	er prü	fen					,



Bei Betriebstunden	Durch führt	nge-
As required	✓	×
Lenkung prüfen		
Lenkachse reinigen und schmieren, Aufhängung prüfen		
Antriebswelle prüfen und schmieren		
Bedienelemente		
Funktion der Bedienhebel prüfen		
Funktion des Bremssystems prüfen (Feststellbremse und Betriebsbremse)		
Funktion des Fahrerabwesenheitsschalters prüfen (falls vorhanden)		
Funktion des Notausschalters prüfen		
Elektrische Ausrüstung		
Batterien prüfen.		
Hydraulik		
Hydraulikölstand prüfen		
Bremsflüssigkeitsstand prüfen		
Mastaufbau und Zusatzhydraulik		
Hubkette reinigen und schmieren		
Hebezeug auf einwandfreie Funktion überprüfen		
Neigzylinderlager schmieren		
Schwenklager des Masts schmieren		
Seitenschubfunktion reinigen, schmieren und auf ordnungsgemäßen Betrieb prüfen		
Druckrollen des Gabelträgers prüfen und schmieren		
Reibklötze des Gabelträgers prüfen		
Seitenschub-Reibklötze des Masts prüfen		
Seitenschub-Reibklötze des Gabelträgers prüfen		
Abschließende Arbeiten		
Wartungsaufkleber anbringen		

Linde Material Handling Linde

Inspektions- und Wartungsplan

Wartungsplan für die ersten 50 Betriebsstunden

Bei Betriebstunden	Durci führt	nge-
After the first 50 hours	4	×
Je nach Anwendung, Umgebungsbedingungen und Fahrweise müssen folgende Schritte gemäß den oben angegebenen Intervallen ausgeführt werden.		
Allgemeines		
Stapler reinigen (nach Bedarf)		
Spiegel prüfen und einstellen		
Nächstes Wartungsintervall eingeben		
Motor		
Motoröl wechseln.		
Motorölfilter wechseln		
Luftfilter prüfen		
Luftfilter-Sicherheitselement prüfen		
Kraftstofffilter wechseln		
Wasserabscheider-Vorfilter wechseln		
Kühlflüssigkeitsstand prüfen		
Kühlmittelkonzentration prüfen		
Antriebsriemen prüfen		
Antriebsriemen der Klimaanlage prüfen (falls vorhanden)		
Motorbefestigungen prüfen		
Ein- und Auslassleitungen auf Dichtheit prüfen		
Getriebe		
Kabinenbefestigungen prüfen		
Getriebeöl prüfen		
Getriebefilter wechseln		
Fahrzeugaufbau		
Alle Schwenkzapfen sowie Verbindungen reinigen und schmieren		
Scharniere der Kabinentür schmieren		
Befestigung der Lenkachse, des Hubmasts und der Fahrerkabine prüfen		

Bei Betriebstunden	Durc führt	•
After the first 50 hours	1	×
Sicherheitsgurt prüfen		
Schmierstellen der Zentralschmierung (Option) prüfen		
Behälter der Zentralschmierung mit Fett (Option) befüllen		
Lenkung und Räder		
Die Radmuttern auf ordnungsgemäßes Anzugsmoment prüfen		
Reifendruck prüfen		
Reifen auf Beschädigungen und Fremdkörper prüfen		
Lenkung prüfen		
Lenkachse reinigen und schmieren		
Befestigung des Lenkzylinders prüfen		
Deichselarme und Schwenkbolzen der Lenkachse prüfen		
Ölstand in der Nabe der Lenkachse prüfen		
Antriebswelle prüfen und schmieren		
Bedienelemente		
Funktion der Bedienhebel prüfen		
Funktion des Bremssystems prüfen (Feststellbremse und Betriebsbremse)		
Funktion des Fahrerabwesenheitsschalters prüfen (falls vorhanden)		
Funktion des Notausschalters prüfen		
Elektrische Ausrüstung		
Batterien prüfen.		
Die Funktion der elektrischen Anlage prüfen		
Hydraulik		
Hydraulikölstand prüfen		
Bremsflüssigkeitsstand prüfen		
Hydraulikanlage, Getriebe, Pumpen, Ventile und Leitungen prüfen		
Kühler reinigen und auf Dichtheit prüfen		
Pilot-, Saug-, Druck- und Rücklauffilter wechseln und Hydraulik-/Bremssystem au Dichtheit prüfen	uf	
Lastaufnahmesystem		



Bei Betriebstunden						Durchge- führt				
After the first 50 hours									~	*
Hubkette reinig	en und schi	nierer	1	•	•		•	•		
Hebezeug auf	einwandfrei	e Funk	tion überpı	rüfen						
Neigezylinderla	ager schmie	ren								
Hubmast-Schv	enklager so	hmier	en							
Den korrekten Betrieb der Seitenschubfunktion überprüfen und säubern und schmieren							nd			
Die Druckroller	des Gabelt	rägers	prüfen un	d schr	nieren					
Die Verschleißklötze des Gabelträgers prüfen										
Die seitlichen Druckverschleißblöcke des Masts prüfen										
Die seitlichen Druckverschleißblöcke des Gabelträgers prüfen										
Vorspannung o	ler Doppels	chläud	he prüfen							
Abschließende	Arbeiten									
Wartungsaufkl	eber anbring	gen								

500-Stunden-Wartungsplan

Bei Betriel	bstunc	len									
500		1500		2500		3500		4500		- Durchge-	
5500		6500		7500		8500		9500			
10500		11500		12500		13500		14500			
15500		16500		17500		18500		19500		✓	×
	Je nach Anwendung, Umgebungsbedingungen und Fahrweise müssen folgende Schritte gemäß den oben angegebenen Intervallen ausgeführt werden.										
Allgemein	es										
Stapler reinigen (nach Bedarf)											
Sicherheitsgurt prüfen											
Spiegel prüfen und einstellen											
Fehlerspeicher auslesen und löschen											
Nächstes Wartungsintervall eingeben											
Motor											

Bei Betriebstu	unden						
500	1500	2500	3500	4500			
5500	6500	7500	8500	9500			
10500	11500	12500	13500	14500		Durchge- führt	
15500	16500	17500	18500	19500	✓	×	
Das Motoröl v	vechseln						
Den Motorölfi	lter wechseln						
Kraftstofffilter	wechseln						
Wasserabsch	neider-Vorfilter we	chseln					
Motorbefestig	jung prüfen						
Unterdrucksc	halter prüfen						
Luftein- und -a	auslassleitungen a	auf Undichtheite	n prüfen				
Turbolader pr	rüfen						
Riemenspanr	ner des Lüfters prü	ifen					
Kühlmittelfilte	r wechseln (H 280	— H 320)					
Kühlmittelkon	zentration prüfen						
Getriebe							
Getriebebefes	stigungen prüfen						
Antriebswelle	und Differential p	rüfen und schmi	eren				
Getriebeölfilte	er wechseln						
Rahmen							
Alle Schwenk	zapfen sowie Verl	oindungen reinig	en und schmiere	n			
Scharniere de	er Kabinentür schr	mieren					
Befestigung d	ler Lenkachse, de	s Hubmasts und	der Fahrerkabine	e prüfen			
Sicherheitsgu	ırt prüfen						
Zustand des F	-ahrerschutzdach	-Rahmens prüfe	n				
Funktion der l	Kabinenkippvorric	htung prüfen					
Kabinenkippz	ylinder auf Dichth	eit prüfen					
Schmierstelle	n der Zentralschn	nierung (Option)	prüfen				
Behälter der Z	Zentralschmierunç	mit Fett (Option	ı) befüllen				
Lenkung und	Räder						
Die Radmutte	ern auf ordnungsg	emäßes Anzugs	moment prüfen				

Linde Material Handling

Inspektions- und Wartungsplan

Bei Betriebstur	nden					
500	1500	2500	3500	4500		
5500	6500	7500	8500	9500		_
10500	11500	12500	13500	14500	Durchge führt	
15500	16500	17500	18500	19500	✓	×
Reifendruck pr	üfen	<u>'</u>	-	<u> </u>		
Reifen auf Bes	chädigungen ur	d Fremdkörper p	rüfen			
Lenkung prüfe	n					
Befestigung de	es Lenkzylinders	prüfen				
Deichselarme	und Schwenkbo	lzen der Lenkach	se prüfen und sc	hmieren		
Ölstand in der	Nabe der Lenka	chse prüfen				
Antriebswelle p	orüfen und schm	ieren				
Sicherheit der	Aufhängung der	Antriebsachse u	nd der Spannplat	te prüfen		
Das Spiel des l	Radnabenlagers	prüfen				
Bedienelemen	te					
Funktion der B	edienhebel prüf	en				
Funktion des B	remssystems p	üfen (Feststellbr	emse und Betriek	sbremse)		
Funktion des F	ahrerabwesenh	eitsschalters prü	fen			
Funktion des N	lotausschalters	prüfen				
Elektrische Au	srüstung					
Batterien prüfe	en					
Zustand und fe	sten Sitz der Ka	bel, Stecker und	Anschlüsse der E	lektrik prüfen		
Die Funktion d	er elektrischen A	nlage prüfen				
Hydraulische A	Ausrüstung					
Hydrauliksyste	em, Prüfung des	Ölstands.				
Hydraulikbrem	sanlage, Prüfun	g des Ölstands.				
Hydrauliktank-	Entlüftungsfilter	prüfen				
Entlüftungsfilte	er des Bremsflüs	sigkeitsbehälters	prüfen			
Hydraulikanlag	ge, Pumpen, Ver	ntile und Leitunge	en auf Dichtheit pr	üfen		
Zustand der Zu	ısatzschläuche	orüfen und bei Be	edarf ersetzen			
Lastaufnahme	vorrichtung					
Hubkette reiniç	gen und schmier	en				



Bei Betrieb	stund	len								
500		1500	2500	3500	4500					
5500		6500	7500	8500	9500	Dure	hge-			
10500	 									
15500		16500	17500	18500	19500	✓	*			
Hebezeug auf einwandfreie Funktion überprüfen										
Neigezylin	derlag	ger schmiere	n							
Hubmast-Schwenklager schmieren										
Seitenschu fen	ıbfunk	ktion reiniger	n, schmieren und a	uf ordnungsgemä	åßen Betrieb prü-	-				
Druckroller	n des	Gabelträger	s prüfen und schmi	eren						
Reibklötze	des G	Sabelträgers	prüfen							
Seitenschu	ıb-Re	ibklötze des	Masts prüfen							
Seitenschub-Reibklötze des Gabelträgers prüfen										
Vorspannu	ng de	r Doppelsch	läuche prüfen							
Abschließe	ende A	Arbeiten								
Wartungsaufkleber anbringen										

1000-Stunden-Wartungsplan

Bei Betriel	bstunc	len								Durol	
1000		7000		11000		13000		17000		Durci führt	ige-
19000										1	*
	le nach Anwendung, Umgebungsbedingungen und Fahrweise müssen folgende Schritte gemäß den oben angegebenen Intervallen ausgeführt werden.										
Allgemein	Allgemeines										
Stapler rei	Stapler reinigen (nach Bedarf)										
Sicherheit	sgurt _l	orüfen									
Spiegel pr	üfen u	nd einstelle	en								
Fehlerspe	icher a	auslesen ui	nd löse	chen							
Nächstes Wartungsintervall eingeben											
Motor											
Motoröl we	echse	ln									

Linde Material Handling

1000 7000 11000 19000	13000	17000	Durc führt	
Motorölfilter wechseln Kraftstofffilter wechseln			_/	
Kraftstofffilter wechseln				×
Wasserabscheider-Vorfilter wechseln				
Motorbefestigung prüfen				
Luftfilterelement wechseln				
Unterdruckschalter prüfen				
Die Luftein- und -auslassleitungen auf Undichtheite	n überprüfen.			
Keilrippenriemen prüfen				
Antriebsriemen der Klimaanlage prüfen (sofern vorh	nanden)			
Riemenspanner des Lüfters prüfen				
Kühlmittelfilter wechseln (H 280 — H 320)				
Kühlmittelkonzentration prüfen				
Getriebe				
Getriebeöl wechseln				
Getriebefilter wechseln				
Getriebebefestigungen prüfen				
Antriebswelle und Differential prüfen und schmierer	1			
Rahmen				
Alle Schwenkzapfen sowie Verbindungen reinigen u	und schmiere	n		
Scharniere der Kabinentür schmieren				
Befestigung der Lenkachse, des Hubmasts und der	Fahrerkabine	prüfen		
Sicherheitsgurt prüfen				
Zustand des Fahrerschutzdach-Rahmens prüfen				
Funktion der Kabinenkippvorrichtung prüfen				
Kabinenkippzylinder auf Dichtheit prüfen				
Schmierstellen der Zentralschmierung (Option) prüt	fen			
Behälter der Zentralschmierung mit Fett (Option) be	efüllen			
Lenkung und Räder				
Die Radmuttern auf ordnungsgemäßes Anzugsmor	nent prüfen			

Bei Betrieb	stund	en		1			Durc	hae-
1000		7000		11000	13000	17000	führt	
19000							✓	*
Reifendrucl	k prüf	en						
Reifen auf E	Besch	nädigunger	n und Fr	emdkörper p	rüfen			
Lenkung pr	üfen							
Befestigung	g des	Lenkzylind	ders prü	fen				
Deichselarr	ne un	d Schwen	kbolzer	der Lenkach	nse prüfen und sc	hmieren		
Ölstand in o	der Na	abe der Lei	nkachse	e prüfen				
Antriebswe	lle pri	üfen und so	chmiere	n				
Sicherheit c	der Au	ıfhängung	der Ant	riebsachse u	nd der Spannplat	te prüfen		
Das Spiel d	es Ra	adnabenla	gers prü	ifen				
Bedienelen	nente							
Funktion de	er Bed	dienhebel p	rüfen					
Funktion de	s Bre	mssystem	ıs prüfei	n (Feststellbr	emse und Betrieb	sbremse)		
Funktion de	s Fal	nrerabwes	enheits	schalters prü	fen (falls vorhand	en)		
Funktion de	s Not	tausschalte	ers prüf	en				
Elektrische	Ausr	üstung						
Batterien pr	üfen							
Zustand un	d fest	en Sitz der	Kabel,	Stecker und	Anschlüsse der E	lektrik prüfen		
Die Funktio	n der	elektrische	en Anla	ge prüfen				
Hydraulisch	ne Au	srüstung						
Hydrauliksy	/stem	, Prüfung o	des Ölst	ands.				
Hydraulikbr	emsa	anlage, Prü	ifung de	es Ölstands.				
Hydraulikta	nk-Er	ntlüftungsfi	ilter prü	fen				
Entlüftungs	filter	des Brems	flüssigk	eitsbehälters	prüfen			
Pilot-, Saug Dichtheit pr		ıck- und Ri	ücklauff	îlter wechsel	n und Hydraulik-/	Bremssystem au	ıf	
Kühler und	Hydra	aulikölkühl	er reiniç	gen				
Spannung	der D	oppelschlä	iuche pi	rüfen				
Zustand de	r Zusa	atzschläuc	he prüf	en und bei Be	edarf ersetzen			
Lastaufnah	mevo	rrichtung						
Hubkette re	inige	n und schn	nieren					



Bei Betriel	ostuno	den				D	L		
1000		7000	11000	13000	17000	führt	hge-		
19000						✓	×		
Hebezeug	auf e	inwandfreie	Funktion überprüf	en					
Neigezylin	derla	ger schmiere	en						
Hubmast-S	Schwe	enklager sch	mieren						
Seitenschi fen	Seitenschubfunktion reinigen, schmieren und auf ordnungsgemäßen Betrieb prü- fen								
Druckrolle	n des	Gabelträger	s prüfen und schm	nieren					
Reibklötze	des (Sabelträgers	prüfen						
Seitensch	ub-Re	ibklötze des	Masts prüfen						
Seitenschub-Reibklötze des Gabelträgers prüfen									
Abschließende Arbeiten									
Wartungsaufkleber anbringen									



2000-Stunden-Wartungsplan

Bei Betriebstur	nden				D	L
2000	4000	8000	10000	14000	Durcl führt	nge-
16000	20000				✓	×
			und Fahrweise n llen ausgeführt w	-	!	
Allgemeines	, ac., c.c., a., g.c.	9000110111110110				
Stapler reinige	n (nach Bedarf)					
Sicherheitsgur	t prüfen					
Spiegel prüfen	und einstellen					
Den Fehlerspe	icher auslesen u	nd löschen.				
Nächstes Wart	ungsintervall ein	geben				
Motor						
Das Motoröl we	echseln					
Den Motorölfilte	er wechseln					
Kraftstofffilter v	vechseln					
Wasserabsche	eider-Vorfilter we	chseln				
Motorbefestigu	ıng prüfen					
Luftfilterelemer	nt wechseln					
Sicherheitseler	ment wechseln					
Kraftstofftank-E	Entlüftungsfilter v	wechseln				
Motorkühlmitte	l erneuern					
Kühlmittelfilter	wechseln (H 280) — H 320)				
Keilrippenriem	en prüfen					
Antriebsriemer	n der Klimaanlag	e prüfen (sofern	vorhanden)			
Riemenspanne	er des Lüfters pri	ifen				
Viskosen Vibra	itionsdämpfer pr	üfen				
Unterdrucksch	alter prüfen					
Die Luftein- und	d -auslassleitung	gen auf Undichth	eiten überprüfen.			
Getriebe						
Getriebeöl wed	chseln					
Getriebefilter w	echseln/					



Bei Betriebstur	nden				D	.
2000	4000	8000	10000	14000	Durc führt	nge-
16000	20000				✓	×
Getriebebefes	tigungen prüfen					
Antriebswelle u	und Differential բ	orüfen und schmi	eren			
Rahmen						
Alle Schwenkz	apfen sowie Ve	bindungen reinig	en und schmiere	n		
Scharniere der	Kabinentür sch	mieren				
Befestigung de	er Lenkachse, de	es Hubmasts und	der Fahrerkabine	prüfen		
Sicherheitsgur	t prüfen					
Zustand des Fa	ahrerschutzdacl	n-Rahmens prüfe	n			
Funktion der K	abinenkippvorri	chtung prüfen				
Kabinenkippzy	linder auf Dichtl	neit prüfen				
Schmiersteller	n der Zentralschi	mierung (Option)	prüfen			
Behälter der Ze	entralschmierun	g mit Fett (Optior	ı) befüllen			
Lenkung und F	Räder				•	
Die Radmutter	n auf ordnungsg	jemäßes Anzugs	moment prüfen			
Reifendruck pr	rüfen					
Reifen auf Bes	chädigungen ur	ıd Fremdkörper p	rüfen			
Lenkung prüfe	n					
Befestigung de	es Lenkzylinders	prüfen				
Deichselarme	und Schwenkbo	lzen der Lenkach	se prüfen und scl	hmieren		
Antriebswelle p	orüfen und schm	nieren				
Das Spiel des l	Radnabenlagers	s prüfen				
Öl in der Lenka	achsennabe wed	chseln				
Öl in der Antrie	bsachsennabe	wechseln				
Sicherheit der	Aufhängung der	Antriebsachse u	nd der Spannplat	te prüfen		
Bedienelemen	te					
Funktion der B	edienhebel prüf	en				
Funktion des B	remssystems p	rüfen (Feststellbr	emse und Betrieb	osbremse)		
Funktion des F	ahrerabwesenh	eitsschalters prü	fen (falls vorhand	en)		
Funktion des N	lotausschalters	prüfen				



Bei Betriet	ostund	en		T 1			_ Durc	:hge-
2000		4000		8000	10000	14000	führt	•
16000		20000					✓	*
Elektrische	e Ausr	üstung						
Zustand ur	nd fest	en Sitz de	r Kabe	el, Stecker und	l Anschlüsse der E	Elektrik prüfen		
Batterien p	orüfen							
Die Funkti	on der	elektrisch	en An	lage prüfen				
Hydraulisc	he Au	srüstung						
Hydraulika	nlage	: (Arbeits-	und B	remshydraulil	x), Ölstand prüfen	•		
Hydraulikta	ank-E	ntlüftungsf	ilter w	echseln				
Entlüftung	sfilter	des Brems	flüssi	gkeitsbehälter	s wechseln			
Pilot-, Sau Dichtheit p		uck- und R	ücklaı	ıffilter wechse	In und Hydraulik-/	Bremssystem au	f	
Kühler und	d Hydr	aulikölkühl	er reir	nigen				
Spannung	der D	oppelschlä	iuche	prüfen				
Zustand de	er Zus	atzschläud	he pri	üfen und bei B	edarf ersetzen			
Lastaufnal	hmevo	rrichtung						
Hebezeug	auf ei	nwandfrei	e Funk	tion überprüfe	en			
Neigezylin	derlag	jer schmie	ren					
Hubmast-	Schwe	nklager sc	hmier	en				
Seitenschi fen	ubfunk	tion reinig	en, sc	hmieren und a	auf ordnungsgemä	äßen Betrieb prü-		
Druckrolle	n des	Gabelträge	ers pri	ifen und schm	ieren			
Reibklötze	des G	Sabelträge	rs prüt	fen				
Seitensch	ub-Re	ibklötze de	s Mas	ts prüfen				
Seitensch	ub-Rei	ibklötze de	s Gab	elträgers prüf	en			
Vorspannı	ıng de	r Doppelso	chläud	he prüfen				
Neigezylin	der pr	üfen						
Das Hubge	erüst u	ınd die Dre	hzapf	en der Neigez	ylinder schmierer	und reinigen.		
Kugellage	r des N	/lasts prüfe	en					
Seitensch	ub-Re	ibklötze an	Gabe	elträger und In	nenmast prüfen u	nd einstellen		
Überprüfe	n der (Gabeln						
Die Hubke schmieren		nge überpr	üfen ι	ınd sie einstel	len. Die Hubkette	n mit Kettenspray	/	



Bei Betrieb	Bei Betriebstunden										hao
2000	2000 4000 8000 10000 14000									Durchge- führt	
16000 20000									✓	×	
Abschließende Arbeiten											
Wartungsaufkleber anbringen											



Serviceumfang 3000 h

Bei Betriebstun	den								Durch führt	ige-
3000	9000								✓	×
Je nach Anwen Schritte gemäß								nde		
Allgemeines	derroberra	igege	DOTION INC	, vanc	ir ausgerun	IT WCI	ucii.			
Stapler reiniger	(nach Beda	arf)								
Sicherheitsgurt	prüfen									
Spiegel prüfen	und einstelle	en								
Fehlerspeicher	auslesen ur	nd lös	chen							
Nächstes Wartı	ıngsinterval	l eing	eben							
Motor										
Das Motoröl we	chseln									
Den Motorölfilte	r wechseln									
Kraftstoffilter we	echseln									
Wasserabschei	der-Vorfilte	wech	nseln							
Motorbefestigu	ng prüfen									
Luftfilterelemen	t prüfen									
Sicherheitselen	nent prüfen									
Unterdruckscha	alter prüfen									
Keilrippenrieme	n ersetzen									
Antriebsriemen	der Klimaaı	nlage	ersetzen (s	ofern	vorhanden)				
Riemenspanne	r des Lüfter:	s prüfe	en							
Die Luftein- und	l -auslasslei	tunge	n auf Undid	chtheit	en überprü	fen.				
Kühlmittelfilter v	vechseln (H	280 -	– H 320)							
Kühlmittelkonze	entration pri	ifen								
Viskosen Vibrat	ionsdämpfe	r prüf	en							
Anlassermotor,	Lichtmasch	ine ur	nd Einspritz	zpump	e prüfen					
Kurbelgehäuse	entlüfter prü	fen –	bei Bedarf	ersetz	en					
Getriebe										
Getriebeöl wec	nseln									

Linde Material Handling

Bei Betriebstu	nden							Durc führt	
3000	9000							✓	×
Getriebefilter v	vechseln								
Getriebebefes	tigungen prü	fen							
Antriebswelle	und Different	ial prü	ifen und sc	hmiere	en				
Rahmen									
Alle Schwenkz	apfen sowie	Verbi	ndungen re	einiger	und schm	ieren			
Scharniere der	r Kabinentür	schmi	eren						
Befestigung de	er Lenkachse	e, des	Hubmasts	und de	er Fahrerka	ıbine p	orüfen		
Sicherheitsgur	t prüfen								
Zustand des F	ahrerschutzo	dach-F	Rahmens p	rüfen					
Funktion der K	abinenkippv	orrich	tung prüfer	1					
Kabinenkippzy	linder auf Di	chthei	t prüfen						
Schmiersteller	n der Zentrals	schmie	erung (Opti	on) pr	üfen				
Behälter der Z	entralschmie	rung r	nit Fett (Op	tion) k	efüllen				
Zustand der st	rukturellen K	ompo	nenten prü	fen					
Lenkung und F	Räder								
Die Radmutter	n auf ordnun	gsger	näßes Anz	ugsmo	oment prüfe	en			
Reifendruck pr	üfen								
Reifen auf Bes	chädigunge	n und	Fremdkörp	er prü	fen				
Lenkung prüfe	n								
Befestigung de	es Lenkzylind	ders p	rüfen						
Deichselarme	und Schwen	kbolze	en der Lenk	cachse	prüfen un	d schr	mieren		
Ölstand in der	Nabe der Le	nkach	se prüfen						
Antriebswelle	prüfen und s	chmie	ren						
Sicherheit der	Aufhängung	der A	ntriebsach	se und	der Spann	platte	prüfen		
Das Spiel des	Radnabenla	gers p	rüfen						
Bedienelemen	te								
Funktion der B	edienhebel p	orüfen							
Funktion des E	Bremssystem	s prüf	en (Festste	ellbren	nse und Be	triebs	bremse)		
Funktion des F	ahrerabwes	enheit	sschalters	prüfer	n (falls vorh	andei	n)		
Funktion des N	lotausschalt	ers pri	üfen						

Bei Betriebstunden	Durci führt	nge-
3000 9000	✓	×
Elektrische Ausrüstung		
Batterien prüfen		
Zustand und festen Sitz der Kabel, Stecker und Anschlüsse der Elektrik prüfen		
Die Funktion der elektrischen Anlage prüfen		
Hydraulische Ausrüstung		
Hydrauliksystem, Öl wechseln.		
Hydraulikbremsanlage, Öl wechseln.		
Hydrauliktank-Entlüftungsfilter prüfen		
Entlüftungsfilter des Bremsflüssigkeitsbehälters prüfen		
Pilot-, Saug-, Druck- und Rücklauffilter wechseln und Hydraulik-/Bremssystem auf Dichtheit prüfen		
Kühler und Hydraulikölkühler reinigen		
Spannung der Doppelschläuche prüfen		
Zustand der Zusatzschläuche prüfen und bei Bedarf ersetzen		
Befestigungsschrauben der Hydraulikpumpe prüfen		
Lastaufnahmevorrichtung		
Hubkette reinigen und schmieren		
Hebezeug auf einwandfreie Funktion überprüfen		
Neigezylinderlager schmieren		
Hubmast-Schwenklager schmieren		
Seitenschubfunktion reinigen, schmieren und auf ordnungsgemäßen Betrieb prüfen		
Druckrollen des Gabelträgers prüfen und schmieren		
Reibklötze des Gabelträgers prüfen		
Seitenschub-Reibklötze des Masts prüfen		
Seitenschub-Reibklötze des Gabelträgers prüfen		



Inspektions- und Wartungsplan

Bei Betriel	Bei Betriebstunden								Durcl führt	nge-	
3000	3000 9000									✓ ×	
Abschließende Arbeiten											
Wartungsa	Wartungsaufkleber anbringen										

5000-Stunden-Wartungsplan

Bei Betriebstund	den						Durc führt	hge-
5000	10000	15000		20000			✓	×
Je nach Anwend Schritte gemäß						gende		
Allgemeines								
Stapler reinigen	(nach Bedarf)							
Sicherheitsgurt	prüfen							
Spiegel prüfen u	ınd einstellen							
Fehlerspeicher a	auslesen und lö	schen						
Nächstes Wartu	ıngsintervall ein	geben						
Motor								
Motoröl wechse	ln							
Motorölfilter wed	chseln							
Kraftstofffilter we	echseln							
Wasserabschei	der-Vorfilter we	chseln						
Motorbefestigur	ng prüfen							
Luftfilterelement	t wechseln							
Unterdruckscha	lter prüfen							
Die Luftein- und	-auslassleitung	gen auf Undic	htheit	en überpr	üfen.			
Keilrippenrieme	n prüfen							
Antriebsriemen	der Klimaanlag	e prüfen (sof	ern vo	rhanden)				
Riemenspanner	des Lüfters pri	ifen						
Kühlmittelfilter w	vechseln (H 280) — H 320)						
Kühlmittelkonze	ntration prüfen							
Ventilspiel prüfe	en							

Bei Betriebstur	nden					Durch führt	nge-
5000	10000	15000	20000			✓	*
Getriebe							
Getriebeöl wed	hseln						
Getriebefilter w	echseln						
Getriebebefest	igungen prüfe	n					
Antriebswelle u	ınd Differentia	prüfen und scl	hmieren				
Rahmen							
Alle Schwenkz	apfen sowie V	erbindungen re	einigen und schm	ieren			
Scharniere der	Kabinentür sc	hmieren					
Befestigung de	r Lenkachse, d	des Hubmasts	und der Fahrerka	bine p	rüfen		
Sicherheitsgur	t prüfen						
Zustand des Fa	ahrerschutzda	ch-Rahmens p	rüfen				
Funktion der K	abinenkippvor	richtung prüfen	1				
Kabinenkippzy	linder auf Dich	theit prüfen					
Schmierstellen	der Zentralsc	nmierung (Opti	on) prüfen				
Behälter der Ze	entralschmieru	ng mit Fett (Op	tion) befüllen				
Lenkung und F	Räder						
Die Radmutter	n auf ordnungs	gemäßes Anz	ugsmoment prüfe	en			
Reifendruck pr	üfen						
Reifen auf Bes	chädigungen ι	ınd Fremdkörp	er prüfen				
Lenkung prüfe	n						
Befestigung de	s Lenkzylinde	rs prüfen					
Deichselarme	und Schwenkb	olzen der Lenk	achse prüfen un	d schr	mieren		
Ölstand in der l	Nabe der Lenk	achse prüfen					
Antriebswelle p	orüfen und sch	mieren					
Sicherheit der	Aufhängung de	er Antriebsachs	se und der Spann	platte	prüfen		
Das Spiel des l	Radnabenlage	rs prüfen					
Bedienelemen	te						
Funktion der B	edienhebel pri	ifen					
Funktion des B	remssystems	prüfen (Festste	ellbremse und Be	triebs	bremse)		
Funktion des F	ahrerabwesen	heitsschalters	prüfen (falls vorh	andei	ר)		

Linde Material Handling

Bei Betriebstun	nden				Durc führt	hge-
5000	10000	15000	20000		✓	×
Funktion des N	otausschalters	orüfen				
Elektrische Aus	srüstung					
Batterien prüfe	n					
Zustand und fe	sten Sitz der Ka	bel, Stecker und	Anschlüsse der E	Elektrik prüfen		
Die Funktion de	er elektrischen A	ınlage prüfen				
Hydraulische A	usrüstung					
Hydrauliksyste	m, Prüfung des	Ölstands.				
Hydraulikbrems	sanlage, Prüfun	g des Ölstands.				
Hydrauliktank-l	Entlüftungsfilter	prüfen				
Entlüftungsfilte	r des Bremsflüs	sigkeitsbehälters	prüfen			
Pilot-, Saug-, D Dichtheit prüfer		auffilter wechselr	n und Hydraulik-/	Bremssystem auf		
Kühler und Hyd	lraulikölkühler re	einigen				
Spannung der I	Doppelschläuch	e prüfen				
Zustand der Zu	satzschläuche į	orüfen und bei Be	darf ersetzen			
Lastaufnahme	vorrichtung					
Hubkette reinig	en und schmier	en				
Hebezeug auf e	einwandfreie Fu	nktion überprüfei	า			
Neigezylinderla	ager schmieren					
Hubmast-Schw	enklager schmi	eren				
Seitenschubfur fen	nktion reinigen,	schmieren und au	ıf ordnungsgemä	ißen Betrieb prü-		
Druckrollen des	s Gabelträgers p	rüfen und schmi	eren			
Reibklötze des	Gabelträgers p	rüfen				
Seitenschub-R	eibklötze des M	asts prüfen				
Seitenschub-R	eibklötze des G	abelträgers prüfe	n			
Vorspannung d	ler Doppelschlä	uche prüfen				
Abschließende	Arbeiten					
Wartungsaufkle	eber anbringen					



6000-Stunden-Wartungsplan

Bei Betriebstunden										Durchge führt		
6000		12000		18000						✓	×	
Je nach Ar Schritte ge			_	-	-			-	nde			
Allgemeine			3 3 3									
Stapler rei	nigen	(nach Beda	arf)									
Sicherheits	sgurt p	orüfen										
Spiegel pri	üfen u	nd einstelle	en									
Fehlerspei	cher a	auslesen ur	nd löse	chen								
Nächstes \	Nartu	ngsinterval	l einge	eben								
Motor												
Das Motor	öl wed	chseln										
Den Motor	ölfilte	wechseln										
Kraftstofffil	ter we	echseln										
Wasserab	scheid	der-Vorfilte	r wech	seln								
Die Motorla	ageru	ng überprü	fen.									
Das Luftfilt	ereler	ment wech	seln.									
Luftfilter-S	icherh	eitselemer	nt wec	hseln								
Kraftstoffta	ank-Er	ntlüftungsfi	ter we	echseln								
Den Unter	drucks	schalter üb	erprüf	en.								
Keilrippeni	riemei	n ersetzen										
Antriebsrie	men o	der Klimaaı	nlage	ersetzen (s	ofern	vorhanden)					
Den Rieme	enspa	nner des K	ühlerl	üfters über	prüfen	l.						
Die Luftein	- und	-auslasslei	tunge	n auf Undio	htheit	en überprü	ıfen.					
Kühlmittel	erneu	ern										
Kühlmittelf	ilter w	rechseln (H	280 -	– H 320)								
Viskosen \	/ibrati	onsdämpfe	er prüf	en								
Turbolade	r prüfe	en										
Anlasserm	otor, I	Lichtmasch	ine ur	nd Einspritz	pump	e prüfen						
Kurbelgeh	äusee	entlüfter prü	ifen –	bei Bedarf	ersetz	en						



Bei Betriebstun	den								Durch führt	ige-
6000	12000		18000						✓	×
Getriebe										
Getriebeöl prüfen										
Getriebefilter w	Getriebefilter wechseln									
Getriebebefest	igungen prü	fen								
Antriebswelle u	nd Different	ial prü	fen und sc	hmiere	en					
Rahmen										
Alle Schwenkza	apfen sowie	Verbii	ndungen re	einiger	und schm	ieren				
Scharniere der	Kabinentür	schmi	eren							
Befestigung de	r Lenkachse	, des	Hubmasts	und de	er Fahrerka	bine p	rüfen			
Sicherheitsgurt	prüfen									
Zustand des Fa	hrerschutz	dach-F	Rahmens p	rüfen						
Funktion der Ka	abinenkippv	orricht	tung prüfer	1						
Kabinenkippzy	inder auf Di	chthei	t prüfen							
Schmierstellen	der Zentrals	schmie	erung (Opti	on) pr	üfen					
Behälter der Ze	ntralschmie	rung r	nit Fett (Op	tion) b	efüllen					
Lenkung und R	äder									
Die Radmutterr	n auf ordnun	gsger	näßes Anz	ugsmo	oment prüfe	en				
Reifendruck pro	üfen									
Reifen auf Beso	chädigunge	n und l	Fremdkörp	er prü	fen					
Lenkung prüfer	1									
Befestigung de	s Lenkzylino	ders pi	rüfen							
Deichselarme u	ınd Schwen	kbolze	en der Lenk	cachse	e prüfen und	d schr	nieren			
Ölstand in der N	Nabe der Le	nkach	se prüfen							
Antriebswelle p	rüfen und s	chmie	ren							
Sicherheit der A	Aufhängung	der Aı	ntriebsachs	se und	der Spann	platte	prüfen			
Das Spiel des F	Radnabenla	gers p	rüfen							
Antriebswelle p	rüfen und s	chmie	ren							
Antriebs- und L	enkachsenl	ager p	rüfen							
Bedienelement	е									
Funktion der Be	edienhebel p	rüfen								

Bei Betriebstun	den						Durc führt	hge-
6000	12000	18000					1	×
Funktion des Br	emssystems	prüfen (Festste	ellbrer	nse und B	etriebs	bremse)		
Funktion des Fa	hrerabweser	heitsschalters	prüfe	n (falls vor	hande	n)		
Funktion des No	otausschalter	s prüfen						
Elektrische Aus	rüstung							
Batterien prüfer	١.							
Zustand und fes	ten Sitz der K	abel, Stecker	und Ar	nschlüsse	der Ele	ektrik prüfen		
Die Funktion de	r elektrischen	Anlage prüfer	1					
Hydraulische A	usrüstung							
Hydrauliksyster	n, Öl wechsel	n.						
Hydraulikbrems	anlage, Öl we	echseln.						
Hydrauliktank-E	ntlüftungsfilte	er wechseln						
Entlüftungsfilter	des Bremsflü	issigkeitsbehä	Iters w	echseln				
Hydraulikanlage	e, Pumpen, V	entile und Leitu	ıngen	auf Dichth	eit prü	fen		
Pilot-, Saug-, Di Dichtheit prüfen		klauffilter wecl	nseln ı	und Hydra	ulik-/B	remssystem a	nuf	
Kühler und Hyd	raulikölkühler	reinigen						
Spannung der D	Ooppelschläu	che prüfen						
Zustand der Zus	satzschläuche	e prüfen und be	ei Bed	arf ersetze	n			
Befestigungssc	hrauben der H	Hydraulikpump	e prüf	en				
Lastaufnahmev	orrichtung							
Hebezeug auf e	inwandfreie F	unktion überp	rüfen					
Neigezylinderla	ger schmiere	n						
Hubmast-Schw	enklager schr	mieren						
Seitenschubfun fen	ktion reinigen	, schmieren ur	nd auf	ordnungs	gemäß	Sen Betrieb pri	ü-	
Druckrollen des	Gabelträgers	prüfen und so	hmier	en				
Reibklötze des	Gabelträgers	prüfen						
Seitenschub-Re	eibklötze des	Masts prüfen						
Seitenschub-Re	eibklötze des	Gabelträgers p	rüfen					
Neigezylinder p	rüfen							
Das Hubgerüst	und die Drehz	apfen der Nei	gezylir	nder schm	ieren ι	ınd reinigen.		

Motor



Bei Betriebstunden								Durc führt	hge-
6000	6000 12000 18000								
Kugellager des Masts prüfen									
Seitenschub-Reibklötze an Gabelträger und Innenmast prüfen und einstellen									
Überprüfe	n der (Gabeln							
Die Hubke	tten a	uswechselr	١.						
Abschließende Arbeiten									•
Wartungsaufkleber anbringen									

Motor

Prüfen des Motorölstands

A ACHTUNG


Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln. Schutzausrüstung tragen.

Bei niedrigem Motorölstand wird auf der Statusanzeige des Staplers eine Warnung angezeigt.

- ➤ Öffnen Sie die Tür der Servicestation.
- Ziehen Sie den Ölmessstab (1) heraus und wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch ab.
- Führen Sie den Messstab (1) erneut vollständig ein und ziehen Sie ihn wieder heraus.
- ➤ Der Ölstand sollte sich zwischen den Markierungen "Min" und "Max" befinden.
- > Füllen Sie bei Bedarf Öl nach.



Bei niedrigem Motorölstand wird auf der Statusanzeige des Staplers eine Warnung angezeigt, und das Fahrzeug wird vom Motormanagementsystem auf niedrige Geschwindigkeit begrenzt.





Wechseln des Motoröls (mindestens alle 12 Monate)



HINWEIS

In Gegenden, in denen CH-4/SJ, ACEA E-5 nicht verfügbar ist, sollten die Ölwechselintervalle auf 250 Std. reduziert werden.

A ACHTUNG

Bitte beachten Sie die Schmiermittelempfehlungen Unterschiedliche Ölsorten verfügen über unterschiedliche Wartungsintervalle.

Ablassen des Motoröls

A ACHTUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln.

Tragen Sie daher stets Schutzausrüstung.

▲ GEFAHR

Beim Ablassen von heißem Motoröl besteht Verbrühungsgefahr.

Tragen Sie daher stets Schutzausrüstung.



HINWEIS

Wechseln Sie das Motoröl erst, wenn der Motor Betriebstemperatur hat.

Motor



- Stellen Sie einen geeigneten Behälter unter das Ablassventil (3).
- > Behälterdeckel (1) abnehmen.
- Drehen Sie das Ablassventil (3) in der Servicestation gegen den Uhrzeigersinn.
- Lassen Sie das Öl vollständig in den Behälter ablaufen.
- ➤ Schließen Sie das Ablassventil (3), indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.


Motorölfilter wechseln


▲ GEFAHR

Beim Ablassen von heißem Motoröl besteht Verbrühungsgefahr.

Tragen Sie daher stets Schutzausrüstung.

- Stellen Sie eine Auffangschale mit einem Fassungsvermögen von mindestens 10 Litern unter den Filter (2).
- ➤ Lösen Sie den Filter (2) mit einem Filterschlüssel, und entnehmen Sie den Filter.
- ➤ Fangen Sie das ausströmende Öl auf, und entsorgen Sie es umweltgerecht.
- > Erneuern Sie den O-Ring des Filterkopfes.
- > Reinigen Sie das Filtergehäuse (1).
- Prüfen Sie die Dichtringe (3) im neuen Motorölfilter (2) auf ordnungsgemäßen Sitz.
- Füllen Sie langsam Öl in den neuen Filter (2) ein.
- Schmieren Sie die Dichtringe (3) des neuen Filters (2) mit Motoröl.
- Bauen Sie den neuen Filter (2) ein. Ziehen Sie ihn handfest an.
- Starten Sie den Motor, und prüfen Sie die Dichtflächen auf Undichtigkeiten.
- Stellen Sie den Motor ab, und warten Sie mindestens 5 Minuten, damit sich der Motorölstand stabilisieren kann.
- Prüfen Sie den Motorölstand, und füllen Sie ggf. Öl nach.








Motoröl einfüllen

- Entfernen Sie die Kappe (1) von der Einfüllöffnung.
- Füllen Sie entsprechend den Schmiermittelempfehlungen neues Motoröl in die Einfüllöffnung ein.

Füllmenge nach Wechseln des Filters - Maximal 35 L

- Prüfen Sie nach dem Auffüllen mit dem Ölmessstab den Motorölstand. Füllen Sie bei Bedarf Öl bis zur Markierung "Max." nach.
- Setzen Sie die Verschlusskappe (1) auf und verschließen Sie sie fest.



Reinigen des Kraftstofffilters

A ACHTUNG

Beachten Sie die Richtlinien für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.


- Stellen Sie zum Auffangen auslaufender Flüssigkeiten einen Behälter unter den Filter (1).
- Öffnen Sie das Ablassventil (2), indem Sie es etwa 3½ Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis das Ventil (2) ca. 25 mm herunterfällt und Kraftstoff abläuft.
- ➤ Lassen Sie den Kraftstoff ablaufen, bis klarer Kraftstoff sichtbar wird.
- Ziehen Sie das Ventil (2) handfest an, sobald der auslaufende Kraftstoff klar ist.

A ACHTUNG

Ziehen Sie das Ablassventil (2) beim Schließen nicht zu stark fest.

Anderenfalls könnten die Gewinde beschädigt werden.

Entsorgen Sie den abgelassenen Kraftstoff auf umweltfreundliche Weise.






Wechseln des Kraftstoff-Vorfilters mit Wasserabscheider

- Reinigen Sie den Bereich um den Kraftstofffilter (1).
- Ziehen Sie den Wasserabscheider (2) ab, und prüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Ersetzen Sie ihn bei Bedarf.
- Lassen Sie den Kraftstoff aus dem Filter (1) ab (siehe "Kraftstoffanlage, Kraftstoff ablassen").
- > Bauen Sie den Kraftstofffilter (1) mit einem geeigneten Filterschlüssel aus.



Wenn nicht die gesamte Filtereinheit mit Wasserabscheider erneuert werden soll, muss der vorhandene Wasserabscheider am neuen Kraftstofffilter angebracht werden.

- Reinigen Sie die Dichtfläche des Filters am Filtergehäuse.
- Tragen Sie auf den Dichtring eine dünne Ölschicht auf, und montieren Sie den neuen Filter entsprechend den Anweisungen, die dem neuen Filter beiliegen.
- > Schließen Sie den Wasserabscheider (2) an.
- Lassen Sie den Motor an und prüfen Sie ihn auf Dichtheit.





Kraftstofffilter wechseln


A ACHTUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.

▲ ACHTUNG

Motor und Motoröl haben eventuell noch Betriebstemperatur. Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!

- Stellen Sie unter das Filterelement (2) einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 6 I.
- Lösen Sie den Filter und den Dichtring (1) mit einem Filterschlüssel.
- Reinigen Sie alle Bauteile mit Paraffin-Derivaten (Waschbenzin) und trocknen Sie mit Druckluft.
- Setzen Sie einen neuen Dichtring (1) in den Filterkopf.
- > Füllen Sie Kraftstoff in den neuen Filter ein.
- Schrauben Sie den Filter von Hand ein, bis die Dichtung am Filterkopf anliegt. Drehen Sie den Filter dann maximal eine ½ bis ¾ Umdrehung weiter.



Motor

Prüfen des Zustands des Antriebsriemens

A ACHTUNG


Halten Sie den Motor an und ziehen Sie den Zündschlüssel.

- > Schwenken Sie die Kabine nach hinten.
- Prüfen Sie den Antriebsriemen (1) auf übermäßigen Verschleiß, Scheuerstellen, Brüche und Ölspuren.
- ➤ Ersetzen Sie den Antriebsriemen, wenn er Beschädigungen aufweist.

▲ ACHTUNG

Durch einen defekten oder losen Keilriemen sinkt die Spannung.

➤ Senken Sie die Kabine ab






Prüfen des Riemenspanners für den Kühllüfter


Prüfen Sie bei abgestelltem Motor, ob die Anschläge der beiden Arme des Spanners (oberer und unterer Arm) das vorspringende Gussteil (Ronde) am Körper des Spanners berühren. Wenn einer der Anschläge eine Ronde berührt, muss der Riemen der Lichtmaschine gewechselt werden. Achten Sie darauf, einen Riemen mit der richtigen Teilenummer zu verwenden, wenn ein Austausch erforderlich ist.

▲ VORSICHT

Beim Arbeiten mit einem Dampfreiniger eine Schutzbrille tragen oder eine Gesichtsabschirmung verwenden. Schutzkleidung tragen. Heißer Dampf kann schwere Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie die Spannrolle und das Gehäuse auf Risse. Wenn Sie Risse feststellen, muss das Spannelement erneuert werden. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler. Prüfen Sie den Spanner auf Schmutzablagerungen. Falls Sie Ablagerungen feststellen, muss der Spanner ausgebaut und dampfgereinigt werden.
- Prüfen Sie bei ausgebautem Kühllüfterriemen, ob der untere Anschlag des Riemenspannerarms Kontakt zur Ronde am Gehäuse des Spanners hat. Falls kein Kontakt festzustellen ist, muss der Riemenspanner erneuert werden.





Motor




- Überprüfen Sie den Spanner daraufhin, ob Anzeichen für einen Kontakt zwischen dem schwenkbaren Spannerarm und der stationären runden Basis zu erkennen sind. Liegen solche Anzeichen vor, ist die Lagerbuchse des schwenkbaren Arms defekt, und der Spanner muss erneuert werden
- Ein verschlissener Spanner, der locker sitzt oder ein Riemen, der von der Umlenkrolle rutscht, sind Anzeichen für einen möglichen Verzug der Umlenkrolle.



Die maximal zulässige Verschiebung der Umlenkrolle liegt bei 3°. Die entsprechende Messung können Sie mit einem Lineal und einem Neigungsmesser vornehmen.

> Setzen Sie den Riemen ein.



Kontrolle der Motorbefestigung auf Zustand und Sicherheit

Die aus Gummi bestehenden Motorbefestigungen sind großen Belastungen ausgesetzt. Ihre Lebensdauer hängt von den Einsatzbedingungen ab, ist aber in jedem Fall begrenzt.

 Prüfen Sie die Gummibefestigungen auf Risse und Deformierungen und ersetzen Sie sie bei Bedarf

HINWEIS

Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren autorisierten Fachhändler

 Prüfen Sie alle Schrauben an den Motorbefestigungen auf Beschädigungen und Sicherheit

Prüfen der Ansaug- und Abgasanlage auf Undichtheiten und Sicherheit

Prüfen Sie die Luftansaugschläuche auf Undichtheiten. Wechseln Sie die Schläuche, falls Undichtheiten auftreten.



Prüfen Sie, ob die Schlauchschellen fest sitzen, und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

A ACHTUNG


Vor der Durchführung von Inspektions- und Wartungsarbeiten muss die Abgasanlage abgekühlt sein.


Verbrennungsgefahr.

- Prüfen Sie den Gesamtzustand der Abgasanlage. Ersetzen Sie Rohre oder den Schalldämpfer, wenn sie deutliche Anzeichen von Korrosion aufweisen.
- Prüfen Sie die Muttern am Befestigungsflansch des Auspuffs.
- Prüfen Sie die Rohrschellen des Auspuffs auf festen Sitz.
- Prüfen Sie die Befestigungselemente des Schalldämpfers auf festen Sitz.

Anzugsmoment 56 Nm

Prüfen Sie die Befestigungsschrauben des Auspuff-Endrohrs auf festen Sitz.








Entlüftungsfilter des Kraftstofftanks prüfen

- Der Entlüftungsfilter des Kraftstofftanks (1) befindet sich unter der obersten Stufe auf der linken Seite des Fahrzeugs. Die Kabine muss angehoben sein, um Zugang zu erhalten.
- Schrauben Sie langsam den an der Oberseite des Bremsölbehälters befindlichen Entlüftungsfilter (1) ab. Dadurch kann die darin befindliche Luft entweichen, bevor Sie den Deckel ganz abnehmen.
- > Wenn nicht hörbar Luft entweicht, wechseln Sie den Entlüftungsfilter (1) aus.



Luftfilter überprüfen

▲ VORSICHT

Schalten Sie vor Servicearbeiten am Luftansaugsystem den Motor aus.

Starten Sie den Motor nicht, solange das Filterelement ausgebaut ist.

Tragen Sie bei allen Servicearbeiten am Luftansaugsystem eine Schutzmaske.

A ACHTUNG

Reinigen Sie das Filtergehäuse mit einem feuchten Tuch.

Reinigen Sie das Filterelement nicht.

Bei der Verwendung feuchter Reinigungsmittel wird das Filterelement zerstört. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln. Wenn eine Warnmeldung auf der Fahrzeug-Statusanzeige mit der Angabe angezeigt wird, dass der Luftfilter blockiert ist, schalten Sie den Motor sofort aus, und wechseln Sie den Luftfilter.

A ACHTUNG


Ein verschmutztes Filterelement führt zu einem Absinken der Motorleistung.

Die regelmäßige Wartung des Filters ist sehr wichtig für den Motor.



Wenn ein Problem festgestellt wird, wird eine Fehlermeldung auf der Fahrzeug-Statusanzeige angezeigt.

- Öffnen Sie die Tür der Servicestation.
- Lösen Sie die Mutter (5), und entfernen Sie den Deckel am Filterboden (1).
- Entfernen Sie den Staub, der sich im Deckel (6) angesammelt hat, und reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie das Staubventil (6), damit der angesammelte Staub vollständig entfernt wird. Verwenden Sie bei Bedarf ein feuchtes Tuch
- Ersetzen Sie das Staubventil (6), wenn es gerissen oder abgenutzt ist.



Luftfilterelement - wechseln

Der Luftfilter (2) muss gewechselt werden:

Alle 1000 Betriebsstunden.


Bei einem Defekt:

- Schrauben Sie die Mutter ab (1), nehmen Sie den Deckel ab (5) und entfernen Sie das Luftfilterelement (2). Prüfen Sie das neue Sicherheitselement vor dem Einsetzen auf Beschädigungen.
- Setzen Sie das neue Luftfilterelement (2) ein.

A ACHTUNG

Das Sicherheitselement nicht reinigen oder wieder verwenden.

- > Setzen Sie den Deckel (5) ein, und befestigen Sie ihn mit der Mutter (5).
- Das Staubventil (6) muss nach unten zeigen.
- Schließen Sie die Zugangstür.



Motor





🚺 HINWEIS

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Durch falsche Teile können die Lebensdauer des Motors verrinaert und seine Leistuna beeinträchtigt werden.

Sicherheitselement - wechseln

Das Sicherheitselement (3) muss erneuert werden:

Alle 2000 Betriebsstunden

Bei einem Defekt:

- Entfernen Sie die Mutter (5), entfernen Sie den Deckel (1), und ziehen Sie das Filterelement (2) sowie das Sicherheitselement (3) heraus. Prüfen Sie das neue Sicherheitselement vor dem Einsetzen auf Beschädigungen.
- · Setzen Sie das neue Sicherheitselement (3) ein.

A ACHTUNG


Das Sicherheitselement nicht reinigen oder wieder verwenden.

- > Setzen Sie das Filterelement (2) in das Filtergehäuse ein(4). Achten Sie darauf, das Sicherheitselement (3) beim Einbau nicht zu beschädigen. Prüfen Sie außerdem den richtigen Sitz der Dichtungen im Filtergehäuse.
- > Setzen Sie den Deckel (1) wieder ein, und befestigen Sie ihn mit der Mutter (5).
- > Das Staubventil (6) muss nach unten zeigen.
- > Schließen Sie die Zugangstür.



i HINWEIS

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Durch falsche Teile können die Lebensdauer des Motors verringert und seine Leistung beeinträchtigt werden.





Prüfen des Kühlmittelstands

Prüfen des Kühlmittelstands

A ACHTUNG

Befolgen Sie die Anweisungen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.

Entfernen Sie die Verschlusskappe des Behälters nicht, solange dieser heiß ist oder der Motor läuft. Verbrühungsgefahr!



HINWEIS

Bei niedrigem Kühlmittelstand wird auf der Statusanzeige des Staplers eine Warnung angezeigt, und es muss Kühlmittel aufgefüllt werden.

> Nehmen Sie den Verschlussdeckel (2) des Behälters (1) ab.



🚺 HINWEIS

Der Expansionsbehälter steht unter Druck.

- Der Kühlmittelstand muss bis unter den Einfüllstutzen reichen.
- Füllen Sie bei Bedarf Kühlmittel nach.

Max. Kühlmittelmenge: 45 l

> Bringen Sie die Verschlusskappe (2) wieder

Kontrolle der Kühlmittelkonzentration

A ACHTUNG

Verbrühungsgefahr.

Den Behälterdeckel nicht bei heißem Motor öffnen.

A ACHTUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln.



Motor



A ACHTUNG

Durch eine zu große Menge Frostschutzmittel oder die Verwendung von stark silikonhaltigem Frostschutzmittel kann der Motor beschädigt werden.

- Prüfen Sie die Frostschutzmittelkonzentration. Verwenden Sie ganzjährig ein Gemisch aus 50 % Wasser und 50 % Frostschutzmittel auf Ethylenglykol- oder Propylenglykolbasis, um den Motor bis zu einer Temperatur von -32 °C zu schützen.
- Verwenden Sie ein Refraktometer, um die Konzentration genau zu bestimmen und die Temperatur zu ermitteln, bis zu welcher der Motor geschützt ist.



Motorkühlmittel erneuern

A ACHTUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.

Tragen Sie daher stets Schutzausrüstung.

A ACHTUNG

Entfernen Sie den Kühlerdeckel sowie die Ablassschrauben nicht, solange der Kühler heiß ist oder der Motor läuft.

Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr.


A ACHTUNG


Senken Sie den Gabelträger ab und bringen Sie ihn in die zentrierte Position. Schalten Sie den Motor ab, und aktivieren Sie die Feststellbremse.

Fahren Sie den Stapler auf einen ebenen Untergrund.

Die Ablassschraube befindet sich an der Unterseite des Kühlers. Sie können sie von der Unterseite des Fahrzeugs aus durch eine Zugangsöffnung erreichen, die sich direkt vor der Lenkachse befindet.

- > Entfernen Sie den Kühlerdeckel (1).
- Stellen Sie einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 30 I unter die Kühlerablassschraube (2).
- Stellen Sie einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 30 I unter die Motorölablassschraube (3).
- Drehen Sie die Ablassschrauben (2) und (3) heraus, und lassen Sie das Kühlmittel ablaufen.
- Spülen Sie den Kühler über die Einfüllöffnung durch.
- Setzen Sie die Kühlerablassschraube (2) wieder ein.
- Setzen Sie die Motorölablassschraube (3) wieder ein.
- Befüllen Sie das Kühlsystem mit einem 50:50-Gemisch aus Frostschutzmittel und Wasser







Motor

- > Setzen Sie den Kühlerdeckel (1) wieder ein.
- Lassen Sie den Motor 5 Minuten lang laufen.
- Prüfen Sie den Kühlmittelstand. Füllen Sie ggf. Kühlmittel nach.
- Prüfen Sie das Kühlsystem auf Undichtigkeiten. Füllen Sie ggf. Kühlmittel nach.



Fassungsvermögen des Kühlsystems 45 l

Kühler sowie Ölkühler reinigen und beide Teile auf Dichtheit überprüfen.

A ACHTUNG


Den Kühler nur bei abgestelltem, kaltem Motor reinigen.

Verbrennungsgefahr.



Nicht die Motorabdeckung öffnen.

- Halteschrauben der Abdeckung (1) entfernen.
- > Den Deckel (2) abbauen.





Motor

- > Schrauben (3) lösen.
- > Kühler wie abgebildet drehen.
- Die Verunreinigungen vom Kühler und vom Ölkühler entfernen.
- Die Rippen des Kühlers und des Ölkühlers mit Druckluft reinigen.
- Bei sehr starken Schmutzansammlungen kann auch ein Kaltreiniger oder ein Dampfstrahlgerät verwendet werden.
- Wenn ein Kaltreiniger verwendet wird, diesen lange genug einwirken lassen, bevor er mit Wasser abgespült wird.



Bei Gabelstaplern mit Rußpartikel-Filteranlage* den Abgaskanal besonders gründlich reinigen.

*Option


- Den Motor warmlaufen lassen, damit das restliche Wasser verdampft und Rostbildung verhindert wird.
- Alle Anschlüsse, Schläuche und Leitungen am Kühler und Ölkühler auf Undichtigkeiten prüfen.
- Poröse Schläuche auswechseln und bei Bedarf die Schlauchschellen festziehen.
- Bei Betriebstemperatur und laufendem Motor das Kühlsystem auf Undichtigkeiten prüfen.

A ACHTUNG

Beim Arbeiten mit Druckluft die Sicherheitsbestimmungen beachten.

Schutzausrüstung tragen.


Abdeckung (2) und Halteschrauben (1) wieder anbringen.




Motor

Turbolader kontrollieren

- ➤ Bauen Sie die Lufteinlassleitung vom Turbolader ab.
- ➤ Inspizieren Sie die Laufschaufeln des Turbolader-Kompressors.
- > Ersetzen Sie den Turbolader, wenn eine Beschädigung gefunden wird.




- Wenn das Verdichterrad beschädigt ist, inspizieren Sie die Lufteinlassleitung und das Filterelement auf Schäden.
- ➤ Reparieren Sie alle Schäden, bevor Sie die Maschine betreiben.





- > Abgasrohr vom Turbolader abbauen.
- > Inspizieren Sie das Laufrad auf Beschädigungen.
- > Ersetzen Sie den Turbolader, wenn eine Beschädigung gefunden wird.



- > Bringen Sie die Lufteinlassleitung an. und ziehen Sie die Schraubzwinge fest.
- ➤ Bringen Sie die Abgasleitung an, und ziehen Sie die Schraubzwinge fest.

Anzugsmoment: 8 Nm.


Prüfen des Vibrationsdämpfers



1 HINWEIS

Die Silikonflüssigkeit in den Vibrationsdämpfern verfestigt sich nach übermäßiger Beanspruchung, wodurch der Vibrationsdämpfer nicht mehr richtig funktioniert. Das könnte zu ernsthaften Problemen mit dem Motor oder dem Antriebsstrang führen.

- > Prüfen Sie den Vibrationsdämpfer auf Anzeichen von Flüssigkeitsverlust, Einbeulungen und Wackeln.
- > Prüfen Sie den Vibrationsdämpfer auf Deformierungen oder ein Anheben des vorderen Deckels des Dämpfers.
- > Bei Deformierungen oder Abweichungen wenden Sie sich an bitte an Ihren autorisierten Fachhändler





Überprüfen des Ventilspiels.

A ACHTUNG

Den Gabelträger absenken, den Motor ausschalten und während der Arbeit die Feststellbremse anziehen.

A ACHTUNG


Motor und Kühler haben eventuell noch Betriebstemperatur.

Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr.



Für diese Einstellarbeiten sind besondere technische Kenntnisse erforderlich. An Ihren Vertragshändler wenden


- Die Batterien trennen.
- Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses entfernen, nur bei dem im Kipphebeldeckel montierten Entlüfter.
- > Kipphebeldeckel und Dichtung.
- Kunststoffabdeckung des Kraftstoffpumpenantriebs an der Motorvorderseite entfernen
- Mit einem ½-Zoll-Schlüssel mit Motordrehvorrichtung, Teilenummer 3824591, die Kurbelwelle drehen, bis Zylinder 1 mit den OT-Markierungen auf dem Getriebedeckel und dem Kraftstoffpumpengetriebe übereinstimmt.





> Wenn sich der Motor in dieser Stellung befindet, kann das Spiel der folgenden Kipphebel geprüft werden: 11, 1E, 21, 3E, 41 und 5E, (I = Intake [Einlass], E = Exhaust [Auslass]).

Grenz- werte für Prü- fung des Spiels			
	mm		d.
Einlass	0,152	MIN.	0,006
Ellilass	0,559	MAX.	0,022
Auspuff	0,381	MIN.	0,015
	0,813	MAX.	0,032





🚺 HINWEIS

Prüfungen des Spiels sind Teil des Problembehebungsverfahrens. Ein Zurücksetzen ist während der Prüfungen nicht erforderlich, solange die Messwerte innerhalb der oben angegebenen Grenzwerte liegen.

Spiel durch Einsetzen einer Fühlerlehre zwischen dem Kreuzkopf und dem Kipphebel-Kugeleinsatz/-aufnahme messen, dabei das Ende des Kipphebels anheben. Wenn das gemessene Spiel außerhalb der Spezifikation liegt, die Sicherungsmutter lockern und das Spiel auf die spezifizierten Nennwerte einstellen.

Spezifikation für Zurücksetzen des Spiels			
	mm		d.
Einlass	0,305	NENN	0,012
Auspuff	0,559	NENN	0,022



i HINWEIS

Ein Zurücksetzen des Spiels ist nur zu den im Wartungsplan angegebenen Intervallen erforderlich oder wenn das gemessene Spiel nicht der Spezifikation entspricht oder wenn bei Motorreparaturen ein Ausbau der

Motor



Kipphebel und/oder eine Lockerung der Einstellschrauben notwendig ist.

 Sicherungsmuttern anziehen und erneut messen

Anzugsmoment: 24 Nm

Mit der Motordrehvorrichtung, Teilenummer 3824591, oder einem gleichwertigen Werkzeug die Kurbelwelle um 360 Grad drehen und das Spiel der Kipphebel 2E, 3I, 4E, 5I, 6I und 6E messen. Das Spiel zurücksetzen, wenn es nicht der Spezifikation entspricht.

i HINWEIS

Wenn die Dichtung vom Kipphebeldeckel entfernt wurde, muss eine neue Dichtung verwendet werden.

Das folgende Installationsverfahren ist beim Einbau der Anpressdichtung zu beachten.

- Formdichtung in die Ecken des Kipphebeldeckels drücken.
- > Dichtung um die Bohrungen der Kopfschrauben drücken.
- > Rest der Dichtung in den Kipphebeldeckel drücken.
- Die Kipphebeldeckel auf Risse überprüfen. Bei Bedarf ersetzen.
- Kipphebeldeckel und die Kopfschrauben anbringen.
- > Kopfschrauben auf 12 Nm anziehen
- Kunststoffabdeckung des Kraftstoffpumpenantriebs an der Motorvorderseite wieder anbringen.
- Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses entfernen, bei dem im Kipphebeldeckel montierten Entlüfter.



Getriebe

Wechsel des Getriebeöls

A ACHTUNG

Die Schmiermittelempfehlungen beachten Verschiedene Ölsorten haben unterschiedliche Wartungsintervalle.

Getriebeöl ablassen

A ACHTUNG

Die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Kraftstoffen und Schmiermitteln beachten.

Schutzbrille tragen!

▲ GEFAHR

Beim Ablassen von heißem Motoröl besteht Verbrühungsgefahr.

Daher stets Schutzausrüstung tragen.



HINWEIS

Das Motoröl erst wechseln, wenn der Motor Betriebstemperatur hat.


- ➤ Ein geeignetes Gefäß unter die Ablassschraube (4) stellen.
- > Behälterdeckel (1) abnehmen.
- > Ablassschraube (4) entfernen.
- Das Öl vollständig in den Behälter ablaufen lassen.
- > Ablassschraube (4) wieder anbringen.

Getriebeölfilter wechseln

▲ GEFAHR

Beim Ablassen von heißem Motoröl besteht Verbrühungsgefahr.

Daher stets Schutzausrüstung tragen.



Getriebe




- Eine Auffangschale mit einem Fassungsvermögen von mindestens 10 Litern unter den Filter (3) stellen.
- ➤ Den Filter (3) mit einem Filterschlüssel lösen und den Filter entnehmen.
- ➤ Das ausströmende Öl auffangen und umweltgerecht entsorgen.
- > Den O-Ring des Filterkopfes erneuern.
- > Filtergehäuse reinigen.
- Dichtringe des neuen Filters (3) auf korrekten Sitz prüfen.
- Langsam Öl in den neuen Filter (3) einfüllen.
- Dichtringe des neuen Filters (3) mit Motoröl schmieren.
- ➤ Den neuen Filter (3) einbauen. Handfest anziehen.
- Den Motor starten und die Dichtflächen auf Undichtigkeiten prüfen.
- Den Motor abstellen und mindestens 5 Minuten warten, damit sich der Motorölstand stabilisieren kann.
- Den Motorölstand prüfen und ggf. Öl nachfüllen.

Getriebeöl auffüllen

- Die Verschlusskappe (1) des Einfüllstutzens abnehmen.
- Entsprechend den Schmiermittelempfehlungen neues Motoröl in die Einfüllöffnung einfüllen.

Füllmenge nach Filterwechsel: max. 25 l

- Nach dem Auffüllen den Getriebeölstand mit dem Ölmessstab prüfen und ggf. Öl bis zur Höchstmarke nachfüllen.
- ➤ Den Getriebeöl-Einfülldeckel (1) wieder aufsetzen und fest verschließen
- Motor anlassen und mit 850 U/min laufen lassen, um den Drehmomentwandler und die Leitungen zu entlüften.
- ➤ Ölstand bei laufendem Motor (850 U/min) erneut mit dem Ölmessstab prüfen und Öl





his zur Mindestmarke auf dem Ölmessstah nachfüllen

> Wenn das Öl heiß ist, den Ölstand ein letztes Mal prüfen und ggf. bis zur Höchstmarke auf dem Ölmessstab auffüllen.

Getriebebefestigungen kontrollieren >

A ACHTUNG


Fahren Sie den Stapler auf einen ebenen Untergrund. Senken Sie den Hubmast und die Greifvorrichtung ab. schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie während der Arbeit die Feststellbremse an.

A ACHTUNG

Motor und Getriebe haben eventuell noch Betriebstemperatur. Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!

Kontrollieren Sie den Zustand der Gummibefestigungen Ersetzen Sie Gummibefestigungen, wenn sie beschädigt sind.

- > Kontrollieren Sie die Befestigungsschrauben (1).
- > Anzugsdrehmoment 175 Nm (129 lbf-ft.)
- > Kontrollieren Sie die Befestigungsschrauben (2).
- > Anzugsdrehmoment 195 Nm (145 lbf-ft.)
- Kontrollieren Sie die Befestigungsschrau-
- Anzugsdrehmoment 100 Nm (75 lbfft.)
- > Kontrollieren Sie die Befestigungsschrauben (4).
- > Anzugsdrehmoment 250 Nm (185 lbf-ft.)



Fahrzeugaufbau



Fahrzeugaufbau

Reinigen Sie den Stapler.



Der Reinigungshäufigkeit hängt von der Verwendung des Staplers ab. Wenn er mit sehr aggressiven Materialien wie Salzwasser, Düngemittel, Chemikalien, Zement usw. in Berührung kommt, ist eine gründliche Reinigung nach Abschluss der Arbeiten erforderlich.

A ACHTUNG

Dampfstrahlreinigung oder stark entfettende Verfahren sollten mit größter Vorsicht angewendet werden. Anderenfalls kann sich das Schmiermittel in den ansonsten lebenslang abgedichteten Lagern auflösen und austreten. Da ein Neuabschmieren nicht möglich ist, werden die Lager damit beschädigt.

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.

A ACHTUNG

Tragen Sie Schutzkleidung und einen Augenschutz.

Setzen Sie beim Reinigen mit einem Hochdruckreiniger die elektrischen Bauteile oder die Luftfilterzuleitungen nicht dem direkten Reinigungsstrahl aus, sondern decken Sie sie vorher ab.

Reinigen Sie vor den Abschmierarbeiten die Schmiernippel, Öleinfüllöffnungen und deren Umgebung.

Beim Reinigen mit Pressluft müssen Sie hartnäckige Verschmutzung mit Kaltreiniger entfernen

i HINWEIS

Wenn der Stapler häufig gereinigt wird, müssen Sie die Schmierintervalle entsprechend verkürzen.

Wenn Sie zum Reinigen des Staplers entfettende Verfahren verwenden, lassen Sie das Reinigungsmittel lange genug einwirken, bevor Sie es mit einem kräftigen Wasserstrahl abspülen.



Lassen Sie nach der Motorreinigung den Motor warmlaufen, um den Motor zu trocknen und sicherzustellen, dass keine Fehlfunktionen aufgrund von eingedrungenem Wasser auftreten

Kontrolle des Sicherheitsgurts auf seinen Zustand und auf ordnungsgemäße* Funktionsweise




Aus Sicherheitsgründen muss der Zustand und die ordnungsgemäße Funktionsweise des Rückhaltesystems regelmäßig (monatlich) geprüft werden.

Unter extremen Betriebsbedingungen muss diese Überprüfung täglich vor der Arbeitsaufnahme durchgeführt werden.

- > Ziehen Sie den Beckengurt (1) vollständig heraus und prüfen Sie ihn auf Scheuerstellen.
- > Prüfen Sie das Schloss (2) auf ordnungsgemäße Funktion und den Gurtaufroller auf ordnungsgemäßes Zurückziehen des Gurts.
- > Prüfen Sie die Abdeckungen auf Beschädigungen.
- > Prüfen Sie die automatische Sperre.
- > Stellen Sie das Fahrzeug waagerecht.
- > Ziehen Sie den Gurt ruckartig heraus. Die automatische Sperre muss dabei verhindern, dass der Gurt aus dem (3)Gurtaufroller herausgezogen wird.
- > Schieben Sie den Sitz ganz nach vorn.
- Neigen Sie die Rückenlehne vollständig nach vorn.

*Option



Linde Material Handling Linde

Fahrzeugaufbau

A ACHTUNG

Keinesfalls den Gabelstapler mit einem defekten Sicherheitsgurf fahren. Lassen Sie bei einem Defekt den Gurt sofort durch Ihren autorisierten Fachhändler wechseln.

Prüfen Sie, ob alle Einstellmöglichkeiten des Sitzes eingerastet sind, bevor Sie die Arbeit aufnehmen. Dadurch können Unfälle vermieden werden.

Verändern Sie die Sitzeinstellungen nicht während des Betriebs.

Vor dem Anlassen des Motors die Sicherheitsgurte anlegen.

Nach einem Unfall müssen die Sicherheitsgurte erneuert werden. Wenn Beckengurte am Fahrersitz angebracht sind, müssen auch der Sitz und die Sitzbefestigung von Fachpersonal überprüft werden.

Schrauben und Muttern regelmäßig auf Festsitz prüfen.

Ein instabiler Sitz kann ein Hinweis auf lockere Schrauben oder andere Defekte sein.

Wenn Probleme mit dem Sitz festgestellt werden (z. B. Federung des Sitzes), wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Fachhändler und lassen Sie den Defekt beheben.

Wenn Sie den Beckengurt nicht regelmäßig überprüfen, gefährden Sie Ihre Gesundheit und erhöhen das Unfallrisiko.



Fahrzeugaufbau

Kabinenbefestigungen kontrollieren




i HINWEIS

Der Zugang zu den Befestigungsschrauben (1) der Kabine erfolgt von der Unterseite der vollständig abgekippten Kabine.

A ACHTUNG


Bringen Sie niemals Teile des Körpers unter eine teilweise angehobene oder abgesenkte Kabine.

Prüfen Sie, ob die Befestigungsschrauben (1) der Kabine fest sitzen. Ziehen Sie sie bei Bedarf mit einem Anzugsmoment von 46 Nm fest.



Überprüfen der Reifen auf Beschädigung und Fremdkörper

- > Sichern Sie den Gabelstapler gegen Wegrollen (Feststellbremse anziehen).
- > Blockieren Sie Räder, die nicht angehoben werden.
- > Heben Sie das Fahrzeug an den dafür vorgesehenen Stellen mit einem Wagenheber an, bis die Räder vom Boden abgehoben sind.
- > Sichern Sie den Gabelstapler mit Holzklötzen.
- > Prüfen Sie, ob sich die Räder leicht drehen lassen, und entfernen Sie Schmutz, der das freie Drehen der Räder behindert.
- > Wechseln Sie abgenutzte oder beschädigte Reifen aus.



Fahrwerk



Anziehen der Radmuttern


A ACHTUNG

Während der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Radwechsel müssen die Radmuttern vor Arbeitsbeginn und danach alle 10 Betriebsstunden festgezogen werden, bis sie endgültig fest sitzen, das heißt, kein weiteres Festziehen mehr möglich ict

Danach die Radmuttern (1) alle 100 Betriebsstunden prüfen.

Alle Radmuttern mit einem Anzugsmoment von 680 Nm festziehen.

Zum Festziehen der Radmuttern an den Vorderrädern muss der Steckschlüsselaufsatz auf einer Verlängerungsstange angebracht werden.



Fahrwerk

Inspektion der Schweißnähte des **Fahrzeugs**



i HINWEIS

Es ist sehr wichtig, dass diese Prüfarbeiten den Vorgaben entsprechend bei Tageslicht bzw. bei ausreichender künstlicher Beleuchtung ausgeführt werden, damit die Schweißnähte genau überprüft werden können. Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien:

A ACHTUNG

Diese Wartungsarbeiten müssen möglicherweise in mehr als 2 m Höhe ausgeführt werden. Verwenden Sie eine geeignete Zugangsvorrichtung. Sturzgefahr!

- > Waschen Sie das Fahrzeug gründlich, und lassen Sie es trocknen.
- > Korrosion bzw. Ablagerungen sollten entfernt werden, um die Inspektion zu erleichtern.



Fahrwerk

- > Überprüfen Sie eingehend alle Schweißverbindungen des Fahrgestells. Hebezeugs und des Anbaugeräts.
- Falls sichtbare Abnormalitäten vorhanden. sind, die auf einen Riss hinweisen, überprüfen Sie diese Stelle eingehender mithilfe zerstörungsfreier Methoden.

Bitte leiten Sie Kopien jeglicher vorhandener Berichte zu Bauteilprüfungen (gemäß Empfehlung in der Bedienanleitung) an LHTD weiter

Senden Sie Berichte einschließlich etwaiger Fotos an Herrn Andrew Dickson. (E-Mail: andrew.dickson@linde-htd.com), sobald diese vorliegen.


Reinigen und Abschmieren der Lenkachse



HINWEIS

Verwenden Sie dazu das empfohlene Schmiermittel

- Stellen Sie den Motor ab.
- Reinigen Sie die Lenkachse gründlich mit Wasser oder Kaltreiniger.
- > Heben Sie das Heck des Gabelstaplers mit einem Wagenheber an.
- > Drehen Sie das Lenkrad um eine halbe Drehung. Dadurch wird der Druck auf die Lager verringert, und das Schmierfett kann sich besser verteilen.
- > Schmieren Sie die Spurstange an den Schmiernippeln (1) ab (2 Punkte an jeder Seite der Achse).
- > Schmieren Sie die Schwenkbolzen an den Schmiernippeln (2) ab (2 Punkte auf jeder Seite der Achse).
- > Bringen Sie so viel Schmierfett auf, dass es an den Kugellagern austritt.
- > Senken Sie das Heck des Gabelstaplers wieder auf den Boden ab.



Bedienelemente



Verschiedene Prüfungen

Überprüfen von Anlasser, Lichtmaschine und Einspritzpumpe



Lassen Sie diese Kontroll- und Wartungsarbeiten von Ihrem autorisierten Fachhändler durchführen.

Überprüfen von Zustand und Befestigung des Hubgerüsts und der Hubkette

- Reinigen Sie die Rollenbahnen des Hubgerüsts und die Ketten gründlich.
- Überprüfen Sie die Ketten auf Beschädigungen und Verschleiß, insbesondere im Bereich der Kettenscheihen

- Überprüfen Sie die Befestigung der Kette im Bereich des Kettenankers.
- > Beschädigte Ketten auswechseln.
- Prüfen Sie das Hubgerüst, die Flächen der Führungen und Rollen auf den Zustand und eine sichere Befestigung.
- Überprüfen Sie die Schrauben der Schwenkzapfen des Hubgerüsts auf Sicherheit.

Prüfen und Einstellen der Nabenlager

Wenn die Nabenlager korrekt eingestellt sind, ist kein Axialspiel zu erkennen, und das Rad kann sich frei drehen ohne zu klemmen. Falls ein Lagerspiel festzustellen ist, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler

Bedienelemente

Überprüfen Sie die Feststellbremse auf ordnungsgemäßen Betrieb

- ➤ Fahren Sie den Gabelstapler mit Maximallast auf eine Steigung von 15 %.
- ➤ Feststellbremse betätigen. Daraufhin darf sich der Gabelstapler nicht bewegen.
- ➤ Lösen Sie die Feststellbremse
- Stellen Sie den Motor ab. Daraufhin darf sich der Gabelstapler nicht bewegen.



Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler, falls die Feststellbremse nicht korrekt funktioniert.

Mechanik der Bremssteuerung



Diese Prüfungen müssen alle 500 Betriebsstunden UND nach jedem Bauteilwechsel

Bedienelemente

UND nach jeder Einstellung durchgeführt werden

Prüfen Sie die Funktion und die Einstellung der Bremspedale.



Stellen Sie sicher, dass die Bremspedalbewegungen ungehindert sind.

- Stellen Sie die Bremspedalanschläge ein, um einen einwandfreien Betrieb zu ermöglichen.
- Lassen Sie den Motor an, überprüfen Sie die Feststellbremse und stellen Sie den Motor wieder ab
- Lassen Sie den Motor an, überprüfen Sie die Fußbremse und stellen Sie den Motor wieder ab.



Zur Durchführung dieser Arbeiten ist Fachwissen erforderlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Linde Händler.

Prüfung des Notausschalters




Führen Sie diese Prüfung immer nach 500 Betriebsstunden oder 12 Monaten durch, je nachdem was eher eintritt.

- Bei normalem Betriebszustand des Fahrzeugs:
- > Taste (1) drücken.



Der Motor schaltet ab.

- Taste (1) betätigen, um das System wiederherzustellen.
- Starten Sie mit dem Zündschalter den Motor erneut.



Elektrik





Wenn ein Problem festgestellt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Händler.

Elektrik

Batterie bzw. Batterien prüfen.

A ACHTUNG

Batterieelektrolyt ist sehr stark ätzend.

Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem Batterieelektrolyt. Wenn der Elektrolyt in Kontakt mit Kleidung, Haut oder Augen kommt, müssen die betroffenen Stellen sofort mit Wasser gespült werden. Wenn die Augen betroffen sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf! Verschüttete Batteriesäure sofort neutralisieren

- Prüfen Sie die Batterie/Batterien auf Risse in den Gehäusen und auf Elektrolytleckagen.
- Entfernen Sie jegliche Korrosion an den Batterieanschlüssen, und prüfen Sie die Verbindungen auf festen Sitz.
- Ziehen Sie die Anschlüsse fest und tragen Sie säurefreies Schmierfett auf.

Kabel, Stecker und Anschlüsse der Elektrik auf ihren Zustand und festen Sitz kontrollieren

- Kontrollieren Sie die Kabelanschlüsse auf lose Verbindungen und Korrosion.
- Prüfen Sie den Erdleiter auf losen Anschluss.
- Kontrollieren Sie die elektrischen Leitungen auf Reiben und lose Anschlüsse.



Korrodierte Anschlüsse und Risse in Kabeln führen zu Spannungsabfall, was Startprobleme verursachen kann.

Entfernen Sie Korrosionsrückstände und wechseln Sie Kabel mit Rissen aus.

Hvdraulik



Hydraulik

Gespeicherte hydraulische Energie

Diese Maschine ist mit hydraulischen Druckspeichern an den Brems- und Steuerkreisen ausgestattet. Die gespeicherte Energie muss vollständig abgebaut werden, bevor jegliche Wartungsarbeit an diesen Kreisläufen stattfindet.

▲ VORSICHT

Verletzungsrisiko auf Grund von unter hohem Druck stehendem Gas.

Auf keinen Fall an den Druckspeichern arbeiten.

Auf der Fahrzeug-Statusanzeige auf (C) drücken, um den Hydraulikbildschirm anzuzeigen.



- Auf (F3) drücken, um die gespeicherten Drücke anzuzeigen.
- Bei abgestelltem Motor und eingeschalteter Zündung das Bremspedal betätigen und die Bedienhebel in alle Richtungen bewegen.
- > Beobachten, ob die Hydraulikdrücke fallen.
- Den Vorgang wiederholen, bis alle gespeicherten Drücke auf genullt sind.




Entlüftungsfilter wechseln

Hydrauliktank-Entlüftungsfilter

Linde Material Handling


Hydraulik

- > Bauen Sie den Deckel (1) ab.
- Schrauben Sie langsam den an der Oberseite des Hydraulikölbehälters befindlichen Entlüftungsfilter (2) ab. Dadurch kann die darin befindliche Luft entweichen, bevor Sie den Deckel ganz abnehmen.
- > Entlüftungsfilter wechseln (2).



Entlüftungsfilter des Bremsflüssigkeitsbehälters

- ➤ Bauen Sie den Deckel (1) ab.
- Schrauben Sie langsam den an der Oberseite des Bremsölbehälters befindlichen Entlüftungsfilter (2) ab. Dadurch kann die darin befindliche Luft entweichen, bevor Sie den Deckel ganz abnehmen.
- > Entlüftungsfilter wechseln (2).






Hydraulik

Kraftstofftank-Entlüftungsfilter

- ➤ Der Kraftstofftank-Entlüftungsfilter befindet sich unter der obersten Stufe auf der linken Seite des Fahrzeugs. Die Kabine muss angehoben sein, um Zugang zu erhalten.
- Schrauben Sie langsam den an der Oberseite des Bremsölbehälters befindlichen Entlüftungsfilter (1) ab. Dadurch kann die darin befindliche Luft entweichen, bevor Sie den Deckel ganz abnehmen.




Überprüfen Sie den Hydrauliktank-Entlüftungsfilter



Das Fahrzeug sollte sich im normalen Betriebstemperaturbereich befinden, und der Ölstand sollte im Sollwertbereich liegen. Heben und senken Sie das Hubgerüst zwei Mal schnell hintereinander bevor Sie die Überprüfung ausführen.

- > Bauen Sie den Deckel (1) ab.
- Schrauben Sie langsam den an der Oberseite des Hydraulikölbehälters befindlichen Entlüftungsfilter (2) ab. Dadurch kann die darin befindliche Luftentweichen, bevor Sie den Deckel ganz abnehmen.
- Wenn nicht hörbar Luft entweicht, wechseln Sie den Entlüftungsfilter (2) aus.



Hvdraulik




Entlüftungsfilter des Bremsflüssigkeitsbehälters prüfen

i HINWEIS

Das Fahrzeug sollte sich im normalen Betriebstemperaturbereich befinden, und der Ölstand sollte im Sollwertbereich liegen. Heben und senken Sie das Hubgerüst zwei Mal schnell hintereinander bevor Sie die Überprüfung ausführen.

- > Bauen Sie den Deckel (1) ab.
- Schrauben Sie langsam den an der Oberseite des Bremsölbehälters befindlichen Entlüftungsfilter (2) ab. Dadurch kann die darin befindliche Luft entweichen, bevor Sie den Deckel ganz abnehmen.
- ➤ Wenn nicht hörbar Luft entweicht, wechseln Sie den Entlüftungsfilter (2) aus.



Hydraulikölstand prüfen

A ACHTUNG


Befolgen Sie die Anweisungen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.

- Senken Sie das Hebegerät ab, und bringen Sie das Hubgerüst in aufrechte Position.
- Prüfen Sie den Ölstand durch das Schauglas (1), das sich auf der rechten Seite des Fahrgestells befindet.

i HINWEIS

Maximales Fassungsvermögen der Hydraulik: 430 Liter

- Entfernen Sie die Blende, schrauben Sie langsam den an der Oberseite des Hydraulikölbehälters befindlichen Entlüftungsfilter (4) ab, um Öl hinzuzufügen. Dadurch kann die darin befindliche Luft entweichen, bevor Sie den Deckel ganz abnehmen.
- Füllen Sie das Hydrauliköl über die Füllschraube des Filters nach.





Hydraulik

- Drehen Sie die Einfüllschraube und den Entlüftungsfilter wieder ein.
- Bringen Sie die seitliche Blende (3) wieder an.


Ölfüllstand der Bremsanlage prüfen

Prüfen Sie den Ölstand durch das Schauglas (2), das sich auf der rechten Seite des Fahrgestells befindet.

i HINWEIS

Maximales Fassungsvermögen der Hydraulik: 100 Liter

- Entfernen Sie die seitliche Blende (3), schrauben Sie langsam den an der Oberseite des Bremsölbehälters befindlichen Entlüftungsfilter (4) ab, um Öl hinzuzufügen. Dadurch kann die darin befindliche Luft entweichen, bevor Sie den Deckel ganz abnehmen.
- Füllen Sie Hydrauliköl in die Bremsanlage nach
- > Drehen Sie die Einfüllschraube und den Entlüftungsfilter wieder ein.
- ➤ Bringen Sie die seitliche Blende (3) wieder an.



Hvdraulik

Linde Material Handling

Kontrolle der Hydraulikanlage, der Pumpen, der Ventile und Leitungen

- Prüfen Sie alle Verbindungen zwischen Ölbehälter, Pumpen und Steuerventilen auf Undichtheit. Ziehen Sie bei Bedarf lockere Verbindungen fest.
- Prüfen Sie die Hub-, Neige- und Lenkzylinder auf Dichtheit.
- > Wechseln Sie rissige Schläuche aus.
- Prüfen Sie die Schläuche auf Beschädigungen und Scheuerstellen. Wechseln Sie sie bei Bedarf aus.

Wechseln der Filter der Ölrücklaufleitungen der Haupthydraulikanlage

A ACHTUNG


Verbrennungsgefahr.

Beachten Sie die Richtlinien für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln. Der Ölbehälter, der Filter und das Hydrauliköl können Betriebstemperatur haben.

▲ VORSICHT

Der Hydraulikbehälter speichert den Druck. Gehen Sie beim Entfernen des Deckels vorsichtig vor.

- Lassen Sie den Druck aus dem Behälter entweichen. Drehen Sie dazu den Behälterdeckel (4) langsam ab, bis die Luft hörbar aus dem Behälter entweicht. Drehen Sie den Deckel weiter, bis keine Luft mehr entweicht.
- Drehen Sie die Muttern (1) aus der Oberseite des Gehäuses (2) heraus. Entfernen Sie das Gehäuse (2), damit der Halter des Filterelements frei liegt.
- Drücken Sie den Halter nach unten, drehen Sie ihn um 90° und heben Sie ihn heraus, sodass die Filter (4) ausgebaut und erneuert werden können
- > Ziehen Sie die Filter (3) heraus.
- > Ersetzen Sie die Filter (3).
- Drehen Sie den Deckel (4) ab, und bewahren Sie ihn auf. Achten Sie dabei auf die Haltefeder.
- > Ziehen Sie den Filter heraus.





- Ersetzen Sie den Filter und die Dichtungen. Setzen Sie die Feder wieder ein und bringen Sie den Deckel (3) wieder an.
- Prüfen Sie den Ölstand. Füllen Sie bei Bedarf Öl nach
- > Wenn Sie Öl nachfüllen möchten, entfernen Sie den Stopfen (5), füllen Sie Öl nach und setzen Sie den Stopfen wieder auf (5).
- Entsorgen Sie die gebrauchten Filter entsprechend den geltenden Vorschriften.

Wechseln des Hydrauliköls in der Arbeitshydraulikanlage

A ACHTUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.

A ACHTUNG

Das Hydrauliköl und der Hydraulikölbehälter können Betriebstemperatur haben.

Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr.

A ACHTUNG

Fahren Sie den Stapler auf einen ebenen Untergrund. Senken Sie den Gabelträger ab, stellen Sie den Motor ab und aktivieren Sie die Feststellhremse

HINWEIS

Der Fahrer kann das Hydrauliköl nach ca. 2750 Betriebsstundenanalysieren lassen, um festzustellen, ob es im Rahmen der Wartung nach 3000 Betriebsstunden gewechselt werden muss


HINWEIS

Für diesen Vorgang sind besondere technische Kenntnisse erforderlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler

Die vordere rechte Seitenabdeckung muss geöffnet werden, um Zugang zum Hydrauliktank (1) zu erhalten.

Hydraulik

- Stellen Sie einen Auffangbehälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 450 I unter die Ablassschraube (2).
- ➤ Entfernen Sie die Ablassschraube (2) und lassen Sie das Hydrauliköl vollständig ab.
- ➤ Nehmen Sie den Dichtring der Ablassschraube ab, und entsorgen Sie ihn (2).
- ➤ Drehen Sie die Ablassschraube (2) mit einem neuen Dichtring wieder ein.



Linde Material Handling

- Entfernen Sie den Messstab mit Entlüftungsventil (3), und befüllen Sie den Tank mit Hydrauliköl. Füllmenge 430 L.
- > Tauschen Sie die Belüftungsventil aus (3).
- Lassen Sie den Motor an und führen Sie eine Funktionsprüfung der Arbeitshydraulik durch.
- Stellen Sie den Motor ab und überprüfen Sie den Füllstand des Hydrauliköltanks mit dem Messstab.
- Füllen Sie bei Bedarf Hydrauliköl nach, um einen Füllstand zwischen den Markierungen HIGH und LOW auf dem Messstab zu erreichen


i HINWEIS

Entsorgen Sie gebrauchtes Öl den örtlichen Vorschriften entsprechend.

Wechseln des Hydrauliköls in der Bremsanlage

A ACHTUNG

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Flüssigkeiten und Schmiermitteln.





A ACHTUNG

Das Hydrauliköl und der Hydraulikölbehälter können Betriebstemperatur haben.

Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr.

A ACHTUNG

Fahren Sie den Stapler auf einen ebenen Untergrund. Senken Sie den Gabelträger ab, stellen Sie den Motor ab und aktivieren Sie die Feststellbremse


1 HINWEIS

Der Fahrer kann das Hydrauliköl nach ca. 2750 Betriebsstundenanalysieren lassen, um festzustellen, ob es im Rahmen der Wartung nach 3000 Betriebsstunden gewechselt werden muss.

HINWEIS

Für diesen Vorgang sind besondere technische Kenntnisse erforderlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler

> Die vordere rechte Seitenabdeckung muss geöffnet werden, um Zugang zum Bremsöltank zu erhalten.



Lastaufnahmesystem

- Stellen Sie einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100 I unter die Ablassschraube (5).
- > Entfernen Sie die Ablassschraube (5) und lassen Sie das Öl vollständig ab.
- ➤ Nehmen Sie den Dichtring der Ablassschraube ab, und entsorgen Sie ihn (5).
- ➤ Drehen Sie die Ablassschraube (5) mit einem neuen Dichtring wieder ein.
- Entfernen Sie das Belüftungsventil, (4) füllen Sie den Tank mit Hydrauliköl und überprüfen Sie dabei den Füllstand über das Schauglas (2). Füllmenge 100 l
- > Belüftungsventil austauschen (4).
- Lassen Sie den Motor an und führen Sie eine Funktionsprüfung am Bremssystem durch.
- Stellen Sie den Motor ab, und überprüfen Sie den Füllstand des Bremsöltanks über das Schauglas (2).
- Füllen Sie bei Bedarf Öl nach, um einen Füllstand zwischen den Markierungen HIGH und LOW auf dem Messstab zu erreichen.
- > Bringen Sie die seitliche Blende wieder an.

i HINWEIS

Entsorgen Sie gebrauchtes Öl den örtlichen Vorschriften entsprechend.


Lastaufnahmesystem

Schmieren des Masts und der Zapfen des Neigezylinders

Schmieren der Schwenkzapfen des Masts

A ACHTUNG

Entlasten Sie die einzelnen Schwenkzapfen nacheinander mit einer geeigneten Hebevorrichtung, um sicherzustellen, dass die Schmiermittelmenge optimal ist.



Linde Material Handling

d14021039



Lastaufnahmesystem

i HINWEIS

Verwenden Sie dazu das empfohlene Schmiermittel.

- Schmieren Sie den am Mast befindlichen Schwenkzapfen.
- > Bringen Sie mit einer Fettpresse so lange Schmierfett ein, bis das neue Schmierfett aus dem Lager austritt.

A ACHTUNG

Beachten Sie bei Arbeiten an der Vorderseite des Gabelstaplers die Sicherheitshinweise zum Absichern des Hubgerüsts.


Schmieren der Zapfen des Neigezylinders



i HINWEIS

Verwenden Sie dazu das empfohlene Schmiermittel.

- > Schmieren Sie die hinteren Zapfen der Neigezylinder (zwei Punkte).
- Der Zugang zu den beiden unteren Punkten erfolgt von der Seite der Neigezylindervertiefung unter der Kabine.
- > Der Zugang zu den beiden oberen Punkten ist von jeder Seite des Hubgerüsts möglich.
- > Bringen Sie mit einer Fettpresse so lange Schmierfett ein, bis das neue Schmierfett aus dem Lager austritt.



Linde Material Handling


Lastaufnahmesystem

Schmieren der Zylinderlager des Gabelträgers

i HINWEIS

Überprüfen Sie, ob der Zinkenversteller so weit zurückgezogen ist, dass Sie Zugang zu den Schmierpunkten haben.

- Schmieren Sie die Zylinderlager des Universalgabelträgers (1). Jeder Zylinder hat zwei Schmierpunkte.
- Bringen Sie mit einer Fettpresse so lange Schmierfett ein, bis das neue Schmierfett aus dem Lager austritt.




Kontrolle der Gleitklötze des Gabelträgers

- Prüfen Sie das Spiel der Gleitklötze (1), die an der Basis der Gabelträger montiert sind.
- ➤ Ist das Spiel größer als 2 mm, sollten die Klötze (1) erneuert werden.

Abschmieren der Rollenlager der Gabeln

- Schmieren Sie die Rollenlager der Gabeln (2). An jedem Gabelträger gibt es vier Schmierpunkte.
- Bringen Sie mit einer Fettpresse so lange Schmierfett ein, bis das neue Schmierfett aus dem Lager austritt.





Lastaufnahmesystem

Abschmieren der Lager des Gabelträgers



Stellen Sie sicher, dass der Zinkenversteller vollständig ausgefahren ist, um so Zugang zu den Rollenlagern der Gabelträger zu erlangen.

Schmieren Sie die unteren Druckrollenlager des Universalgabelträgers am Schmiernippel (2). (Zwei Punkte an jedem Träger.)

i HINWEIS

Verwenden Sie dazu das empfohlene Schmiermittel.

- Bringen Sie mit einer Fettpresse so lange Schmiermittel ein, bis das neue Schmiermittel aus dem Lager austritt.
- Die Gleitklötze (1) müssen nicht abgeschmiert werden.
- Schmieren Sie durch die Hubgerüstmitte die Rollenlager des Gabelträgers über den Schmiernippel (3) ab.


3 5 5 63591112

Kontrollieren und Einstellen der Hubketten, Abschmieren mit Kettenspray



Nach einer gewissen Einsatzzeit dehnen sich die Hubketten. Sie müssen deshalb regelmäßig geprüft und bei Bedarf nachgestellt werden.

- Reinigen Sie die Hubketten.
- > Bringen Sie den Mast in vertikale Position.
- Entfernen Sie den Splint (1).
- ➤ Lösen Sie die Sicherungsmuttern (2).
- Stellen Sie die Ketten mit Hilfe der Muttern (3) so ein, dass der Abstand von Gabelkanten zu Boden 12 mm beträgt.
- > Ziehen Sie die Sicherungsmuttern (2) fest.



Linde Material Handling Linde

Lastaufnahmesystem

> Setzen Sie einen neuen Splint (1) ein.

i HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass beide Ketten gleichmäßig eingestellt sind.


Sprühen Sie die Oberflächen der Kanäle, Umlenkrollen und Ketten mit Linde Kettenspray ein.

i HINWEIS

Gabelstapler, die in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen, müssen anstelle von Kettenspray mit einem für diese Branche zugelassenen Öl geschmiert werden.

Prüfen der Spannung der Doppelschläuche

- Die Spannung der Doppelschläuche muss 5-10 mm pro Meter (bezogen auf die anfängliche Länge) betragen.
- Korrigieren Sie die Spannung der Schläuche durch Verschieben innerhalb der Schellen auf den vorgegebenen Wert.



Wechseln der Hubketten (mindestens alle 3 Jahre und bei Erreichen einer Ausdehnung von 3 %)



Bitte wenden Sie sich zum Wechseln der Hubketten an Ihren autorisierten Fachhändler.



Sonderausrüstung, Zubehör

Sonderausrüstung, Zubehör

Schmierstellen der Zentralschmierung* kontrollieren

HINWEIS

Diese Wartung ist nur einmalig nach den ersten 50 Betriebsstunden nötig.

- > Kontrollieren Sie, ob genügend Fett aus allen Schmierstellen der Zentralschmierung austritt.
- > Wenn nicht genügend oder zu viel Fett austritt, stellen Sie das Zeitrelais der Zentralschmierung ein.
- > Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Vertragshändler.

Behälter der Zentralschmierung* mit ⊳ Fett füllen



i HINWEIS


Der Behälter der Zentralschmierung befindet sich hinter der Batterie-/Luftfilterabdeckung auf der linken Seite des Staplers.

- Öffnen Sie die Batterie-/Luftfilterabdeckung
- Nehmen Sie die Staubkappe (3) am Füllnippel des Behälters ab.
- Reinigen Sie den Füllnippel und montieren Sie das Füllrohr der Fettpresse.
- > Füllen Sie Fett bis zur Maximalmarke am Behälter ein.
- > Entfernen Sie das Füllrohr und setzen Sie die Staubkappe (3) wieder auf.



Wenn das Füllen schwer zu sein scheint, reinigen Sie den Filter im Behälter.

- > Schließen Sie die Batterie-/Luftfilterabdeckung (2).
- * Option





Sonderausrüstung, Zubehör



Fehlersuche

Hinweise zur Fehlersuche (Dieselmotor)

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Motor springt nicht an.	Kraftstofftank leer.	Tanken.
	Kraftstofffilter verstopft; im Winter durch Paraffinablagerungen.	Filter wechseln, Winterkraftstoff verwenden.
	Wasser im Vorfilter der Kraftstoffanlage.	Vorfilter leeren.
	Kraftstoff-Abschaltventil öffnet sich nicht.	Elektrischen Strom mit Prüflampe prüfen. Falls kein Strom anliegt, die Sicherungen (5, 53 & 54) und den Schalter prüfen.
	Undichtigkeit in der Kraftstoffleitung.	Alle Leitungsverbindungen auf Undichtigkeiten prüfen. Die Anschlüsse festziehen.
	Die Ladekontrollleuchte der Batterie leuchtet nicht, aber die Lampe ist betriebsbereit.	Die Batterieklemmen festziehen, die Kabelverbindungen prüfen.
	Vorglühanlage defekt.	Die Stromversorgung prüfen.
	Kraftstoffpumpe defekt.	Die Kabel und Anschlüsse am Vorglüh-/Startschalter prüfen. Falls der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Vertragshändler.
	Einspritzventile defekt.	Diese Störungen müssen immer von
	Einspritzpumpe defekt.	Fachpersonal geprüft und behoben werden. Wenden Sie sich dann bitte
	Leerlaufdrehzahl am Motor falsch.	an Ihren Vertragshändler.
Motor springt schlecht an.	Batterieladung zu niedrig. Batterieanschluss ist locker oder oxidiert, wodurch sich der Anlasser nur langsam dreht.	Die Batterie prüfen, die Batteriean- schlüsse reinigen, die Klemmen fest- ziehen und mit säurefreiem Schmier- mittel abschmieren.
	Kraftstoffversorgung unzu- reichend. Behinderungen oder Luft im Kraftstoffsystem aufgrund von Paraffinabla- gerungen im Winter.	Den Kraftstofffilter wechseln. Alle Kraftstoffleitungsverbindungen auf Undichtigkeiten prüfen. Die Fittinge festziehen. In der kalten Jahreszeit Winterkraftstoff verwenden.
	Vor allem im Winter: Zu hohe Viskosität des Motoröls.	Motoröl entsprechend der Umgebungstemperatur verwenden.



Fehlersuche

Motor läuft ungleichmäßig; Leistung mangelhaft	Kraftstoffversorgung unzu- reichend. Behinderungen oder Luft im Kraftstoffsystem aufgrund von Paraffinabla- gerungen im Winter.	Den Kraftstofffilter wechseln. Alle Kraftstoffleitungsverbindungen auf Undichtigkeiten prüfen. Die Fittinge festziehen. In der kalten Jahreszeit Winterkraftstoff verwenden.
	Überströmventil der Einspritzpumpe funktioniert nicht einwandfrei.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler. Ventilspiel einstellen.
	Ventilspiel entspricht nicht den Vorgaben. Einspritzventile defekt. Motorölstand zu hoch.	Wenden Sie sich an Ihren Vertrags- händler. Öl bis zur oberen Markie- rung des Messstabs ablassen.
Übermäßig hoher Rauchanteil in den Abgasen.	Mangelhafte Kompression aufgrund eingebrannter Kolbenringe oder eines falschen Ventilspiels.	Ventilspiel einstellen. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Störungen im Leerlauf	Störung in der Kraftstoffan- lage.	Kraftstoff-Vorfilter und Kraftstofffilter reinigen und überprüfen. Undichte, verunreinigte oder verbogene Kraftstoff-Rücklauf- und Einspritzleitungen.
	Drehzahl falsch eingestellt.	Diese Arbeiten ausschließlich von Fachpersonal durchführen lassen. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Motor überhitzt; rote Warnleuchte auf dem Kombiinstrument leuchtet auf. Den Motor sofort ausschalten.	Kühlmittelstand zu niedrig.	Kühlsystem auf Undichtigkeiten prüfen. Falls notwendig, abdichten. Kühlmittel auffüllen.
	Keilriemen des Lüfters hängt durch oder ist gerissen.	Den Keilriemen straffen oder wechseln.
	Kühlerlamellen durch Schmutz oder Fremdkörper verstopft.	Den Kühler reinigen.
	Einspritzanlage falsch eingestellt.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
Motoröldruck zu niedrig. Den Motor sofort ausschalten.	Undichtigkeiten im Schmiersystem.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.



	Ölstand zu niedrig.	Schmieröl nachfüllen.
Ladekontrollleuchte ist während des Betriebs eingeschaltet	Drehzahl der Lichtmaschine zu niedrig.	Keilriemenspannung prüfen.
	Lichtmaschine gibt keinen Strom an die Batterie ab, da die Lichtmaschine selbst oder das Relais defekt ist.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.

5 Wartung Fehlersuche

Linde Material Handling



Hinweise zur Fehlersuche (Hydraulikanlage)

Unnormale	Ansaugfilter verstopft. Den Filter wechseln.	
Geräusche	Ansaugleitungen undicht, Öl bildet Schaum.	Die Leitungen festziehen. Ansaug- leitungen ersetzen. Den Ölstand prüfen; bei Bedarf Öl auffüllen.
	Hydraulikpumpe oder Motor defekt, Dichtungen defekt, sodass Luft ins System eindringt.	Die Hydraulikanlage von einem autorisierten Fachhändler prüfen lassen.
	Öl mit falscher Viskosität verwen- det, Ölstand im Ölbehälter oder in der Hydraulikanlage zu niedrig.	Öl wechseln. Darauf achten, dass Öl der richtigen Viskosität verwendet wird. Öl auffüllen.
Kein oder zu geringer Druck im System	Pumpenansaugung defekt, Geräusche.	Öl wechseln, Öl auffüllen. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Pumpe defekt, Undichtigkeiten, Druckventile schließen nicht, Ventilsitz beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Leitung gebrochen oder undicht.	Leitung wechseln oder festziehen.
	Viskosität des Öls zu gering, deshalb hohe Verluste durch Undichtigkeiten.	Öl wechseln. Dabei auf die richtige Viskosität achten.
	Warnleuchte Öltemperatur leuchtet auf.	Ölstand prüfen, Ölkühler reinigen.
Schwankender Öldruck	Zur Ursache siehe den Abschnitt "Unnormale Geräusche".	Siehe den Abschnitt "Unnormale Geräusche".
	Druckbegrenzungsventile oder Ladedruckventile bleiben hängen.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Behinderungen in den Hub- und Neigezylindern.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Mast lässt sich nicht vollständig ausfahren oder fährt kurz nach dem Ausfahren wieder zurück.	Hydrauliköl nachfüllen.



Rückmeldungen zur Betriebsanleitung

Kein Ölfluss oder Ölfluss zu niedrig	Filter verstopft (falls auch Geräusche auftreten).	Filter reinigen oder wechseln.
	Pumpe defekt, Undichtigkeiten, Druckbegrenzungsventile schlie- ßen nicht, Ventilsitz beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Leitung gebrochen oder undicht.	Leitung ersetzen oder festziehen.
	Ventile nicht frei.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Hydraulikanlage überhitzt.	Ölstand prüfen, Öl der angegebe- nen Qualität verwenden, bei Bedarf Ölkühler reinigen.
Hydrauliköltempera- tur zu hoch	Pumpe defekt, Ventile undicht.	Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler.
	Ölstand zu niedrig oder Ölkühler defekt.	Ölstand prüfen, bei Bedarf Hydrau- liköl nachfüllen. Ölkühler reinigen und auf Undichtigkeiten prüfen. Bei Defekten wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Fachhändler.

Rückmeldungen zur Betriebsanleitung

Verbesserungsprotokoll Betriebsanleitung.

Im Rahmen unserer Verpflichtung zur fortlaufenden Produktverbesserung bitten wir von Linde Heavy Truck Division Sie, uns mit dem beigefügten Formular eventuelle Diskrepanzen in dieser technischen Dokumentation mitzuteilen.



Wir weisen darauf hin, dass Änderungen auf Gültigkeit geprüft und gesammelt werden und dass Aktualisierungen nach einem festen Plan erfolgen.

Sel- ten-Vorhandener numhhalt mer	Vorgeschlagene Änderung







ZAHLEN UND SYMBOLE	E
1000-Stunden-Wartungsplan 99 2000-Stunden-Wartungsplan 103 3000-Stunden-Wartungsplan 107 50-Stunden-Wartungsplan 94 500-Stunden-Wartungsplan 96 5000-Stunden-Wartungsplan 110 6000-Stunden-Wartungsplan 113	EG-Komformitätserklärung
A	Entlüftungsfilter wechseln 151
Abbauen des Masts und des Hebezeugs 90 Ablassen des Motoröls 117 Absetzen der Last 69	Fahren
Allgemeine Informationen	Fahren mit Last
Anhalten des Motors 37 Anhängerkupplung 77 Anheben des Staplers mit einem 88	Körper ausgesetzt ist
Anheben einer Last 67	G
Anziehen der Radmuttern	Gespeicherte hydraulische Energie
Anbaugeräte 76	Н
Bedienelemente und Anzeigen	Heizung, Klimaanlage
Fett füllen	1
D Dieselkraftstoff	Innenraumbeleuchtung der Kabine 35 Inspektion der Schweißnähte des Fahrzeugs 90, 146 Inspektions- und Wartungsdaten 84 Installation von Zusatzverbrauchern 75



Instrumente und Schalter 20 Isolieren der Batterien 28	Notabschalten		
K	0		
Kabel, Stecker und Anschlüsse der Elektrik auf ihren Zustand und festen Sitz kontrollieren	Notausstieg 29 D D Öffnen des Deckels des Sicherungskastens 28 Öffnen des Motorraums 25 Öffnen des Seitenfensters rechts 24 D 25 Öffnen des Seitenfensters rechts 24 D 26 Prüfen des Seitenfensters rechts 24 D 26 Prüfen des Ansaug- und Abgasanlage auf Undichtheiten und Sicherheit 124 Prüfen der Spannung der Doppelschläuche 164 Prüfen des Kraftstoffstands 30 Prüfen des Kraftstoffstands 30 Prüfen des Kühlmittelstands 32, 129 Prüfen des Riemenspanners für den Kühllüfter 123 Prüfen des Vibrationsdämpfers 135 Prüfen des Zustands des Antriebsriemens 122 Prüfen und Einstellen der Nabenlager 148 Prüfen und Einstellen der Nabenlager 148 Prüfen und Abschmieren der Lenkachse 147 Reinigen Sie den Stapler 142 Reinigen und Abschmieren der Lenkachse 147 Reinigen und Abschmieren der Lenkachse 1		
L	R		
Lärmemissionspegeldaten 14 Lenken 53 Luftfilter überprüfen 126 Luftfilterelement - wechseln 127	Reinigen des Kraftstofffilters 119 Reinigen Sie den Stapler 142 Reinigen und Abschmieren der Lenkachse 147 Restrisiken 12 Rückwärtsfahren 52		
Maßnahmen vor der Außerbetrieb- nahme des Staplers	S		
Mechanik der Bremssteuerung 148 Motor starten 35 Motorkühlmittel erneuern 131 Motoröl einfüllen 119 Motorölfilter wechseln 118	Schalter Überlastsicherheit 50 Schaltkreis Elektrik 188 Schaltkreis Hydraulik 204 Scheibenwischer* 57 Schleppen 78 Schließen des Deckels des Siche-		
N	rungskastens		
Nicht ordnungsgemäße Nutzung 6	Schließen des Motorraums 26		



Schmieren der Zylinderlager des Gabelträgers	Überprüfung des Zustands der Reifen und des Reifendrucks
Schmieren des Masts und der Zapfen des Neigezylinders 160	Umgang mit Kraftstoff, Schmier- und Kühlmitteln
Schmierstellen der Zentralschmie- rung* kontrollieren 165	V
Servicestation	Verladung 71
Serviceumfang 92	Verschiedene Prüfungen 148
Sicherheitselement - wechseln 128	Vor dem Anheben einer Last 66
Sicherungen 63	Vor dem Betrieb
Spiegel	Vor dem Verlassen des Staplers 71
Standsicherheit	Vorwärtsfahren
Störungen im Betrieb	
Straßenfahrbeleuchtung und Arbeits-	W
scheinwerfer* 57	Wagenheberpositionen bei Reifen-
Symbole	wechsel 77
т	Warnbegriffe 7
Tanken 30	Warnblinkanlage*, Anzeigeleuchten für Blinklicht*, Hupe 56
Technische Daten	Wechsel des Getriebeöls 139
Turbolader kontrollieren	Wechseln der Filter der Ölrücklauflei- tungen der Haupthydraulikan-
U	lage
Überprüfen der Reifen auf Beschädi-	Wechseln der Hubketten 164
gung und Fremdkörper 145	Wechseln des Hydrauliköls in der
Überprüfen des Ventilspiels 136	Arbeitshydraulikanlage 157
Überprüfen Sie den Hydrauliktank- Entlüftungsfilter	Wechseln des Hydrauliköls in der Bremsanlage
Überprüfen Sie die Feststellbremse auf ordnungsgemäßen Betrieb 148	Wechseln des Kraftstoff-Vorfilters mit Wasserabscheider 120
Überprüfen von Anlasser, Lichtmaschine und Einspritzpumpe 148	Wechseln des Motoröls (mindestens alle 12 Monate)
Überprüfen von Zustand und Befesti-	7
gung des Hubgerüsts und der	Z
Hubkette 148	Zugang zum Motor 25



Originalbetriebsanleitung

Anhang

H180, H200, H220, H250, H280, H300, H320

14028011500 DE - 1009

Technische Daten

6 Technische Daten





Datenblatt

Technische Daten


Technical data

1.1	Manufacturer	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE	LINDE
1.2	Model designation	H180	H200	H220	H250	H280	H300	H320
1.3	Power unit: battery, diesel, LP gas, mains power	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
1.4	Operation: manual, pedestrian, stand-on, seated, order picker	Rider seated	Rider seated	Rider seated	Rider seated	Rider seated	Rider seated	Rider seated
1.5	Load capacity Q (kg)	18000	20000	22000	25000	28000	30000	32000
1.6	Load centre c (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1.8	Axie centre to fork face x (mm)	1145	1145	1145	1145	1215	1215	1215
1.9	Wheelbase y (mm)	4000	4000	4250	4250	4500	4500	4750
2.1	Service weight kg	35.070	36.320	37.570	38.820	42.104	43,154	44.610
2.2	Axle load with load, front/rear kg	51644 / 3788	54504 / 4178	57363 / 4569	58240 / 5380	65220 / 4884	68062 / 5092	71206 / 5405
2.3	Axle load without load, front/rear kg	22821 / 14611	22479 / 16203	22136 / 17796	20440 / 18380	22256 / 19848	22029 / 21125	24481 / 19929
3.1	Tyres, front/rear. SE = (superelastic), P = (pneumatic)	P/P	P/P	P/P	P/P	P/P	P/P	P/P
3.2	Tyre size, front	14.00-24 28PR	14.00-24 28PR	14.00-24 28PR	14.00-24 28PR	16.00-25 32PR	16.00-25 32PR	16.00-25 32PR
3.3	Tyre'size, rear	14.00-24 28PR	14.00-24 28PR	14.00-24 28PR	14.00-24.28PR	16.00-25 32PR	16.00-25 32PR	16.00-25 32PR
3.5	Wheels, number, front/rear (x = driven)	4x - 2	4x - 2	4x - 2	4x - 2	4x - 2	4x - 2	4x-2
3.6	Track width, front b10 (mm)	2.185	2.185	2.185	2.185	2.480	2.480	2,480
3.7	Track width, rear b11 (mm)	2,480	2.480	2.480	2.480	2.455	2.455	2.455
4.1	Mast/fork carriage/truck tilt, forward/backward (*)	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
4.2	Height of mast lowered h1 (mm)	3800	3800	3800	3800	3950	3950	3950
4.3	Free lift h2 (mm)	150	150	150	150	150	150	150
4.4	Lift h3 (mm)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
4.5	Height of mast extended h4 (mm)	8800	4000 8800	8800	8800	8950	8950	4000 8950
4.7		3297	3297					
-	Height of overhead guard (cabin) h5 (mm)			3297	3297	3355	3355	3355
4.8	Height, operators seat/stand-on platform h6 (mm)	2162	2162	2162	2162	2220	2220	2220
4.12	Towing coupling height h7 (mm)	675	690	690	690	750	750	750
4.19	Overall length I1 (mm)	8560	8560	8810	8810	9060	9060	9310
4.20	Length to fork face 12 (mm)	6160	6160	6160	6410	6660	6660	6910
4.21	Overall width b1/b2(mm)	3220 / 2912	3,030 / 2,912	3.030 / 2.912	3.030 / 2.912	3.440 / 2.912	3.440 / 2.912	3.440 / 2.912
4.22	Fork dimensions s/e/I (mm)	120x250x2400	120x250x2400	120x250x2400	120x250x2400	120x300x2400	120x300x2400	120x300x2400
4.23	Fork carriage	universal	universal	universal	universal	universal	universal	universal
4.24	Width of fork carriage b3 (mm)	2950	2950	2950	2950	3040	3040	3040
4.25	Fork spread, minimum/maximum b5 (mm)	675 / 2775	675 / 2775	675 / 2775	675 / 2775	790 / 2850	790 / 2850	790 / 2850
4.31	Ground clearanc, mast m1 (mm)	300	300	300	300	415	250	250
4.32	Ground clearance, centre of wheelbase m2 (mm)	360	360	360	360	475	475	475
4.33	Aisle width with pallets 1000 x 1200 crosswise Ast (mm)			BID COMPANY				
4.34	Aisle width with pallets 800 x 1200 lengthwise Ast (mm)							
4.35	Turning radius Wa (mm)	5561	5561	5561	5831	6107	6107	6380
4.36	Minimum pivoting point distance b13 (mm)	1850	1850	1850	1962	2073	2073	2184
5.1	Travel speed, with/without load km/h	27.5 / 31.5	27.5 / 31.5	27.5 / 31.5	27.5 / 31.5	24.6 / 29.3	24.6 / 29.3	24.6 / 29.5
5.2	Lift speed, with/without load m/s	0.54 / 0.55	0.54 / 0.55	0.54 / 0.55	0.54 / 0.55	0.54 / 0.55	0.54 / 0.55	0.54 / 0.55
5.3	Lowering speed, with/without load m/s	0.55 / 0.55	0.55 / 0.55	0.55 / 0.55	0.55 / 0.55	0.55/0.55	0.55 / 0.55	0.55 / 0.55
5.5	Tractive force, with/without load kN	154,2	154.2	154.2	154.2	178.3	178.3	187
5.7	Climbing ability, with/without load %	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
5.9	Acceleration time, with/without load 5							
5.10	Service brake	wet disc	wet disc	wet disc	wet disc	wet disc	wet disc	wet disc
6.4	Battery voltage, rated capacity V/Ah	2 x 12/143	2 x 12/143	2 x 12/143	2 x 12/143	2 x 12/143	2 x 12/143	2 x 12/143
7.1	Engine manufacturer/type	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
7.2	Engine performance according to ISO 1585 kW	179	179	179	179	183	183	209
7.3	Rated speed 1/min	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7.4	Number of cylinders/displacement /cm ³	6/6.700	6 /6.700	6 / 6.700	6 /6.700	6 /8.300	6 /8.300	6 /8.300
7.5	Fuel consumption – average 1/h	14-16	14-16	14-16	14-16	14-16	14 - 16	14-16
8.1	Type of drive control	Torque converter 3/3	Torque converter 3/3					
		250	280	Torque converter 3/3 280	Torque converter 3/3	Torque converter 3/3	Torque converter 3/3	Torque converter 3
	Working pressure for attachments bar				280	280	280	280
	Oil Barrier attraherents							
8.2 8.3 8.4	Oil flow for attachments I/min Noise level, at operator's ear, Overhead guard/Cab dB (A)	120	120	120	120	120	120	120

Datenblatt

Linde Material Handling Linde


Dimensionszeichnung



inde Material Handling Linde

Elektroschaltpläne


Schaltkreis Elektrik






Elektroschaltpläne









Elektroschaltpläne









Linde Material Handling

Elektroschaltpläne









Linde Material Handling

Elektroschaltpläne









de Material Handling Linds

Elektroschaltpläne









Linde Material Handling Linde


Elektroschaltpläne

















Hydraulikschaltplan

Linde Material Handling Linde

Hydraulikschaltplan

Schaltkreis Hydraulik







Farblegende

Solid red Druck Solid blue Tankrücklauf Solid black Ansaugung Red dashed Lasterkennung Yellow dashed Vorsteuerdruck Blue dashed Steuerablass Red text Schaltplan

- Dieselmotor 3552210511 (siehe Hinweis 1)
- Dieselmotor 3552210510 (siehe Hinweis 2)
 Dieselmotor 3552210500 (siehe Hinweis 3)
- 2 Getriebe 3552600200 Dana TE17
- 3 Verstellpumpe 2540002581 105 cm³/Umdrehung
- 4 Umlaufsteuerung Lenkung 3555421201 740 cm³/Umdrehung
- 4 Umlaufsteuerung Lenkung 3555421202 460 cm³/Umdrehung
- 5 Konstant-Zahnradpumpe 0009810459 22 cm³/Umdrehung
- 6 Konstant-Zahnradpumpe 0009810445 19 cm³/Umdrehung
- 7 Bremsflüssigkeitsfilter 0019839003
- 8 Hydraulikflüssigkeitsbehälter 3554206012
- 9 Behälterentlüfter 0019440509
- 10 Rücklauffilter 0019830803

- 11 Standgeber 0009422716
- 12 Temperaturgeber 0009452019
- 13 Bremsflüssigkeitsbehälter 3554206010
- 14 Saugfilter 0019830801
- 15 Kühler-Bypassventil 0009441777 2 bar
- 16 Hauptsteuerventil 3553405700 4 Kolbenventil (Standard)
- 16 Hauptsteuerventil 3553405702 (siehe Hinweis 5)
- 16 Hauptsteuerventil 3553405703 (siehe Hinweis 6)
- 17 Schlauchbruchsicherung 0009442479
- 18 Hubzylinder (siehe Hinweise 12 und 13)
- 19 Druckwandler 7917415672
- 20 Seitenschubzylinder (siehe Hinweise 9 und 10)
- 21 Doppeltes Übertotpunktventil 0009440934
- 22 Neigezylinder (siehe Hinweis 8)
- 23 Steuerdruckfilter 0009830619
- 24 Steueröldruckspeicher 0009821007
- 25 Elektrisches Bremsventil 3553405701
- 26 Manuelles Bremsventil 0009440855
- 27 Bremsflüssigkeitsdruckspeicher 0009821008
- 28 EBV-Druckspeicher 0009821019
- 29 Kühler-Bypassventil 0009525110 2 bar

- 30 Lüfterantriebsmotor 0009811804 19 cm³/Umdrehung
- 31 Frontantriebsachse 3553300102 4,5 m 4.75 m Radstand
- 31 Frontantriebsachse 3553300103 4 m 4.25 m Radstand
- 32 Kühlerbaugruppe 3550701000
- 33 Kühlerbaugruppe 3550700100
- 34 Lüfterantriebsmotor 0009811803 19 cm³/Umdrehung
- 35 Lenkzylinder 3554503801 (siehe Hinweis 11)
- 35 Lenkzylinder 3554503802 (siehe Hinweis 10)
- 36 Heizungsbaugruppe 3575840104 (siehe Hinweis 4)
- 37 Handpumpe/Wegeventil 0009812515
- 38 Elektrische Pumpe 0009812514 (siehe Hinweis 16)
- 39 Kabinenkippzylinder 3554400303 (siehe Hinweis 15)

Hinweise

- 1 Dieselmotor für 4,75 m Radstand. 209 kW bei 2200 U/min
- Dieselmotor für 4,5 m Radstand. 183 kW bei 2200 U/min

- Dieselmotor für 4 m und 4,25 m Radstand. 179 kW bei 2200 U/min
- 4 Standardoption Heizungsbaugruppe mit Netzspannung (240 V)
- 5 Standardoption 5. Kolbenventil

3

- 6 Standardoption 6. Kolbenventil
- 7 Flussverstärkung bei Bedarf = +60 %
- 8 Neigezylinder (Bohrung/Stange Hub) 160/80 - 345
- 9 Seitenschub/Zinkenverstellung 28 32T (Bohrung/Stange Hub) 100/50 1180
- 10 Seitenschub/Zinkenverstellung 18 25T (Bohrung/Stange Hub) 100/50 1150
- 11 Lenkzylinder. 4 m 4,25 m Radstand (Bohrung/Stange - Hub) 140/100 - 238
- (Bonrung/Stange Hub) 140/100 23 12 Lenkzylinder 4,5 m - 4,75 m (Bohrung/Stange - Hub) 150/100 - 232
- 13 Hub-/Senkzylinder 28 32T (Bohrung) 140
- 14 Hub-/Senkzylinder 18 25T (Bohrung) 125
- 15 Kabinenkippzylinder 280 bar max. 405,5 mm Hub
- 16 Standardoption elektrische Pumpe (Kabinenkippvorrichtung)